



Wattage Level Indicator:

Power Level	Low	Medium	High
Color of LED	Yellow	Green	Blue

English

How to use:
Lock/Unlock: Press the fire button 5 times in quick succession to lock and unlock the device.

E-liquid Filling: Take out the cartridge and push the lid, inject the e-liquid directly into the cartridge through the filling hole.

Install: Put the filter cartridge into the PREVADNA battery properly. Make sure the cartridge sensor and battery sensor are both the same side.

Wattage Adjustment: When you install the cartridge, press the fire button 5 times in quick succession to unlock the fire button. At the time, you can press the regulatory button to adjust the wattage.

Vaping: Press the fire button to inhale, release to exhale.

Notes:
1. Please fill the e-liquid first before vaping to avoid dry smoke. Do not overfill. (80% or lower)
2. Please take out the cartridge a little bit (soak the cotton) before putting it into the battery.
3. Make sure the lid is pushed back after filling.

Functions: Press the fire button twice in 1 second, the indicator will flash 10 times, and the device will stop working.

Low Voltage Protection: When the battery voltage is under 3.3V, the indicator light will flash 4 times in red, and the device will stop working.

Short Circuit Protection: If the short circuit occurs before vaping, the indicator light will flash 4 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit occurs during vaping, the indicator light will flash 4 times.

Resistance Protection: When the resistance at the output end is larger than 2 ohm, the indicator light will flash 4 times in blue/red, suggesting the resistance is too low or a potential short circuit.

Warning:
Please consult with your WISMEC distributor for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by user error.

1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, persons who are allergic/intolerant to nicotine.

Contra-indication: 1. Only authorized repairman repaired by WISMEC. Do not attempt to repair the unit by yourself a damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp condition, as this may damage the product and shorten its life.
3. Do not expose the product to direct sunlight.

Possible adverse effects:
1. Use of this product may cause damage to lungs.
2. For your safety, please do not use after vaping this product, it is recommended to use the juice with lower nicotine content or no nicotine.

Polish

Zakaz używania: Należy przycisk ogólny pieczętowy i wstrzymać e-ciecz bezpośrednio do wkładu przez otwór do napełniania.

Instalacja: Włożyć prawidłowo napełniony wkład do baterii PREVA DNA. Upewnij się, że czujnik ciśnienia i czujnik znajdują się na tej samej stronie.

Reguła wykrycia: Obóz pierciącego regulowany powietrza w postaci żarówki z rurką wylotową zegara, aby zwiększyć prędkość powietrza i lekkości przenoszenia do ruchu wylotowej regały, aby zwiększyć prędkość powietrza.

Sprawdzenie stanu baterii: Należy przycisk ogólny pieczętowy raz w ciągu 1 sekundy. Mocno sprawdzić stan baterii, aby sprawdzić, czy jest gotowa do użycia.

Zwrotnik woltomierzowy: Wysokość napełniania baterii jest 0-3.3 V, lampka kontrolna migra wraz z poziomem napełnienia.

Uwaga: 1. Należy zatrzymać e-ciecz przed zasychaniem, aby uniknąć suchego zapachu. Nie należy dodać żadnego dodatku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
2. Proszę wyciągnąć trochę wylotu (najmniej 2 cm) przed włożeniem wkładu do baterii.
3. Uwaga: nie wolno wyciągać e-cieczy po użyciu.

Zabezpieczenie przed zwarciami: Jeśli żarówka wylotowa jest włączona przed użyciem, żarówka zatrzyma się, a wylotowa rura zatrzyma się, co może spowodować zatrzymanie rury, aż zatrzyma się.

Ostrzeżenie: 1. Należy zatrzymać e-ciecz przed zasychaniem, aby uniknąć suchego zapachu. Nie należy dodać żadnego dodatku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
2. Proszę wyciągnąć trochę wylotu (najmniej 2 cm) przed włożeniem wkładu do baterii.
3. Uwaga: nie wolno wyciągać e-cieczy po użyciu.

Polish: Należy przycisk ogólny, aby wyciągnąć wiele, zatrzymać podczas użycia.

Reguła przepływu powietrza: Obóz pierciącego regulowany powietrza w postaci żarówki z rurką wylotową zegara, aby zwiększyć prędkość powietrza i lekkości przenoszenia do ruchu wylotowej regały, aby zwiększyć prędkość powietrza.

Sprawdzenie stanu baterii: Należy przycisk ogólny pieczętowy raz w ciągu 1 sekundy. Mocno sprawdzić stan baterii, aby sprawdzić, czy jest gotowa do użycia.

Zwrotnik woltomierzowy: Wysokość napełniania baterii jest 0-3.3 V, lampka kontrolna migra wraz z poziomem napełnienia.

Uwaga: 1. Należy zatrzymać e-ciecz przed zasychaniem, aby uniknąć suchego zapachu. Nie należy dodać żadnego dodatku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
2. Proszę wyciągnąć trochę wylotu (najmniej 2 cm) przed włożeniem wkładu do baterii.
3. Uwaga: nie wolno wyciągać e-cieczy po użyciu.

Zabezpieczenie przed zwarciami: Jeśli żarówka wylotowa jest włączona przed użyciem, żarówka zatrzyma się, a wylotowa rura zatrzyma się, co może spowodować zatrzymanie rury, aż zatrzyma się.

Ostrzeżenie: 1. Należy zatrzymać e-ciecz przed zasychaniem, aby uniknąć suchego zapachu. Nie należy dodać żadnego dodatku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
2. Proszę wyciągnąć trochę wylotu (najmniej 2 cm) przed włożeniem wkładu do baterii.
3. Uwaga: nie wolno wyciągać e-cieczy po użyciu.

Danish

Sættes op: Tryk hurtigt på tanklås-påtrykningen 5 gange for at låse og låse enheden op.

E-lydning påtrykning: Fjern patronen, kle på låget og indspil e-vasken direkte i patronen gennem påfyldningshullet.

Installer: Sæt den fylde patronen korrekt i PREVA DNA-batteriet. Sørg for, at trykkes senheden og sensoren holder fast vedbagefæstet redt under opfyldningshullet og over hører, når den er fuldt opfyldt.

Bemærk: 1. Genlyd e-vasken, inden du begynder at drage for at forhindre, at du brander. Overfyldning kan skade produkten.

2. Indstil patronen lidt (træk open), før du begynder at bortføre. Et gennemgående tændt lys vil blinke, angiver, at modstanden er lav, eller et mørkt knubtændt.

Funktioner og funktioner: Hvis du trækker været i mere end 7 sekunder indikerer indikatoren til gang, og enheden holder op med at vaskes.

Lavspændingsbeskyttelse: Hvis batteriet overspændes vil indlægningen, blinker indikatorlamperne rødte gange, og enheden er låst. Højere opdaterede batteri.

Kortslutningsbeskyttelse: Hvis kortslutningen opstår vedtændingen, blinker indikatorlamperne 4 gange, og enheden er låst. Højere opdaterede batteri.

Modstandsbeskyttelse: Hvis modstanden er lavere end 1,0 ohm, blinker indikatorlamperne både rødt og grønt, hvilket angiver, at modstanden er lav, eller et mørkt knubtændt.

Garanti: Kontakt venligst din WISMEC-forhandler for garantibevidstelse. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugeren.

Advarsler: 1. Træk ikke været fra ben.

2. Dette produktet må ikke vedtændes, hvis der ikke er opfyldt med en vask.

Kontraintervention: Hvis du ikke vedtænder patronen, skal du hurtigt trykke på brannkoppen, blinker der op, og kontroller under dæksel.

Opdatering: Optisk til HIFI-funk ved at forbide den med en computer eller en vagabond via USB-kabel. Indikatoren vil blinke redt under opfyldning og over hører, når den er fuldt opfyldt.

Bemærk: 1. Genlyd e-vasken, inden du begynder at drage for at forhindre, at du brander. Overfyldning kan skade produkten.

2. Indstil patronen lidt (træk open), før du begynder at bortføre. Et gennemgående tændt lys vil blinke, angiver, at modstanden er lav, eller et mørkt knubtændt.

Funktioner og funktioner: Hvis du trækker været i mere end 7 sekunder indikerer indikatoren til gang, og enheden holder op med at vaskes.

Lavspændingsbeskyttelse: Hvis batteriet overspændes vil indlægningen, blinker indikatorlamperne rødte gange, og enheden er låst. Højere opdaterede batteri.

Kortslutningsbeskyttelse: Hvis kortslutningen opstår vedtændingen, blinker indikatorlamperne 4 gange, og enheden er låst. Højere opdaterede batteri.

Modstandsbeskyttelse: Hvis modstanden er lavere end 1,0 ohm, blinker indikatorlamperne både rødt og grønt, hvilket angiver, at modstanden er lav, eller et mørkt knubtændt.

Garanti: Kontakt venligst din WISMEC-forhandler for garantibevidstelse. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugeren.

Advarsler: 1. Træk ikke været fra ben.

2. Dette produktet må ikke vedtænder, hvis der ikke er opfyldt med en vask.

Kontraintervention: Hvis du ikke vedtænder patronen, skal du hurtigt trykke på brannkoppen, blinker der op, og kontroller under dæksel.

Opdatering: Optisk til HIFI-funk ved at forbide den med en computer eller en vagabond via USB-kabel. Indikatoren vil blinke redt under opfyldning og over hører, når den er fuldt opfyldt.

Bemærk: 1. Genlyd e-vasken, inden du begynder at drage for at forhindre, at du brander. Overfyldning kan skade produkten.

2. Indstil patronen lidt (træk open), før du begynder at bortføre. Et gennemgående tændt lys vil blinke, angiver, at modstanden er lav, eller et mørkt knubtændt.

Funktioner og funktioner: Hvis du trækker været i mere end 7 sekunder indikerer indikatoren til gang, og enheden holder op med at vaskes.

Lavspændingsbeskyttelse: Hvis batteriet overspændes vil indlægningen, blinker indikatorlamperne rødte gange, og enheden er låst. Højere opdaterede batteri.

Kortslutningsbeskyttelse: Hvis kortslutningen opstår vedtændingen, blinker indikatorlamperne 4 gange, og enheden er låst. Højere opdaterede batteri.

Modstandsbeskyttelse: Hvis modstanden er lavere end 1,0 ohm, blinker indikatorlamperne både rødt og grønt, hvilket angiver, at modstanden er lav, eller et mørkt knubtændt.

Garanti: Kontakt venligst din WISMEC-forhandler for garantibevidstelse. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugeren.

Advarsler: 1. Træk ikke været fra ben.

2. Dette produktet må ikke vedtænder, hvis der ikke er opfyldt med en vask.

Kontraintervention: Hvis du ikke vedtænder patronen, skal du hurtigt trykke på brannkoppen, blinker der op, og kontroller under dæksel.

Opdatering: Optisk til HIFI-funk ved at forbide den med en computer eller en vagabond via USB-kabel. Indikatoren vil blinke redt under opfyldning og over hører, når den er fuldt opfyldt.

Bemærk: 1. Genlyd e-vasken, inden du begynder at drage for at forhindre, at du brander. Overfyldning kan skade produkten.

2. Indstil patronen lidt (træk open), før du begynder at bortføre. Et gennemgående tændt lys vil blinke, angiver, at modstanden er lav, eller et mørkt knubtændt.

Funktioner og funktioner: Hvis du trækker været i mere end 7 sekunder indikerer indikatoren til gang, og enheden holder op med at vaskes.

Lavspændingsbeskyttelse: Hvis batteriet overspændes vil indlægningen, blinker indikatorlamperne rødte gange, og enheden er låst. Højere opdaterede batteri.

Kortslutningsbeskyttelse: Hvis kortslutningen opstår vedtændingen, blinker indikatorlamperne 4 gange, og enheden er låst. Højere opdaterede batteri.

Modstandsbeskyttelse: Hvis modstanden er lavere end 1,0 ohm, blinker indikatorlamperne både rødt og grønt, hvilket angiver, at modstanden er lav, eller et mørkt knubtændt.

Garanti: Kontakt venligst din WISMEC-forhandler for garantibevidstelse. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugeren.

Advarsler: 1. Træk ikke været fra ben.

2. Dette produktet må ikke vedtænder, hvis der ikke er opfyldt med en vask.

Kontraintervention: Hvis du ikke vedtænder patronen, skal du hurtigt trykke på brannkoppen, blinker der op, og kontroller under dæksel.

Opdatering: Optisk til HIFI-funk ved at forbide den med en computer eller en vagabond via USB-kabel. Indikatoren vil blinke redt under opfyldning og over hører, når den er fuldt opfyldt.

Bemærk: 1. Genlyd e-vasken, inden du begynder at drage for at forhindre, at du brander. Overfyldning kan skade produkten.

2. Indstil patronen lidt (træk open), før du begynder at bortføre. Et gennemgående tændt lys vil blinke, angiver, at modstanden er lav, eller et mørkt knubtændt.

Funktioner og funktioner: Hvis du trækker været i mere end 7 sekunder indikerer indikatoren til gang, og enheden holder op med at vaskes.

Lavspændingsbeskyttelse: Hvis batteriet overspændes vil indlægningen, blinker indikatorlamperne rødte gange, og enheden er låst. Højere opdaterede batteri.

Kortslutningsbeskyttelse: Hvis kortslutningen opstår vedtændingen, blinker indikatorlamperne 4 gange, og enheden er låst. Højere opdaterede batteri.

Modstandsbeskyttelse: Hvis modstanden er lavere end 1,0 ohm, blinker indikatorlamperne både rødt og grønt, hvilket angiver, at modstanden er lav, eller et mørkt knubtændt.

Garanti: Kontakt venligst din WISMEC-forhandler for garantibevidstelse. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugeren.

Advarsler: 1. Træk ikke været fra ben.

2. Dette produktet må ikke vedtænder, hvis der ikke er opfyldt med en vask.

Kontraintervention: Hvis du ikke vedtænder