WISMEC® | CHALLENGE ACCEPTED

R80 User Manual



English

How to use:
Power on/off: Unscrew the battery cover and put one high-rate 18650 cell into the battery body. Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.

Note:
(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the cartridge you used before using.
(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

Soak the atomizer head: Remove the cartridge and then plug the atomizer head component. You can replace the atomizer head when the glass. Drip a few drops of e-liquid into the head to let it soaked. Insert the atomizer head component back into the cartridge.

E-liquid filling: Remove the cartridge and then open the stopper. Inject the e-liquid into the cartridge through the filling hole (the capacity is 5ml). Do not overfill. Plug the stopper tightly and wait for a while before use.

Adjustment of air inflow: By rotating the airflow control ring on the atomizer head clockwise or counterclockwise, you can adjust the airflow and get different vaping experiences.

Vaping
Put the filled cartridge into the R80 battery properly. Press the fire button to inhale and release to exhale.

Switch the display mode:
By pressing the left and right navigation buttons simultaneously in shutdown state, the screen display will rotate 180 degrees. You can view the screen from two kinds of angle through this operation.

Wattage lock/unlock: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons. This will lock/unlock the wattage.

Display color changes: When the device is on, press the fire button 3 times to change the screen color among red, yellow and blue.

Wattage adjustment: The output wattage can be adjusted from 1W to 80W by pressing the regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Malfunction Indication and Protection:
No Atomizer Alert: When the device does not detect a coil, the OLED screen will display "NO ATOMIZER".

Atomizer Short-circuit Protection:
When atomizer short-circuit occurs, the OLED screen will display "ATOMIZER SHORT".

Over 10 Second Protection: When the fire button is pressed for over 10 seconds, the output will shut off and the OLED screen will display "OVER 10S".

Low-voltage Protection: When the voltage of the battery is below 3.3V, the screen will display "WEAK BATTERY". Then please charge the battery to unlock the device.

Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by the end user.

Warning
1, Keep out of reach of children.
2, This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1, Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2, Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The appropriate working temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
3, Keep away from water.

Possible adverse effects
1, Use of this product may cause damage to health.
2, For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower nicotine content or no nicotine.

Polish

Jak używać:
Włączanie / Wyłączanie: Odkręcić pokrywę baterii i włożyć baterię o mocy 18650 do korpusu baterii. Pięć razy naciśnij przycisk ognia w krótkich odstępach czasu, by włączyć / wyłączyć urządzenie.
Zwróć uwagę na:
(1). Dostosowanie mocy do odpowiedniego poziomu, tak, by pasowała do wkładu, który był używany wcześniej.
(2). To, by nie używać baterii z pękniętą obudową, dla własnego bezpieczeństwa.

Namoczenie głowicy rozpylacza: Zdejmij obudowę, a następnie odłącz górną część głowicy rozpylacza. Możesz podczas zamontowanie szklanej obudowy rozpylacza. Kiedy zajdzie taka potrzeba. Włóż kilka kropel e-płynu do głowicy, by namoczła. Ponownie nałóż górną część rozpylacza.

Napełnianie e-płynem: Zdejmij obudowę, po czym otwórz zatyczkę. Zaaplikuj e-płyn do obudowy przyszłościowego rozpylacza (Nie przelej). Nie wlej za wiele.) Zatkaj szczelnie zatyczkę i odczekaj chwilę przed użyciem.

Dostosowanie dopływu powietrza:
Przez obracanie pierścienia, odpowiadającego za dopływ powietrza, znajdującego się na głowce rozpylacza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwną stronę, możesz dostosowywać przepływ powietrza, dzięki czemu pozyskasz różne doświadczenia związane z paleniem.

Palenie: Włóż wypełnioną obudowę w miejsce baterii R80. Naciśnij przycisk włączania ognia, by się zaciągnąć i puść go, by wypuścić powietrze.

Przełączanie wyświetlacza:
Przez naciśnięcie przycisku i lewego guzika regulującego jednocześnie wyświetlacz obróci się o 180 stopni. Możesz zobaczyć wyświetlacz pod dwoma różnymi kątami podczas tej operacji.

Blokowanie / Odblokowywanie: Kiedy urządzenie jest włączone, jednocześnie naciśnij dwa guziki regulujące. To zablokuje / odblokuje moc.

Zmiany koloru wyświetlacza: Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk ognia, żeby zmienić kolor. Możesz wybierać między czerwonym, żółtym i niebieskim.

Dostosowywanie mocy: Moc wyjściowa może być dostosowywana w granicach od 1W do 80W poprzez kliknięcie na guziki regulujące: prawy zwiększa moc, a lewy ją zmniejsza.

Wskazanie nieprawidłowego działania i zabezpieczenie:
Ostrzeżenie „Brak rozpylacza" : „No Atomizer" – Kiedy urządzenie nie wykryje cewki, wtedy wyświetlacz OLED pokaże komunikat „Brak rozpylacza" („No atomizer")

Zabezpieczenie „Rozpylacz na wykończeniu" : *Atomizer Short- circuit* - Kiedy rozpylacz będzie się kończył, pokaże się komunikat „Make rozpylacz".

Zabezpieczenie „Ponad 10 sekund" : „Over 10 seconds" - Kiedy przycisk ognia jestprzyciskany od ponad 10 sekund, system się wyłączy, pokaże „Ponad 10sekund".

Zabezpieczenie „Niskie napięcie" : „Low-voltage" - Kiedy moc baterii spadnie poniżej 3,3V, wyświetlacz pokaże komunikat „Słaba bateria" („Weak battery"). Wtedy trzeba naładować baterię, by odblokować urządzenie.

Gwarancja
Prosimy o kontakt z Państwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunków gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, które powstałe w wyniku błędu użytkownika.
Okres gwarancji dotyczy wyłącznie autentycznych produktów WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu przez użytkownika końcowego.

Ostrzeżenie
1, Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2, Nie zaleca się produktu przez osoby młode, niepełne, niepełnie, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania
1, Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Wismec. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2, Nie należy pozostawiać produktu w gorących miejscach, w których panuje wysoka temperatura lub wilgoć, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas ładowania i -10°C do 60°C podczas użytkowania.
3, Trzymać z dala od wody.

Możliwe niepożądane skutki uboczne
1, Użytkowanie tego produktu może być szkodliwe dla zdrowia.
2, Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie e-liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Sådan bruges:
Tænd / sluk: Skru batteridækslet af, og anbring en 18650-celle i høj kvalitet i batteriet. Tryk hurtigt på brandknappen fem gange for at tænde og slukke for apparatet.
Bemærk venligst:
(1). Indstil wattagen til et passende interval, der matcher den patron, du bruger før brug.
(2). Pas på ikke at bruge et batteri med en revet skal for sikkerheds skyld.

Blødgør dysen: Fjern patronen, og fjern derefter dysekomponenten. Du kan udskifte dysen, når dysen er knust. Dryp et par dråber e-væske i hovedet for at lade det gennemblødt. Genindsæt forstøverhovedkomponenten i patronen.

Påfyldning med e-væske: Fjern patronen, og åbn derefter proppen. Injicer e-væsken i patronen gennem det store hul (hvis mål kan være 5ml). Overfyld ikke. Sæt proppen fast, og vent et stykke tid, før det bruges.

Justering af luftstrøm: Ved at dreje luftstrømskontrollen på dysehovedet med uret eller mod uret, kan du justere luftstrømmen og få forskellige dampoplevelser.

Vaper: Anbring den fyldte patron korrekt i R80-batteriet. Tryk på brandknappen for at indånde og fygere for at indånde.

Skift visningsretningen: Ved at trykke på venstre og højre reguleringsknapper samtidigt i sluk-status drejer skærmen 180 grader. Denne handling giver dig mulighed for at se skærmen fra to vinkelhyper.

Mængdelås / oplåsning: Mens enheden er tændt, skal du trykke på de to reguleringsknapper samtidigt. Dette mellemlås / låser wattagen op.

Vis farveændringer: Når enheden er tændt, skal du trykke på tænd / sluk-knappen tre gange for at ændre skærmfarven mellem rød, gul og blå.

Mængdejustering: Udgangseffekten kan justeres fra 1W til 80W ved at trykke på reguleringsknapperne, højre for at øge og venstre for at reducere.

Fejlindikation og beskyttelse:
ingen atomizer-advarsel: Hvis enheden ikke registrerer spolen, viser OLED-skærmen "NO ATOMIZER".

Injektor-kortslutningsbeskyttelse: Når der indtræder en injektor-kortslutning, viser OLED-skærmen "ATOMIZER SHORT".

Mere end 10 sekunders beskyttelse: Hvis der trykkes på brandknappen i mere end 10 sekunder, slukkes output og OLED-skærmen viser "OVER 10S".

Lavspændingsbeskyttelse: Hvis batterispændingen er lavere end 3,3 V, vises skærmen "WEAK BATTERY". Lad derefter batteriet op for at låse enheden op.

Garanti
Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantipolitikoplysninger. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra købsdagen af slutbrugeren.

Advarsel
1, Hold væk fra børn.
2, Dette produkt anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1, Få kun dit produkt repareret af Wismec. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da dykker eller personskaden kan forekomme.
2, Lad ikke produktet ligge med høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3, Hold væk fra vand.

Mulige bivirkninger
1, Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
2, Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere nikotinindhold eller juice uden nikotin.

German

Wie zu benutzen:
Einschalten/Ausschalten: Schrauben Sie die Batterieabdeckung ab und setzen Sie hohe-Rate 18650 Cell in die Batterie Körper ein. Bitte drücken Sie Feuerknopf 5 Mal in rascher Abfolge, um das Gerät einzuschalten oder auszuschalten.
Hinweis:
1) Bitte stellen Sie die Wattzahl in einem angemessenen Rahmen ein, um die gebrauchte Patrone bevor Verwendung zu passen,
2) Bitte verwenden Sie die Batterie mit gerissener Hülle nicht für Sicherheit,

Weichen den Zerstäuber Kopf: entfernen Sie die Patrone und stecken Sie den Zerstäuber Kopf Teile aus. Sie können den Zerstäuber Kopf wegen Geschmack ersetzen. Sinken Sie einige Tropfen von E-Liquid ins Kopf, um einzuweichen. Setzen Sie die Zerstäuberkopf Teile wieder in die Patrone ein.

E-Liquid Füllung: Entfernen Sie die Patrone und dann öffnen Sie den Verschluss. Spritzen Sie E-Liquid in die Patrone durch Einfüllöffnung ein (Bitte überfüllen Sie nicht.) Schließen Sie den Stopfen fest an und warten Sie eine Weile, bevor Gebrauch eine Weile.

Luftstrom Einstellung:
Indem Luftströmung Steuerring am Zerstäuberkopf im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, Luftströmung einzustellen und unterschiedliche Vaping Erfahrungen zu bekommen.

Vaping: Setzen befüllte Patrone in die R80 Batterie ordnungsgemäß ein, Drücken Sie Feuerknopf zum Einatmen und lösen Sie zum Ausatmen.

Display Mode zu schalten: Während Drücken des links und rechts regulativ Tasten gleichzeitig im ausgeschalteten Zustand werden die Anzeige 180 Grad drehen. Sie können die Anzeige von zwei typen von Winkel durch Betreiben anschauen.

Wahlzahl Sperren/ Entsperren: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die zwei regulativ Tasten gleichzeitig. Auf dieser Weise kann wahlzahl gesperrt und entsperrt werden.

Display Farbenwechsel: Während das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie den Feuerkopf drei Mal, die Anzeige Farben bei rot, gelb und blau zu ändern.

Wahlzahl Einstellung: Die Wahlzahl Ausgang ist 1W auf 80W, nach rechts zu steigern and nach links zu sinken, durch Drücken der Bedienstaten eingestellt.

Fehlfunction Angabe und Schutz:
Kein Zerstäuberalarm: Wenn das Gerät keine Spule erkennt, zeigt der OLED-Bildschirm „NO ATOMIZER" an.

Zerstäuber Kurzschluss Schutz: Falls Zerstäuber Kurzschluss besteht, wird die OLED Anzeige "ATOMIZER SHORT" dargestellt.

Über 10 Sekunde Schutz: Wenn der Feuerknopf länger als 10 Sekunden gedrückt wird, schaltet sich der Ausgang aus und auf dem OLED-Bildschirm wird „OVER 10S" angezeigt.

Niederspannung Schutz: Falls die Batteriespannung unter 3,3 V ist, wird die Anzeige "WEAK BATTERY" dargestellt. Bitten Sie die Batterie zum Entsperrung des Geräts.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstanden sind, verantwortlich.
Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

French

Comment utiliser:
Mise sous/hors tension: Dévissez le couvercle de batterie et insérez une batterie 18650 à haut débit dans le corps de la batterie. Appuyez 5 fois en succession rapide sur le bouton d'allumage pour allumer et éteindre l'appareil.
Remarque :
(1) Veuillez ajuster la puissance en fonction de la portée de la cartouche que vous avez utilisée avant de l'utiliser.
(2) Pour des raisons de sécurité, veillez à ne pas utiliser une batterie dont la coque est déchirée.

Tremper la tête d'atomiseur: Retirez la cartouche, puis débranchez le composant de la tête d'atomiseur. Vous pouvez remplacer la tête d'atomiseur lorsque le verre est cassé. Faire couler quelques gouttes d'e-liquide dans la tête pour la laisser tremper. Remettez le composant de la tête d'atomiseur dans la cartouche.

Remplissage d'E-liquide: Retirez la cartouche et ouvrez le bouchon. Injectez l'e-liquide dans la cartouche par le grand trou de remplissage (ne remplissez pas trop). Fermez hermétiquement le bouchon et attendez un certain temps pour l'utiliser.

Réglage de l'entrée d'air: En tournant l'anneau de contrôle du débit d'air dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous pouvez régler le débit d'air et obtenir différentes sensations de vapotage.

Vaporisation: Insérez correctement la cartouche remplie dans la batterie R80. Appuyez sur le bouton de tir pour inhaler et relâchez pour expirer.

Changez le mode d'affichage: En appuyant simultanément sur les boutons de réglage gauche et droite en état d'arrêt, l'écran tourne de 180 degrés, Cette opération permet de visualiser l'écran sous deux angles différents.

Verrouillage/déverrouillage de la puissance: Lorsque l'appareil est allumé, appuyez simultanément sur les deux boutons de réglage. Cela verrouillera/déverrouille la puissance.

Changement de couleur d'affichage: Lorsque l'appareil est allumé, appuyez 3 fois sur le bouton de tir pour changer la couleur de l'écran entre rouge, jaune et bleu.

Réglage de la puissance: La puissance de sortie peut être réglée de 1W à 80W en appuyant sur les boutons de réglage, bouton droit pour augmenter, bouton gauche pour diminuer.

Indication et protection en cas de dysfonctionnement:
Pas d'alerte d'atomiseur: Lorsque l'appareil ne détecte pas de bobine, l'écran OLED affiche «NO ATOMIZER».

Protection contre les courts-circuits de l'atomiseur: En cas de court-circuit de l'atomiseur, l'écran OLED affiche «ATOMIZER SHORT».

Protection de plus de 10 secondes: Lorsque vous appuyez sur le bouton de tir pendant plus de 10 secondes, la sortie s'éteint et l'écran OLED affiche «OVER 10S».

Protection basse tension: Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3V, l'écran affiche «WEAK BATTERY». Chargez ensuite la batterie pour déverrouiller l'appareil.

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaître la politique de garantie. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé aux femmes enceintes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver à l'écart de l'eau.

Effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

Finnish

Miten käytät:
Virta päälle/pois päältä: Työnnä akun kansi eteenpäin ja laita korkeanopeuden 18650 paristoa akun koteloon. Paina laite päälle tai pois päältä painamalla painiketta 5 kertaa peräkkäin.
Huom:
(1). Ennen käyttöä, säädä tehotasoa sopivalla alueelle vastaamaan käytämäsi kasetti.
(2). Älä käytä paristoa repeytyneen kuoren turvallisuuden takaamiseksi.

Loita sumutinpää: Poista kasetti ja irrota siitten sumutinpäämoduuli. Voit korvata sumutinpään, kun maku laskee. Tippuu muutamaa tippaa e-nestettä sumutinpäähän, jotta se imeytyy. Lopuksi aseta sumutinpään komponentti takaisin kasettiin.

E-nesteen täyttäminen: Poista kasetti ja avaa siten korkki. Pistä e-nestettä kasetun täyttöaukon läpi (älä ylitäytä). Kytke korkki tiukasti ja odota hetki ennen käyttöä.

Ilmasäädinrenkaiden säätäminen: Voit säätää ilmasäädinrenkaista ja saada erilaisia höyrykokemuksia kiertämällä ilmasäädinrengasta myötäpäivään tai vastapäivään.

Höyrystys: Aseta täytetty patruuna R80-paristoon oikein. Paina palkpainiketta ja sitten puhkua, heittä ja hengitä ulos.

Sinä näyttötila: Ruudun näyttö pyörittää 180 astetta painamalla sammuttamisen tilanteessa olevaa vasenta ja oikeaa säätönäppäintä samanaikaisesti. Sitten voit nähdä ruudun kahdella tavalla tämän toiminnon avulla.

Lukitus / lukituksen tehontason: Kun laite on päällä, paina samanaikaisesti kahta säätöpainiketta. Tämä lukitsee / vapauttaa tehotason.

Näytön värin muutokset: Kun laite on päällä, paina palkinäppäintä 3 kertaa vaihtaaksesi näytön värin punaisesta keltaiseen ja sinisekse.

Tehontason säätäminen: Voi säätää tuottotehotasoa 1W:sta 80W:iin painamalla säätönäppäimikkoa, oikea osoittaa nousemista ja vasen pienentämiseksi.

Toimintahäiriön ilmoitus ja suojaus:
Sumutinsuojaus ei ole kiinni: Kun laite ei havaitse sumutinta, OLED-ruudulla osoittaa "Sumutin Havaitsematta".

Sumutin oikosulkusuojaus:
Jos sumutin oikosulku tapahtuu, OLED-ruudulla osoittaa "SUMUTIN OIKOSULKU".

Yli-10-sekunnin suojaus:
Kun palkpainiketta on pidetty yli 10 sekuntia, tuotto lopuu ja OLED-ruudulla osoittaa "OVER 10S".

Paristojännesuojaus: Kun akun jännite on alle 3,3V, ruudulla osoittaa "Akku Pienjännite", Sitten lataa laite aktivoiman laitetta.

Takuu
Ota yhteyttä WISMEC-jälleenmyyjiin takuuhyleistä. Emme ole vastuussa käyttäjän virheestä aiheutuvista vahingoista.
Tämä takuu koskee vain alkuja WISMEC-tuotteita tukuaikaikana tuotpukuttyjän ostopäivästä.

Varoitus
1. Pidä pois lasten ulottuvilta.
2. Tätä tuotetta ei suositella käyttäviksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana olevilla tai imettävillä naisilla, henkilöille allergisille / herkille henkilöille.

Kontraindikaatiota
1. Vain tuotteesi korjataan Wismecilla. Älä yritä korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai henkilövahinkoja saattaa ilmetä.
2. Älä jätä laitetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi vaurioittaa tuotetta. Sopiva käyttölämpötila on 0 °C - 45 °C latauksen aikana ja +10 °C - 60 °C käytön aikana.
3. Pitääkä se aiway vedestä,

Vastaindikaatiot
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä.
2. Haittavaikutusta saranstaville henkilöille tämän tuotteen käytön jälkeen on suositeltavaa käyttää mehua jolla on alempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

Dutch

Gebruik:
In-/Uitschakelen: Schroef het batterijdeksel los en plaats een hogesnelheids 18650-cel batterij in de behuizing. Druk vijf keer snel achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in- en uit te schakelen.
Notitie:
(1). Stel voor gebruik het wattage in op een geschikt bereik, dat overeenkomt met de cartridge die u gebruikt.
(2). Gebruik voor de veiligheid geen batterij met gescheurde behuizing.

Het doorweken van de verstuiver: verwijder de cartridge en koppel vervolgens de component van de verstuiverkop los. U kunt de verstuiverkop vervangen wanneer de smaak minder wordt. Druppel een paar druppels e-vloeistof in de verstuiverkop om het te doorweken. Plaats de verstuiverkopcomponent terug in de cartridge.

Vullen met e-vloeistof: verwijder de patroon en open vervolgens de stop. Injecteer de e-vloeistof in de patroon door het grote gat (de capaciteit is 5ml). Raak niet overvol. Sluit de stop stevig aan en wacht even voor gebruik.

Afstellen van de luchtinstroom: u kunt de luchtstroom aanpassen door de luchtstroomregeling op de verstuiverkop met de klok mee of tegen de klok in te draaien. Hiermee kunt u verschillende dampervaringen krijgen.

Vapen: plaats de gevulde cartridge op de juiste manier in de R80-batterij. Druk op de vuurknop om te inhaleren en laat de knop los om weer uit te ademen.

Schakelen van de weergavemodus: door tegelijkertijd op de linker- en rechter regelknoppen te drukken in de uitgeschakelde status, roteert het scherm 180 graden. Met behulp van deze bewerking kunt u het scherm vanuit twee soorten hoeken bekijken.

Wattage ver-/ ontgrendelen: druk, terwijl het apparaat is ingeschakeld, tegelijkertijd op de twee regelknoppen. Hierdoor wordt wattage ver- / ontgrendeld.

Beeldscherm kleur wijzigen: wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u driemaal op de vuurknop om de schermkleur te wijzigen tussen rood, geel en blauw.

Wattage aanpassen: het uitgangswattage kan worden aangepast van 1W tot 80W door op de regelknoppen te drukken. Rechts om te verhogen en links om te verlagen.

Storingsindicatie en beschermings:
Geen verstuiver!-waarschuwing: wanneer het apparaat geen spoel detecteert, geeft het OLED-scherm "NO ATOMIZER" weer.

Verstuiver kortsluitbeveiliging: wanneer kortsluiting van de verstuiver optreedt, geeft het OLED-scherm "ATOMIZER SHORT" weer.

"Meer dan 10 seconden"-bescherming: indien de vuurknop langer dan 10 seconden wordt ingedrukt, wordt de uitgang uitgeschakeld en geeft het OLED-scherm "OVER 10S" weer.

Laagspanningsbeveiliging: wanneer de spanning van de batterij lager is dan 3,3 V, geeft het scherm "WEAK BATTERY" weer. Laad vervolgens de batterij op om het apparaat te ontgrendelen.

Garantie
Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.
Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing
1, Buiten bereik van kinderen houden.
2, Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/overgevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.
2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en +10°C en 60°C tijdens gebruik.
3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
2. Mensen die bijwerkingen hebben ervaren na het gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Czech

Jak používat:
Zapnutí/vypnutí: Odšroubujte kryt baterie a jednu vysokorychlostní baterii 18650, Stiskněte tlačítko požáru 5 krát v rychlém sledu, abyste zapnuli a vypnuli zařízení.
Poznámky:
(1). Před použitím upravte příkon tak, aby odpovídalí kazetu, kterou jste použili.
(2). Dbejte na to, abyste z bezpečnostních důvodů nepoužívali baterii s rozbitou skořápkou.

Namočte hlavu rozprašovače: Vyjměte kazetu a odpojte komponent rozprašovací hlavy. Když aroma ztratíne, můžete rozprašovací hlavu vyměnit. Několik kapek e-kapaliny kapejte do hlavy, aby se nechala promočit. Vložte komponent rozprašovací hlavy zpět do kazety.

Plnění E-kapaliny: Vyjměte kazetu a poté otevřete zátku, Vstřikněte e-kapalinu do kazety přes plnicí otvor (kapacita je 5ml). Nepřeplňujte. Zástrčku pevně zapojte a před použitím chvíli vyčkejte.

Nastavení přítoku vzduchu: Otáčením ovládacího kroužku přítoku vzduchu na rozprašovací hlavě ve směru nebo proti směru hodinových ručiček můžete upravit přítok vzduchu a získat různé zážitky z vapingu.

Vaping: Vložte naplněnou kazetu do baterie R80 správně, Stisknutím tlačítka požáru vdechnete a uvolněním tlačítka spínače vydechnete.

Přepnutí režimu zobrazení: Stisknutím levého a pravého regulačního tlačítka současně ve vypnutém stavu se zobrazení otočí o 180 stupňů, Můžete zobrazit obrazovku ze dvou druhů úhlu pomocí této operace.

Uzamknutí/odemknutí příkonu: Když je zařízení zapnuté, současně stiskněte dvě regulační tlačítka, Tím se zamkne/odemkne příkon.

Změny barvy displeje: Když je zařízení zapnuté, 3 krát stiskněte tlačítko požáru, aby se barva displeje změnila mezi červenou, žlutou a modrou.

Nastavení příkonu: Výstupní příkon lze nastavit od 1W do 80W stisknutím regulačních tlačítek, doprava zvyšte a doleva snižte.

Indikace a ochrana poruch:
Upozornění na odinstalovaný rozprašovač: Pokud zařízení nezjistí cívku, na OLED obrazovce se zobrazí „NO ATOMIZER".

Ochrana proti zkratu rozprašovače: Pokud dojde ke zkratu rozprašovače, na OLED obrazovce se zobrazí „ATOMIZER SHORT".

Ochrana proti stisknutí déle než 10 sekund: Pokud stisknete tlačítko požáru déle než 10 sekund, výstup se vypne a na OLED displeji se zobrazí „OVER 10S".

Ochrana nízkého napětí: Pokud je napětí baterie pod 3,3V, na obrazovce se zobrazí „WEAK BATTERY", Poté zařízení odemknete nabitím baterie.

Záruka
Podmínky záruky prosím konzultujte s distributory WISMEC, Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou obsluhy.
Tato záruka platí pouze pro pravé výrobky WISMEC během záruční doby, která začíná plynout v den nákupu.

Varování
1, Udržujte mimo dosah dětí,
2, Tento výrobek se nedoporučuje pro mladší lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1, Svůj výrobek nechte opravovat pouze společností Wismec, Nepokoušejte se opravit sami, abyste se vyhnuli poranění.
2, Neuchovávejte výrobek v prostředí s vysokými teplotami nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození. Nabíjejte při teplotách mezi 0°C až 45°C při nabíjení a +10°C až 60°C při použití.
3, Udržujte mimo dosah vody,

Možné nežádoucí účinky
1, Tento výrobek může být zdraví škodlivý,
2, Osobám, které po použití cítí jiné než obvyklé účinky, doporučujeme použít tekutiny s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Romanian

Instrucțiuni de utilizare:
Pornire/oprire: deșurubați capacul bateriei și introduceți o celulă de înaltă putere 18650 în corpul bateriei. Apăsați butonul de aprindere în 5 succesiuni rapide pentru a porni și opri dispozitivul.
Notă:
(1). Vă rugăm ca înainte de folosire să reglați puterea la un interval adecvat pentru a se potrivi cu cartușul folosit anterior.
(2). Vă rugăm ca pentru siguranța dumneavoastră să aveți grijă să nu utilizați bateria dacă aceasta are carcasa ruptată, în caz contrar puteți suferi vătămări.

Înmuierea capului atomizorului: scoateți cartușul și apoi deconectați componenta capului atomizorului. Puteți înlocui capul atomizorului când aroma scade, Se scurg câteva picături de e-lichid pe capăt pentru a-l ajuta să înmoaie. Introduceți componenta capului atomizorului înapoi în cartuș.

Umplerea cu e-lichid:
scoateți cartușul și apoi deschideți dopul. Injectați e-lichidul în cartuș prin orificiul de umplere (atenție să nu se umple prea mult, capacitatea este de 5ml). Închideți bine dopul și așteptați o perioadă înainte de a folosi.

Reglarea fluxului de aer: prin rotirea inelului de control al fluxului de aer de pe capul atomizorului în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic, puteți regla fluxul de aer și obține diferite experiențe de vaping.

Vaporizarea (fumatul): introduceți în mod corect cartușul umplut în bateria R80, Apăsați butonul de aprindere pentru a inspira și eliberați pentru a expira.

Comutarea modului de afișare:
prin apăsarea simultană a butoanelor de reglare stânga și dreapta în stare închisă, afișajul ecranului se va roti cu 180 de grade, Puteți vizualiza astfel ecranul din două tipuri de unghiuri.

Blocare/deblocare putere: în timp ce dispozitivul este pornit, apăsați simultan cele două butoane de reglare. Aceasta va bloca/debloca puterea.

Schimbarea culorii afișajului:
când dispozitivul este pornit, apăsați butonul de aprindere de 3 ori pentru a schimba culoarea ecranului între roșu, galben și albastru.

Reglarea puterii: Puterea de ieșire poate fi reglată de la 1 W la 80 W apăsând butoanele. Dreapta pentru a crește și stânga pentru a scădea,

Indicare și protecție în cazul defecțiunilor:
Alertă "Fără Atomizor": Când dispozitivul nu detectează bobina, ecranul OLED va afișa „NO ATOMIZER".

Protecție împotriva scurtcircuitului atomizorului: Când are loc un scurtcircuit al atomizorului, ecranul OLED va afișa „ATOMIZER SHORT".

Protecție peste 10 secunde: când este apăsat butonul de aprindere timp de peste 10 secunde, ieșirea se oprește și ecranul OLED va afișa „OVER 10S".

Protecție la tensiune joasă: când tensiunea bateriei este sub 3,3 V, pe ecran va fi afișat „WEAK BATTERY", în această situație, vă rugăm să încărcați bateria pentru a debloca dispozitivul.

Garanție
Vă rugăm consultați distribuitorii WISMEC pentru politica privind garanția. Nu suntem responsabili pentru nicio deteriorare cauzată de eroarea utilizatorului.
Această garanție este valabilă doar pentru produsele autentice WISMEC în perioada de garanție de la data achiziționării de către utilizatorul final.

Avertizare
1, A nu se lăsa la îndemâna copiilor,
2, Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, persoanelor alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicații
1, Dispozitivul trebuie reparat doar de către Wismec, Nu încercați să reparați singur dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2, Nu lăsați dispozitivul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, deoarece acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivită de operare este între 0°C și 45°C în timpul încărcării și între +10°C și 60°C în timpul utilizării.
3, Țineți departe de apă.

Posibile efecte adverse
1, Utilizarea acestui produs poate să cauzeze daune sănătății.
2, Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea sucurilor cu conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Portuguese

Como usar:
Ligar/desligar: desaparafuse a tampa da bateria e coloque uma célula 18650 de alta taxa no corpo da bateria, Pressione o botão de disparo 5 vezes em rápida sucessão para ligar e desligar o dispositivo.
Nota:
(1) Por favor ajuste a potência para uma faixa adequada para corresponder ao cartucho usado antes de usar.
(2) Tenha cuidado para não usar a bateria com casca rasgada por segurança.

Mergulhe a cabeça do atomizador: Remova o cartucho e desconecte o componente da cabeça do atomizador, Você pode substituir a cabeça do atomizador quando o sabor diminuir. Goteje algumas Gotas de e-líquido na cabeça para deixá-lo encharcado. Insira o componente da cabeça do atomizador no cartucho novamente.

Enchimento de E-líquido: remova o cartucho e abra a tampa, Injete o e-líquido no cartucho pelo orifício grande de enchimento (a capacidade é de 5ml). Não enc