

Reuleaux RX2 21700 Overview



Assemble and Disassemble:

Note: For the devices with dual 21700 cells, please take off the insulating strip on the cells before first use.



English

How to use:
1. Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.
Note:
(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.
(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the left regulatory button. This will switch the screen display on and off.

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory botton. This will switch between Key Lock and Key Unlock function.

4. Micro USB port function: The USB port can be used for charging and upgrading firmware. It is better to take out the cells and charge them through external charger.

5. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously in shutdown state, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle through this operation.

Shift among VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
Press the fire button 3 times to enter into the mode options. Then press the right regulatory button to switch between VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) mode. Press the fire button to confirm.
Under TC/TCR mode, while the mode sign flashing, press the left regulatory button to enter into its submenu. Then press the right regulatory button to choose TC-Ni/TiSS (TC mode) or M1/M2/M3(TCR mode). Press the fire button to confirm.

VW Mode:
In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 230W by pressing the regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

TC-SS Mode: The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

TCR (M1, M2, M3): In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the parameters according to the TCR of coil.

The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire button and right regulatory button simultaneously, then you enter into the TCR set menu.
(1). Press the left or right regulatory button to choose among TCR M1, M2 and M3;
(2). Press the fire button to confirm the mode you chosen;
(3). Press the left or right regulatory button to increase or decrease the parameter according to the TCR of coil;
(4). Keep pressing the fire button or leave the interface for about 10 seconds to confirm.

Following is the TCR value range for your reference:

Material	TCR value range
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titanium	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10^5 multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range is 1-1000.

Supplementary TC Modes Functions:
Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or 200-600°F) with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Shift between °C and °F: If you increase the temperature to 315°C, and continue to press the right regulatory button, the temperature readings will automatically change to the lowest Fahrenheit (200°F). Equally, if the temperature is decreased below the minimum (100°C), the unit will change back to °F automatically, and the temperature will start to decrease from 600°F.

Wattage adjustment: While the wattage sign blink, press the right or left regulatory button to adjust the wattage, and press fire button to confirm. Long pressing the right or left regulatory button will make the wattage setting rapidly increase or decrease.

Resistance locked function: While the resistance sign blink, press the right regulatory button to lock or unlock the resistance of the atomizer. (Note: Such operation should be carried out at room temperature.)

New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new atomizers that have cooled to room temperature. If a new atomizer has not cooled down before attaching, the temperature may read and protect incorrectly until the new atomizer cools.
Note:
1. When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing atomizer, the device will prompt you to confirm this change and a message will prompt "NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT". Press the right regulatory button to confirm that a new atomizer has been attached. Press the left regulatory button to confirm that the same atomizer has been reconnected.

2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.5ohm in TC modes, the device will automatically switch to VW mode.

Shift among Current, Puff and Time: While the user information sign blink, press the right regulatory button to shift among current, puff and time.

The Setting of Preheat Function:
(1). When powered on, press the fire button and right regulatory button simultaneously and then you enter the preheat setting menu.
(2). Press the fire button to switch between preheat power and preheat duration.
(3). Press the left or right regulatory button to decrease or increase the parameter.
(4). Long press the fire button to confirm.

Adjustable Timeout Duration:
Due to different vaping habits, you're allowed to set the timeout duration from 5 to 15 seconds as you prefer. Press the fire button and right regulatory button simultaneously to enter into the menu system. Press the right regulatory button to enter the timeout duration setting. Press the left regulatory button to set the duration and then press the fire button to confirm.
Once the duration is set (like 5 seconds), when you hold the fire button and vape over the pre-set time, it'll display "OVER 5S PROTECT" and shut down automatically. Press the fire button 5 times to restart.

Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by the end user.

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding

German

Bedienungsanleitung:
1. Power on/off: Drücken Sie die Feuertaste 5x in rascher Folge, um das Gerät ein- und auszuschalten.
Hinweis:
(1). Bitte stellen Sie die Wattzahl auf einen für den Verdampfer geeigneten Bereich ein.
(2). Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Akkus mit beschädigter Ummantelung verwenden.

2. Stealth Funktion: Drücken Sie die Feuer- und die linke Einstell-Taste gleichzeitig (Gerät ist eingeschaltet) um zwischen den Stealth on und Stealth off Modus zu wechseln. Anschließend wird die Display aus und ein.

3. Tastatursperre Einstelltasten: Halten Sie die beiden Einstelltasten gleichzeitig gedrückt während das Gerät eingeschaltet ist. Die beiden Einstelltasten sind gesperrt.

4. Micro-USB-Port-Funktion: Über den USB-Anschluss können Sie das Gerät aufladen und die Firmware aktualisieren. Wir empfehlen ein externes Ladegerät um den Akkus zu laden.

5. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten (Gerät ist ausgeschaltet) gedrückt. Das Display dreht sich um 180 Grad. So können Sie das Display drehen.

Wechsel zwischen VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-Modus
Drücken Sie die Feuertaste 3x um in das Menü zu gelangen. Drücken Sie dann die rechte Einstelltaste um zwischen den Modi VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) zu wechseln, mit der Feuertaste bestätigen.
Drücken Sie, während das Symbol, im TC/TCR-Modus blinkt, die linke Einstelltaste um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie dann die rechte Einstelltaste, um zwischen TC-Ni/TiSS (TC-Modi) oder M1/M2/M3 (TCR-Modi) zu wählen, mit der Feuertaste bestätigen.

VW-Modus: Im VW-Modus können Sie Ausgangsleistung zwischen 1W-230W regulieren. Mit der rechten Einstelltaste erhöhen und mit der linken vermindern Sie die Leistung.

TC-SS Modus: Der TC-SS Modus ist für SS316 Spulen geeignet.

TCR (M1, M2, M3): Im TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) Modus können Sie die Einstellung anhand der TCR ihrer Spule vornehmen.

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Drücken Sie, beim ausgeschalteten Gerät, die Feuer-Taste und die rechte Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:
(1). Drücken Sie die linke- oder rechte Einstelltaste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu wechseln;
(2). Drücken Sie die Feuer-Taste um den gewählten Modus zu bestätigen;
(3). Drücken Sie die linke oder rechte Einstelltaste um die TCR Werte anhand der verwendeten Spule anzupassen;
(4). Halten Sie die Feuer-Taste gedrückt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu bestätigen.

Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz:

Materiale	TCR Werte Bereich
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titan	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10^5 multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000.

Ergänzende TC-Modus Funktionen:
Temperatureinstellung: Im TC-Modus kann die Temperatur im Bereich von (100 bis 315°C oder 200-600°F) eingestellt werden, mit der linken Einstelltaste wird die Leistung verringert.

Shift among Current, Puff and Time: Während das Benutzerinformationszeichen blinkt, drücken Sie die rechte Einstelltaste, um zwischen Strom, Zuge und Zeit zu wechseln.

Die Einstellung der Vorheizfunktion:
(1). Drücken Sie, bei eingeschaltetem Gerät, gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste. So gelangen Sie in das Menü der Vorheizfunktion.
(2). Drücken Sie die Feuertaste, um zwischen Vorheizleistung und Vorheizzeit zu wechseln.
(3). Drücken Sie die linke oder rechte Einstelltaste, um die Parameter zu verringern oder zu erhöhen.
(4). Zum Bestätigen die Feuertaste lange drücken.

Timeout Dauer einstellen:
ab nach Ihrer Dampfverhalten können Sie die Timeout-Dauer zwischen 5 bis 15 Sekunden einstellen. Drücken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste, um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie die rechte Einstelltaste, um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie dann die linke Einstelltaste, um die Dauer einzustellen und drücken dann die Feuertaste zum Bestätigen.
Sobald die Dauer eingestellt ist (z. B. 5 Sekunden) und Sie den Feuerknopf länger als die voreingestellte Zeit drücken, wird "OVER 5S PROTECT" angezeigt und das Gerät schaltet sich automatisch ab. Drücken Sie die Feuertaste 5 mal, um neu zu starten.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren,

French

Utilisation:
1. Eteindre/allumer: Appuyez brièvement sur le bouton de tir 5 fois rapidement pour allumer et éteindre l'appareil.
Remarque:
(1). Réglez la puissance à une plage appropriée pour correspondre à l'atomiseur que vous avez utilisé avant d'utiliser.
(2). Veillez à ne pas utiliser d'accumulateurs avec un étui déchirée pour plus de sécurité.

2. Fonction Stealth: Pendant que l'appareil est allumé, maintenez simultanément le bouton de tir et le bouton de réglage gauche. Cela activ ou désactive l'affichage de l'écran.

3. Fonction de verrouillage des touches: Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez simultanément sur les deux touches de réglage. Cela permet de verrouiller ou déverrouiller l'appareil.

4. Fonction de port USB micro: Le port USB peut être utilisé pour charger et mettre à jour le firmware. Il est préférable de sortir les accumulateurs et de les charger à l'aide d'un chargeur externe.

5. Changer le mode d'affichage: L'appareil hors tension, en appuyant simultanément sur les boutons de réglage gauche et droit, l'écran pivote de 180 degrés.

Basculer entre les modes VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Appuyez trois fois sur le bouton de tir pour accéder aux options de mode. Appuyez ensuite sur le bouton de réglage droit pour basculer entre les mode VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.
En mode TC/TCR, pendant que le symbole du mode clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche pour entrer dans son sous-menu. Appuyez ensuite sur le bouton de réglage droit pour choisir TC-Ni/TiSS (mode TC) ou M1/M2/M3 (mode TCR). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Mode VW:
Dans ce mode, la puissance peut être réglée de 1W à 230W en appuyant sur les boutons de réglages, à droite pour augmenter et à gauche pour diminuer.

Mode TC-SS: Le mode TC-SS convient aux résistances SS316.

TCR (M1, M2, M3): En mode TCR (Coefficient de Résistance de la Température), les utilisateurs peuvent régler les paramètres en fonction du TCR du fil résistif.

Réglage du mode TCR: Appareil hors tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton de réglage droit, puis entrez dans le menu TCR:
(1). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour choisir parmi TCR M1, M2 et M3;
(2). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode que vous avez choisi;
(3). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour augmenter ou diminuer le parametre en fonction du TCR de la résistance;
(4). Appuyez sur le bouton de tir ou laissez l'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer.

Voici la plage de valeurs TCR pour votre référence:

Matériaux	Valeur TCR
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titane	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Remarque: 1. La valeur TCR du tableau est 10^5 multipliée par le TCR réel.
2. La plage de valeurs TCR est 1-1000.

Fonctions supplémentaires en mode TC:
Réglage de la température: Dans les modes TC, la température peut être réglée de (100-315 ° C ou 200-600 ° F) avec les deux boutons de réglage, à droite pour augmenter et à gauche pour diminuer.

Décalage entre ° C et ° F: Si vous augmentez la température à 315°C et continuez à appuyer sur le bouton de réglage droit, les relevés de température changent automatiquement au Fahrenheit le plus bas (200°F). De même, si la température diminue au-dessous du minimum (100°C), l'unité revient automatiquement à °F et la température commence à diminuer de 600°F.

Réglage de puissance: Pendant que la valeur de la puissance clignote, appuyez sur le bouton de réglage droit ou gauche pour régler la puissance et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer. Si vous appuyez longuement sur le bouton de réglage droit ou gauche, le réglage de la puissance augmente ou diminue rapidement.

Fonction de verrouillage de résistance: Pendant que le signe de la résistance clignote, appuyez sur le bouton de réglage droit pour verrouiller ou déverrouiller la résistance de l'atomiseur. (Remarque: une telle opération doit être effectuée à température ambiante.)

Installation d'un nouvel atomiseur: En mode TC, veillez à fixer vos nouveaux atomiseurs à température ambiante. Si le nouvel atomiseur n'est pas à température ambiante avant d'être fixé, la température calculé peux être incorrecte jusqu'à ce que l'atomiseur refroidisse.
Remarque:
1. Lorsque vous connectez un nouvel atomiseur ou déconnectez et reconnectez votre atomiseur existant, le périphérique vous demandera de confirmer cette modification et un message vous demandera "Nouvelle résistance à droite, même résistance à gauche". Appuyez sur le bouton de réglage droit pour confirmer qu'un nouvel atomiseur a été fixé. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour confirmer que le même atomiseur a été reconnecté.

2. Lorsque vous utilisez une résistance normale ou que la valeur de la résistance utilisée est supérieure à 1.5ohm dans les modes TC, l'appareil passe automatiquement en mode VW.

Changement entre Current, Puff et Time: Pendant que le panneau d'information de l'utilisateur clignote, appuyez sur le bouton de réglage droite pour passer du courant, de la bouffée et de l'heure.

Le réglage de la fonction de préchauffage:
(1). Lorsqu'il est mis sous tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit pour entrer dans le menu de préchauffage.
(2). Appuyez sur le bouton de tir pour basculer entre la puissance de préchauffage et la durée de préchauffage.
(3). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour diminuer ou augmenter les parametre.
(4). Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.

Délai de temporisation réglable:
En raison des différentes habitudes de vape, vous pouvez définir la durée de temporisation de 5 à 15 secondes comme vous le préférez. Appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit pour entrer dans le système de menus. Appuyez sur le bouton de réglage droit pour régler le délai de temporisation. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour régler la durée, appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.
Une fois que la durée est réglée (comme 5 secondes), lorsque vous maintenez le bouton de tir et que vous vapez un temps, l'écran va afficher "OVER 5S PROTECT" et s'éteindre automatiquement. Appuyez brièvement sur le bouton de tir 5 fois pour redémarrer.

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaître la politique de garantie. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie à

compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car vous annulerez vos dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver à l'écart de l'eau.

Effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

Italian

Modo d'uso:
1. On/Off: Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere il dispositivo o spegnerlo.
Nota:
(1). Si prega di regolare la potenza ad una gamma appropriata per abbinarvi l'atomizzatore corrente prima dell'uso.
(2). Si prega di fare attenzione a non utilizzare pile con le coperture strappate per la sicurezza.

2. Funzione Invisibile: mentre il dispositivo è acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione sinistro per attivare la modalità stealth.

3. Funzione di blocco tasti: Mentre il dispositivo è acceso, premere contemporaneamente i due pulsanti di regolazione. Questo passerà tra la funzione blocco pulsanti e sblocco pulsanti.

4. Funzione della porta micro USB: La porta USB può essere utilizzata per la ricarica e l'aggiornamento del firmware. E' meglio caricare le pile mediante un caricatore esterno.

5. Cambio della modalità di visualizzazione: Premendo i tasti di regolazione destro e sinistro contemporaneamente in stato di arresto, lo schermo ruota di 180 gradi. È quindi possibile visualizzare lo schermo da due lati di angolazioni diverse attraverso questa operazione.

Cambio tra le modalità VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Premere il pulsante di accensione 3 volte per entrare nelle opzioni delle modalità. Quindi premere il tasto regolatore destro per passare tra le modalità VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Premere il pulsante di accensione per confermare.
In modalità TC/TCR, mentre il segnale di modalità lampeggia, premere il tasto regolatore sinistro per entrare nel suo sottomenu. Quindi premere il tasto regolatore destro per scegliere tra le modalità TC-Ni/TiSS (modalità TC) o M1/M2/M3 (modalità TCR). Premere il pulsante di accensione per confermare.

Modalità VW:
In questa modalità, la potenza di uscita può essere regolata da 1W a 230W premendo i pulsanti di regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.

TC-SS Mode: La modalità TC-SS è adatta per la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): Nella modalità TCR (Coefficiente di temperatura della resistenza), gli utenti possono impostare i parametri secondo la TCR della bobina.

Impostazione della modalità TCR: Quando il dispositivo è spento, tenere premuto il pulsante di accensione e il pulsante regolatore destro contemporaneamente, in modo da entrare nel menù di configurazione della TCR:
(1). Premere il pulsante regolatore sinistro o destro per scegliere tra TCR M1, M2 e M3;
(2). Premere il pulsante di accensione per confermare la modalità scelta;
(3). Premere il pulsante regolatore sinistro o destro per aumentare o diminuire il parametro in base alla TCR della bobina;
(4). Tenere premuto il pulsante di accensione o lasciare l'interfaccia per circa 10 secondi per confermare.

Di seguito è riportato il campo dEI valori DELLA TCR per vostro riferimento:

Materiale	Range di valori TCR
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titanio	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Premere il pulsante di regolazione sinistro per confermare l'inserimento dello stesso atomizzatore.
2. Se si utilizza una bobina normale o la resistenza della bobina è superiore a 1.5ohm in modalità TC, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di VW.

Cambio tra Corrente, Tiri e Tempo: Mentre il simbolo delle informazioni dell'utente lampeggia, premere il pulsante regolatore destro per passare tra corrente, tiri e tempo.

Impostazione della funzione di preriscaldamento:
(1). Quando è acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione destro e quindi entrare nel menu di impostazione del preriscaldamento.
(2). Premere il pulsante di accensione per passare dalla potenza di preriscaldamento alla durata del preriscaldamento.
(3). Premere il pulsante di regolazione sinistro o destro per diminuire o aumentare il parametro.
(4). Premere a lungo il pulsante di accensione per confermare.

Regolare la Durata del timeout:
A causa delle diverse abitudini di svapo, è possibile impostare la durata del timeout da 5 a 15 secondi come preferite. Premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione destro per entrare nel menu del sistema. Premere il pulsante di regolazione destro per immettere l'impostazione della durata del timeout. Premere il pulsante di regolazione sinistro per impostare la durata e quindi premere il pulsante di accensione per confermare.
Una volta impostata la durata (come 5 secondi), tenendo premuto il pulsante di accensione oltre il tempo preimpostato, visualizzerà "OVER 5S PROTECT" e si spegnerà automaticamente. Premere il pulsante di accensione per 5 volte per riavviare.

Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo

responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.
Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia è valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o ad condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi
1. L'uso di questo prodotto può causare danni alla salute.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Spanish

Cómo utilizar:
1. Encendido/apagado: Presione el botón de encendido 5 veces en rápida sucesión para encender y apagar el dispositivo.
Nota:
(1). Ajuste el voltaje a un rango adecuado para que coincida con el atomizador antes de usarlo.
(2). Tenga cuidado de no usar la batería con la cáscara rota por seguridad.

2. Función oculta: Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de regulación izquierdo. De esta manera la visualización de la pantalla podrá encenderse o apagarse.

3. Función bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté encendido, presione simultáneamente los dos botones de regulación. Con esta operación podrá realizar el bloqueo o desbloqueo del teclado.

4. Función puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para cargar y actualizar el firmware. Es mejor sacar las células y cargarlas a través de un cargador externo.

5. Cambiar el modo de pantalla: Al pulsar el botón de regulación izquierdo y derecho simultáneamente, la pantalla girará 180 grados. A continuación, puede ver la pantalla desde dos ángulos gracias a esta operación.

Cambiar entre los modos VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Pulse el botón de encendido 3 veces para entrar en las opciones de modo. Luego presione el botón de regulación derecho para cambiar entre el modo VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Pulse el botón de encendido para confirmar.
Bajo el modo TC/TCR, mientras el signo de modo parpadee, presione el botón de regulación izquierdo para entrar en su submenú. A continuación, pulse el botón de regulación derecho para seleccionar entre

Modo VW:
En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 230W pulsando los botones de regulación, el derecho para aumentar y el izquierdo para disminuir.

Modo TC-SS: El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): En TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia) modo, los usuarios pueden ajustar los parámetros de acuerdo con el TCR de la bobina.

El ajuste del modo TCR: Cuando el dispositivo está apagado, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de regulación derecho simultáneamente, usted va a entrar en el menú de TCR:
(1). Pulse el botón de regulación izquierdo o derecho para elegir entre los modos TCR M1, M2 y M3;
(2). Pulse el botón de encendido para confirmar el modo elegido;
(3). Pulse el botón de regulación izquierdo o derecho para aumentar o disminuir el parámetro de acuerdo con valor TCR de la bobina;
(4). Mantenga pulsado el botón de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para confirmar el ajuste.

A continuación se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material	Rangos de Valores de TCR
Níquel	600-700
NiFe	300-400
Titanio	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Ajuste de potencia: Cât timp indicatorul puterii licăre, apăsați butonul de reglare dreapta sau stânga pentru a ajusta puterea și apăsați butonul fără declanșare pentru a confirma. Apăsarea lungă a butonului de reglare dreapta sau stânga va face setarea puterii să crească sau să scadă rapid.

Funcție blocare rezistență: Cât timp indicatorul rezistenței licăre, apăsați butonul de reglare dreapta pentru a bloca sau debloca rezistența atomizorului. (Notă: O astfel de operațiune trebuie efectuată la temperatura camerei.)

Instalare atomizor nou: În modul TC, aveți grijă să atașați atomizori noi care sunt la temperatura camerei. Dacă un atomizor nou nu s-a răcit înainte de atașare, temperatura poate citi și proteja incorect până la răcirea noului atomizor.
Notă:
1. Când conectați un atomizor nou, sau deconectați și reconectați atomizorul existent, dispozitivul vă va cere să confirmați această schimbare și un mesaj va apărea „BOBINĂ NOUĂ DREAPTA, ACEEAȘI BOBINĂ STÂNGA". Apăsați butonul de reglare dreapta pentru a confirma că a fost atașat un atomizor nou. Apăsați butonul de reglare stânga pentru a confirma că același atomizor a fost reconectat.
2. La utilizarea bobinei normale sau când rezistența bobinei utilizate este mai mare de 1.5ohm în modurile TC, dispozitivul se va comuta automat la modul VW.

Funcții suplimentare moduri TC:
Ajustare temperatură: În modurile TC, temperatura poate fi ajustată între (100-315°C sau 200-600°F) cu cele două butoane de reglare, dreapta pentru a o mări și stânga pentru a o micșora.

Comutare între °C și °F: Dacă măriți temperatura la 315°C și continuați să apăsați butonul de reglare dreapta, citirile temperaturilor se vor schimba automat la cea mai mică temperatură Fahrenheit (200°F). De asemenea, dacă temperatura este micșorată sub (100°C), unitatea se va schimba automat înapoi la °F, iar temperatura va începe să scadă de la 600°F.

Ajustare putere: Cât timp indicatorul puterii licăre, apăsați butonul de reglare dreapta sau stânga pentru a ajusta puterea și apăsați butonul fără declanșare pentru a confirma. Apăsarea lungă a butonului de reglare dreapta sau stânga va face setarea puterii să crească sau să scadă rapid.

Funcție blocare rezistență: Cât timp indicatorul rezistenței licăre, apăsați butonul de reglare dreapta pentru a bloca sau debloca rezistența atomizorului. (Notă: O astfel de operațiune trebuie efectuată la temperatura camerei.)

Instalare atomizor nou: În modul TC, aveți grijă să atașați atomizori noi care sunt la temperatura camerei. Dacă un atomizor nou nu s-a răcit înainte de atașare, temperatura poate citi și proteja incorect până la răcirea noului atomizor.
Notă:
1. Când conectați un atomizor nou, sau deconectați și reconectați atomizorul existent, dispozitivul vă va cere să confirmați această schimbare și un mesaj va apărea „BOBINĂ NOUĂ DREAPTA, ACEEAȘI BOBINĂ STÂNGA". Apăsați butonul de reglare dreapta pentru a confirma că a fost atașat un atomizor nou. Apăsați butonul de reglare stânga pentru a confirma că același atomizor a fost reconectat.
2. La utilizarea bobinei normale sau când rezistența bobinei utilizate este mai mare de 1.5ohm în modurile TC, dispozitivul se va comuta automat la modul VW.

Funcții suplimentare moduri TC:
Ajustare temperatură: În modurile TC, temperatura poate fi ajustată între (100-315°C sau 200-600°F) cu cele două butoane de reglare, dreapta pentru a o mări și stânga pentru a o micșora.

Comutare între °C și °F: Dacă măriți temperatura la 315°C și continuați să apăsați butonul de reglare dreapta, citirile temperaturilor se vor schimba automat la cea mai mică temperatură Fahrenheit (200°F). De asemenea, dacă temperatura este micșorată sub (100°C), unitatea se va schimba automat înapoi la °F, iar temperatura va începe să scadă de la 600°F.

Ajustare putere: Cât timp indicatorul puterii licăre, apăsați butonul de reglare dreapta sau stânga pentru a ajusta puterea și apăsați butonul fără declanșare pentru a confirma. Apăsarea lungă a butonului de reglare dreapta sau stânga va face setarea puterii să crească sau să scadă rapid.

Funcție blocare rezistență: Cât timp indicatorul rezistenței licăre, apăsați butonul de reglare dreapta pentru a bloca sau debloca rezistența atomizorului. (Notă: O astfel de operațiune trebuie efectuată la temperatura camerei.)

Instalare atomizor nou: În modul TC, aveți grijă să atașați atomizori noi care sunt la temperatura camerei. Dacă un atomizor nou nu s-a răcit înainte de atașare, temperatura poate citi și proteja incorect până la răcirea noului atomizor.
Notă:
1. Când conectați un atomizor nou, sau deconectați și reconectați atomizorul existent, dispozitivul vă va cere să confirmați această schimbare și un mesaj va apărea „BOBINĂ NOUĂ DREAPTA, ACEEAȘI BOBINĂ STÂNGA". Apăsați butonul de reglare dreapta pentru a confirma că a fost atașat un atomizor nou. Apăsați butonul de reglare stânga pentru a confirma că același atomizor a fost reconectat.
2. La utilizarea bobinei normale sau când rezistența bobinei utilizate este mai mare de 1.5ohm în modurile TC, dispozitivul se va comuta automat la modul VW.

Mod VW:
În acest mod, puterea de ieșire poate fi ajustată între 1W și 230W prin apăsarea butoanelor de reglare, dreapta pentru a o mări și stânga pentru a o micșora.

Mod TC-SS: Modul TC-SS este potrivit bobinei SS316.

TCR (M1, M2, M3): În modul TCR (Coeficient rezistență temperatură), utilizatorii pot seta parametrii potriviți bobinei TCR.

Setarea modului TCR: În modul oprit, apăsați simultan butonul fișcără și butonul de reglare dreapta, apoi accesați meniul de setare TCR:
(1). Apăsați butonul de reglare stânga sau dreapta pentru a alege între TCR M1, M2 și M3;
(2). Apăsați butonul fișcără pentru a confirma modul ales;
(3). Apăsați butonul de reglare stânga sau dreapta pentru a mări sau micșora parametrul conform bobinei TCR;
(4). Continuați să apăsați butonul fișcără sau părăsiți interfața pentru aproximativ 10 secunde pentru a confirma.

Acesta este intervalul de valoare TCR pentru referința dumneavoastră:

Material	Interval valoare TCR
Nichel	600-700
NiFe	300-400
Titan	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Notă: 1. Valoarea TCR din această fișă este multiplicată cu 10^5 față de TCR concret.
2. Intervalul de valori TCR este 1-1000.

Funcții suplimentare Moduri TC:
Ajuste de temperatura: Nos modos TC, a temperatura pode ser ajustada de (100-315°C ou 200-600 °F) com os dois botões regulatórios, direita para aumentar e esquerda para diminuir.

Modo TC-SS: O modo TC-SS é adequado à bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): No modo TCR (Coeficiente de temperatura de resistência), os usuários podem definir os parâmetros de acordo com o TCR da bobina.

Configuração do Modo TCR: No estado de desligamento, mantenha pressionado o botão de incêndio e o botão regulatório direito simultaneamente, entrão você entra no menu definido por TCR:
(1). Pressione o botão regulatório esquerdo ou dire