MADE IN CHINA
Manufactured by WISMEC

Manufacturer: WISMEC(DONGGUAN)ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: Room 401, Building 3, Fuli Industrial Zone, Fenghuang Industrial Area, No.25 Industry East Road, Songshanhu Highland Industry Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China.
Contact: info@reuleaux.com

WISMEC
REULEAUX
User Manual

WISMEC

Reuleaux Rikonn Overview



Specification & Features

Size: 41.5*22.5*38.5mm
Thread Type: 510 spring loaded thread
Output Mode: VW/Bypass(TC-N/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
Output Wattage: 1-200W
Resistance Range: 0.05-3.0ohm for TC modes
0.1-3.0ohm for VW/Bypass mode
Temperature Range: 100-315°C(200-600°F (TC modes)

How to use:
1. Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.
Note: Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using it.

2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the left regulatory button. This will switch the screen display on and off.

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the regulatory button. This will switch between Key Lock and Key Unlock function.

4. Micro USB Port function: The USB port can be used for charging and upgrading firmware.

5. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously in shortcut state, the screen display will rotate 180degrees. This function can view the screen from two kinds of angle through the operation.

Shift among VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode:
1) Press the fire button 3 times to turn the device on.
2) Quickly press the fire button 5 times to enter the setting.
(1). Mode (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) and Battery indicator
(2). Temperature in TC modes or Output wattage in VW/Bypass mode.
(3). Output wattage in TC modes or Voltage in VW/Bypass mode.
(4). Coil resistance.

TCR (NI, NI1, NI2, Ni): In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the parameters according to the TCR of coil.
Under TCR mode, when the mode indication flashing, press the left regulatory button and then the fire button to enter the TCR setting. The TCR of the Nickel Alloy Series for choice mode among NI, NI1 and NI2 and then press the fire button to confirm.

The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire button and right regulatory button until the screen display "Ohm" and the TCR unit flashes. Release the fire button and then adjust the wattage, and press the fire button to confirm. Long pressing the right or left regulatory button will make the wattage setting rapidly increase or decrease.

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10* multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range for Reuleaux Rikonn is 1-1000.

Supplementary TC Modes Functions:
Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or 200-600°F) with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Shift between °C and °F: If you increase the temperature to (315°C and continue to press the right regulatory button, the temperature readings will automatically change to the lowest Fahrenheit (200°F). Equally, if the temperature is decreased below the minimum (100°C), the unit will change into °F automatically, and the temperature will start to decrease from 600°F.

Resistance Initial Solution: While the resistance sign (ohm), press the right regulatory button to lock or unlock the resistance of the atomizer. (Note: Each operation should be operated at 0.5ohm, 0.5ohm2 pass automatically)

New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new atomizers that have cooled to room temperature. If a new atomizer is installed that has not cooled down before attaching, the temperature may lead and protect incorrectly until the new atomizer cools down.
Note:
1. When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing

atomizer, the device will prompt you to confirm this change and a message will prompt "New Coil Detected". Press the left regulatory button to confirm that the same atomizer has been reconnected. Or, if you have installed a new atomizer of coil you used to a higher than 1.0ohm or TC modes, the device will automatically switch to VW mode.

Display of Battery Level: While the battery sign flashes, press the left regulatory button to shift between battery symbol and battery percentage.

Shift among Current, Puff and Time: While the user information sign blink, press the right regulatory button to shift among Current, Puff and Time.

simultaneously to enter the menu.
(1). Press the right regulatory button to enter the preheat setting menu.
(2). Press the fire button to switch between preheat power and preheat duration.
(3). Long press the right regulatory button to increase or decrease the preheat power.
(4). Long press the fire button to confirm.

How to Reset:
If you get stuck while upgrading, just press the right regulatory button and then insert into the device hole with a needle to restart.

Malfunction Indication and Protection:
No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the OLED screen will display "No Atomizer Found".

Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than 0.1ohm in VW/Bypass mode or lower than 0.05ohm in TC modes, the OLED screen will display "Atomizer Low".

Atomizer Short circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED Screen will display "Atomizer Short".

Temperature Alert: If the internal temperature of the device is over 75°C, the output will shut off automatically and the screen will display "Device Too Hot".

Over 10 Second Protection: When the power button is pressed for over 10 seconds, the output will shut off and the OLED screen will display "Over 10s protection".

Temperature Protection: In TC modes, if the actual temperature of coil reaches the set temperature, the device shows "Temp Protection".

Weak Battery Alert: In VW/Bypass/TC mode, when the device installed with an atomizer is working and the voltage of battery is below 3.3V, the device shows "Weak Battery". Meanwhile, the output power will be reduced accordingly.

Low Power Alert: If the power of battery is lower than 10%, the power symbol on the screen will flash.

Warranty
Please contact your local WISMEC distributors for warranty policy. We are not

responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by the end user.

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, people who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may result.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the

product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
3. Keep away from water.

Possible adverse effects
1. Use of this product may cause damage to health.
2. Nicotine is a highly addictive substance. When using this product, it is recommended to use this with lower nicotine content or no nicotine.

Apercu Reuleaux Rikonn

Spécifications et caractéristiques

Dimension: 41.5*22.5*38.5mm
Fils de vis: 510 sur ressort
Mode de sortie: VW/Bypass(TC-N/TC-Ti/TC-SS/TCR de Bypass
Puissance de sortie: 1-200W
Plage de résistance: 0.05-3.0ohm pour les modes TC
0.1-3.0ohm pour le mode VW
Echelle de température: 100-315°C(200-600°F (modes TC)

Utilisation:
1. Mise sous/hors tension: Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton de tir pour allumer ou éteindre l'appareil.
(Remarque: Veuillez ajuster la puissance à une valeur appropriée pour qu'elle correspondre à la valeur de la résistance de atomiseur utilisé avant utilisation.)

2. Mode furtif: Pendant que l'appareil est allumé, maintenez simultanément le bouton de tir et le bouton gauche. Ceci permettra d'éteindre l'écran. Répétez l'opération pour rétablir l'affichage.

3. Fonction verrouillage des réglages: Pendant que l'appareil est allumé, appuyez simultanément sur les boutons gauche et droite pour verrouiller et déverrouiller les fonctions du réglage.

4. Port Micro-USB Pour USB: Le port USB peut être utilisé pour la recharge et la mise à jour du firmware. Le port Micro-USB peut aussi être accompagné d'une fonction de charge avec un chargeur externe.

5. Rotation de l'affichage: En appuyant sur les boutons gauche et

2.Appuyez sur le bouton de tir 5 fois. Indication du mode réglage pour indiquer que vous entrez dans le mode réglage. Appuyez sur le bouton de tir pour sélectionner entre les modes (VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS et le mode TCR. Appuyez sur le bouton de tir, ou laisser l'affichage clignoter 10 fois sur le réglage actuel pour confirmer et quitter le menu.

dans les deux menus (NI, NI2, NI1). Appuyez sur le bouton de réglage droit pour choisir le mode parmi NI, NI1 et NI2, puis appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

2. Press the fire button 3 times, the mode indication will flash to indicate you enter into the menu. Press the right regulatory button to switch between (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS and TCR modes. Press the fire button, or leave the display to flash 10 times on the current setting to confirm and exit the menu.

VW Mode:
In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 80W by pressing the regulatory button, right to increase and left to decrease.

Bypass Mode:
Bypass mode is a direct output mode of voltage. In this mode, the internal chip is "bypassed" and the supporting resistance is 0.1-3.0ohm.

TC-SS Mode: The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

Note: 1. Low ohms TCR (ohm) is tables, ohm multiplies per 10* per report it is value ohms. 2. Le tableau de valeurs ohm à Reuleaux Rikonn est de 1-1000.

Fonctions supplémentaires en mode TC :
Ajustement de la température: Dans le mode TC, la température peut être réglée de (100 à 315°C) ou (200-600°F) avec les deux boutons de réglages, droite pour augmenter et gauche pour diminuer.

Décalage entre °C et °F: Si vous augmentez la température à 315°C, et continuez l'appuyer sur le bouton droit, les lectures de température seront automatiquement changées en Fahrenheit le plus valeur le plus basse (200°F). De même, si la température est abaissée en dessous du minimum (100°C), l'unité bascoule à °F automatiquement et la température commencera à diminuer à partir de 600°F.

Notes
1. Lorsque vous vous connectez ou revoyez atomiseur ou réassembleur vidéo atomiseur déjà installé, l'appareil vous demandera de confirmer ce changement par un message "Nouvelle Bobine Détectée". Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour confirmer que le même atomiseur réassemblé a été fixé. Appuyez sur le bouton gauche pour confirmer que le même atomiseur a été reconnecté.
Ou, si vous avez installé un nouveau atomiseur ou une résistance Kanthal ou à un niveau plus élevé de la résistance est supérieure à 1.0ohm, l'appareil passe automatiquement en mode VW.

Affichage du niveau de la batterie: Alors que le symbole de la batterie clignote, appuyez sur le bouton de réglage droit pour basculer entre le symbole de la batterie et le pourcentage de la batterie.

pour accéder au menu.
(1). Appuyez sur le bouton de réglage droit pour accéder au menu de préchauffage de l'atomiseur.
(2). Appuyez sur le bouton de tir pour passer de la puissance de préchauffage à la durée de préchauffage.
(3). Appuyez longtemps sur le bouton de réglage droit pour diminuer ou augmenter la puissance de préchauffage.
(2). Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.

Comment réinitialiser:
Si vous êtes coincé lors de la mise à niveau, appuyez simplement sur le bouton de réglage droit puis insérez dans le trou de réinitialisation une aiguille pour redémarrer.

Protection des 10 secondes: Lorsque le bouton d'alimentation est maintenu pendant plus de 10 secondes, la sortie sera coupée et l'écran OLED affiche "Protection contre 10s".

Protection de température: Dans les modes TC, si la température réelle de la résistance atteint la température de consigne, le dispositif affiche "Protection Temp".

Avertissement de batterie faible: En mode VW/Bypass et TC, lorsque l'appareil est allumé et que la tension de la batterie installée est inférieure à 3.3V, l'appareil affiche "Batterie faible". Parallèle la baisse, la puissance de sortie se réduit en conséquence.

Avertissement de batterie faible: En mode VW/Bypass et TC, lorsque l'appareil est allumé et que la tension de la batterie installée est inférieure à 10%, le

symbole de la puissance sur l'écran clignote.

Garantie
Consultez votre distributeur Wismec pour la politique de garantie. Nous ne sommes pas responsables du fait dommage causé par une erreur de l'utilisateur.
Cette garantie est valable uniquement pour les produits authentiques Wismec dans la période de garantie de la date d'achat par l'utilisateur final.

Avertissements
1. Tenir hors de portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques/sensibles à la nicotine.

Contre-indication

1. Seul Wismec est habilité à réparer votre produit. Ne pas tenter de réparer l'appareil par vous-même, des dommages ou des blessures pourraît survenir.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température élevée ou humides, cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et -10°C à 60°C pendant l'utilisation.
3. Tenir à l'écart de l'eau.

Les effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut causer des dommages à la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser un e-liquide avec un taux de nicotine inférieure ou pas de nicotine.

Reuleaux Rikonn Übersicht

Spezifikation & Eigenschaften

Größe: 41.5*22.5*38.5mm
Gewindetyp: 510 gefederte Gewinde
Ausgangsmodus: VW/Bypass(TC-N/TC-Ti/TC-SS/TCR-Modus
Ausgangsleistung: 1-80 Watt
Widerstandsbereich: 0.05-3.0 Ohm für TC-Modi
0.1-3.0 Ohm für VW/Bypass-Modi
Temperaturbereich: 100-315°C(200-600°F (TC-Modus)

Bedienung:
1. Ein/aus: Drücken Sie den Feuer-Taste fünf Mal schnell hintereinander, um den Gerät ein- und auszuschalten.
(Hinweis: Stellen Sie sicher die gewünschte Wattzahl für den verwendeten Verdampfer ein.)

2. Stealth Funktion: Drücken Sie die Feuer- und die linke Einstell-Taste gleichzeitig.

2. Nach dreimaligem drücken der Feuertaste blinkt die Modus-Auswahl im Menü. Wenn Sie die rechte Einstelltaste drücken wechseln Sie zwischen den VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS und TCR Modus. Mit dem Feuerknopf bestätigen Sie Ihre Auswahl. Sie können diese Gerät auch 10 mal blinken lassen um Ihr Auswahl zu bestätigen und den Menü zu verlassen.

VW-Modus:
In diesem Modus können Sie Ausgangsleistung zwischen 1W-80W regulieren. Mit der rechten Einstelltaste erhöhen und mit der linken verminderen Sie die Leistung.

Bypass-Modus:
Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgangsmodus für die Spannung. In dieser Betriebsart ist der interne Chip „bypassed" und hat einen Widerstandswert von 0.1-3.0 Ohm ist reguliert.

Einstellung des TCR Modus (NI,NI1,NI2): Drücken Sie, beim ausgeschalteten Gerät die Feuer-Taste und die rechte Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in den TCR Menü. Wählen Sie zwischen NI, NI1 und NI2 und drücken Sie die Feuer-Taste um den TCR-Wert NI, NI1 und NI2 zu bestätigen.

Configuration du mode TCR: En état hors tension, appuyez longuement sur le bouton de tir et le bouton gauche simultanément, jusqu'à ce que le menu TCR.
(1). Appuyez sur le bouton gauche ou droite pour choisir parmi les deux menus TCR-NI, NI2 et NI0.

Note: 1. Les valeurs TCR (ohm) de tableau sont multipliées par 10* par rapport à la valeur réelle. 2. Le tableau des valeurs ohm à Reuleaux Rikonn est de 1-1000.

Fonctions supplémentaires en mode TC :
Réglage de la puissance en mode TC: Le température peut être réglée de (100 à 315°C) ou (200-600°F) avec les deux boutons de réglages, droite pour augmenter et gauche pour diminuer.

Décalage entre °C et °F: Si vous augmentez la température à 315°C, et continuez l'appuyer sur le bouton droit, les lectures de température seront automatiquement changées en Fahrenheit le plus valeur le plus basse (200°F). De même, si la température est abaissée en dessous du minimum (100°C), l'unité bascoule à °F automatiquement et la température commencera à diminuer à partir de 600°F.

Réglage de la puissance en watts: Alors que le symbole de puissance clignote, appuyez sur le bouton de réglage droit pour basculer entre le symbole de puissance et le pourcentage de puissance restante.

Résistance initiale: Alors que le symbole de la résistance clignote, appuyez sur le bouton de tir pour verrouiller ou déverrouiller la résistance de l'atomiseur. (Remarque: Cette opération doit être effectuée une fois (la résistance à température ambiante).

Nouvel atomiseur: Faite attention à bien les nouvelles Mise d'atomiseur à température ambiante. Si l'atomiseur n'a pas refroidi avant d'être mis en marche, la température peut faire une fuite et protéger de manière incorrecte jusqu'à ce que l'atomiseur refroidisse.

Basculer parmi l'option Puff and Temps: Lorsque le signe des informations clignote, appuyez sur le bouton de réglage droite pour passer d'une information à l'autre.

Mode Logo:
Dans le menu latéral, appuyez sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit simultanément pour entrer dans le mode Logo. En appuyant sur le bouton gauche et droit, vous pouvez choisir entre "On" et "Off" pour activer ou non le logo. Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.
Vous pouvez télécharger votre logo. Vous pouvez également faire des logos selon ces chois, plus l'inscrire ou le dessiner. Le logo doit être une image monochrome au format bmp avec comme de 64 * 32 pixels.

Le réglage de la fonction PreheatPage:
(1). Appuyez longuement et simultanément sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit

Indication de dysfonctionnement et protection:
Alerte aucun atomiseur: Lorsque l'appareil ne détecte pas d'atomiseur, l'écran OLED affiche "Aucun atomiseur".

Alerte bobine atomiseur faible: Lorsque la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0.1ohm en mode VW/Bypass ou inférieure à 0.05ohm dans le mode TC, l'écran OLED affiche "Atomiseur faible".

Protection court-circuit de l'atomiseur: Lorsque l'atomiseur entre en court-circuit, l'écran OLED affiche "Atomiseur court".

Alerte de température: Si la température interne de l'appareil est de plus de 75°C, la puissance sera coupée automatiquement et l'écran affichera "Appareil trop chaud".

Réduc non under 2.5 V angl dse Gerät "Battery Weak". Die Ausgangsleistungsmrd wird gleichzeitig zur Spannung reduziert.

Alerte surtension: Had the Lowbyte dns Réduc wenger ale 10% Wirkt im Display dse Power Symbol.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden die durch falsche Nutzung verursacht werden verantwortlich. Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Nur für Erwachsene.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Kontra-Indikation

1. Nur Wismec ist befugt, Ihr Gerät zu reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, die es beschädigen können. Die empfohlene Betriebstemperatur liegt bei 0°C bis 45°C beim Laden und zwischen 0°C bis 60°C zwischen und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken.
2. Nikotinhaltige Produkte sind hochgradig suchtgefahrlich. Wenn Sie dieses Produkt benutzen, sollten Sie sich für einen geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Information General de Reuleaux Rikonn

Especificación & Características

Tamaño: 41.5*22.5*38.5mm
Tipo de rosca: Rosca de resorte 510
Modo de salida: VW/Bypass(TC-N/TC-Ti/TC-SS/Modo TCR
Potencia de salida: 1-80W
Rango de resistencia: 0.05-3.0ohm para los modos TC
0.1-3.0ohm para el modo VW/Bypass
Rango de temperatura: 100-315°C(200-600°F(modos TC)

Utilización:
1. Encendido/apagado: Presione el botón de encendido 5 veces rápidamente para encender o apagar el dispositivo.
(Nota: Por favor, ajuste la potencia a un rango apropiado para que coincida con el atomizador que se usa antes de empezar su uso.)

2. Función sigilo: Cuando el dispositivo está encendido, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de regulación izquierdo. De esta manera la visualización de la pantalla está apagada.

3. Función para bloquear o desbloquear: Mientras el dispositivo está encendido, presione simultáneamente los dos botones de regulación. Esta acción permite cambiar entre el modo bloqueo y desbloqueo de botones.

4. Función puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para cargar y actualizar el firmware.

5. Cambiar el modo de pantalla: Al pulsar el botón de regulación izquierdo y derecho simultáneamente, la pantalla gira 180 grados. Esta

2. Después de pulsar el botón de encendido 5 veces, el indicador del modo parpadeará para indicar que ha entrado en el menú. Pulse el botón de regulación izquierdo para seleccionar entre los modos (VW, Bypass, TC-N, TC-Ti, TC-SS y TCR. Presione el botón de encendido, o dejar la pantalla parpadear 10 veces en la configuración actual para confirmar y salir del menú.

Modo VW:
En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 80W pulsando los botones de regulación, el derecho para aumentar y el izquierdo para disminuir.

Modo Bypass:
El modo Bypass es un modo de salida directa de voltaje. En este modo, el chip interno se "ignorará" y el rango de la resistencia del atomizador es 0.1-3.0 ohm.

Modo TC-SS: El modo TC-SS es adecuado para la bobina de acero inoxidable SS316.

de regulación derecho para elegir entre NI, NI1 y NI2 y luego presione el botón de encendido para confirmar.

Etapas del modo TCR: Cuando el dispositivo está apagado, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de regulación izquierdo simultáneamente, hasta que el menú de TCR.
(1). Pulse el botón de regulación izquierdo o derecho para elegir entre los modos TCR-NI, NI2 y NI0.

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja de 10* multiplicado del TCR. 2. El rango de TCR para el Reuleaux Rikonn es 1-1000.

Funciones Suplementarias de TC Modo:
Ajuste de la temperatura: En el modo TC, la temperatura se puede ajustar entre (100-315°C) o (200-600°F) con los dos botones de regulación, el derecho para aumentar y el izquierdo disminuir.

Cambiar entre °C y °F: Si aumenta la temperatura a 315°C, y continúa presionando el botón derecho, la temperatura se ajustará automáticamente a grados más bajos Fahrenheit (200°F). Igualmente, si la temperatura se reduce por debajo del mínimo (100°C), la unidad cambiará a °F automáticamente y la temperatura comenzará a disminuir a partir de 600°F.

Ajuste de potencia: Cuando el signo de potencia parpadea, pulse el botón de regulación

Cambio entre Corriente, Calada, y Tiempo: Cuando el signo de la información de usuario parpadea, presione el botón de regulación derecho para cambiar entre Corriente, Calada y Tiempo.

Modo Logo:
En el menú lateral, presione el botón de encendido y luego pulsar el botón de regulación derecho simultáneamente y luego pulsar el botón izquierdo y derecho para elegir entre el "On" y "Off" para activar o no el logo. Presione el botón de encendido para confirmar.
Puede cargar su propio logo. Puede también hacer logos según sus elecciones, pero también escribir o dibujar. El logo debe ser imagen monocromática en formato bmp con un tamaño de 64 * 32 pixeles.

Visualización de la carrera: Cuando el signo de la batería empieza a parpadear, pulse el botón de regulación derecho para cambiar entre el símbolo de la batería y el porcentaje de la batería.

Ajuste de función de precalentamiento:
(1). Presione el botón de encendido y el botón de regulación derecho simultáneamente para ingresar al menú.
(2). Pulse el botón de regulación derecho para seleccionar entre el modo de potencia y el modo de tiempo.
(3). Presione el botón de encendido para confirmar.
(4). Presione el botón de regulación izquierdo o derecho para disminuir o aumentar el tiempo o la potencia.
(5). Presione el botón de encendido para confirmar.

Cómo restablecer:
Si se queda atascado durante la actualización, simplemente presione el botón de regulación derecho e inserte en el orificio de reinicio con una aguja para reiniciar el dispositivo.

Protección de 10 segundos: Cuando el botón de encendido se mantiene durante más de 10 segundos, la salida se apagará y la pantalla OLED mostrará "Over 10s protection".

Protección de la temperatura: En los modos TC, cuando la temperatura real de la bobina alcanza la temperatura de consigna, la pantalla OLED mostrará "Temp Protection".

Alerta batería baja: En modos VW/Bypass y TC, cuando el dispositivo está encendido y la tensión de la batería instalada es inferior a 3.3V, la pantalla OLED mostrará "Weak Battery". Paralelo a la baja, la potencia de salida se reducirá en consecuencia.

Alerta de bajo nivel: Cuando la batería está por debajo del 10%, el símbolo de la batería en la pantalla parpadeará.

Si la TC, la batería se desactivará automáticamente y la pantalla mostrará el mensaje "Device Too Hot".

Protección más de 10 Segundos: Cuando la pulsa el botón de encendido durante más de 10 segundos, la salida se apagará y la pantalla OLED mostrará "Over 10s protection".

Protección en la Temperatura: En los modos TC, cuando la temperatura real de la bobina alcanza la temperatura de consigna, la pantalla mostrará el mensaje "Temp Protection".

Alerta Batería Débil: En los modos VW/Bypass y TC, cuando el dispositivo está funcionando con un atomizador y el voltaje de la batería por debajo de 3.3V, la pantalla mostrará el mensaje "Weak Battery". Paralelo a la baja, la potencia de salida se reducirá en consecuencia.

Reuleaux Rikonn Конструкция

Характеристики

Размеры: 41.5 x 22.5 x 38.5 мм
Тип коннектора: 510 пружинный
Режимы выхода: VW/Bypass(TC-N/TC-Ti/TC-SS/ TCR
Выходная мощность: 1-80 Вт
Рабочее сопротивление: 0.05-3.0 Ом в температурных режимах
0.1-3.0 Ом в режимах VW/ Bypass
Диапазон регулирования температуры: 100-315°C(200-600°F

Использование:
1. Включение/выключение: Чтобы включить устройство, быстро нажмите на кнопкуи огня 5 раз подряд. Чтобы выключить устройство, быстро нажмите на кнопку огня 5 раз подряд.
Основные моменты: (Примечание: Отрегулируйте значение мощности, перед тем как приступить к использованию с устройством.)

2. Режим Stealth: Не включенном устройстве зажмите одновременно основную кнопку и кнопку сигнала на несколько секунд (рекомендовано нажатие сигнала и кнопки регулятора). Экран будет выключен. Повторите операцию, чтобы включить экран. Обратная связь дисплея, подсветка и вибрация отключены. Эта функция позволяет вам использовать устройство «Невидимка».

3. Блокировка кнопки регулирования: При включенном устройстве нажмите одновременно кнопки регулятора и нажмите на основную кнопку. Основная кнопка при этом не блокируется и устройство можно задействовать в экстренных ситуациях.

4. Порт micro USB: Данный порт может быть использован как для зарядки, так и для обновления программного обеспечения.

(1). Выберите мощность за режимом температурного контроля(или выходную напряжение (в режиме VW/Bypass).
(2). Отображение информационных выходной тока, сопротивления катушки или напряжения.

Режим VW:
В данном режиме, выходная мощность может быть отрегулирована с помощью кнопки регулятора, вправо для увеличения и влево для уменьшения.

Режим Bypass:
Режим Bypass это прямой выход напряжения. В данном режиме, внутренний чип «Bypassed» и сопротивление поддерживающего составляет 0.1-3.0 Ом.

TC-SS Режим: Режим TC-SS подходит для SS316 Вашего регулятора.

Настройка TCR: При выключенном устройстве, одновременно нажмите основную кнопку и кнопку регулятора.
(1). Выберите между двумя сопротивлениями сплавов никеля и нержавеющей стали.
(2). Для изменения значения TCR используйте кнопки «вправо» и «влево».
(3). Для подтверждения нажмите основную кноп