



English

Atomizer Head Replacement:
Unscrew the atomizer tube, and the atomizer head is located on the base. Unscrew it and replace a new one.
Note:
1. Please make sure there is no e-liquid in the tank when you replace the atomizer head.
2. Please do not wash the atomizer head with water. Just clean it with cotton or dry cloth.

E-liquid Filling:
Push the top cap as shown and then fill the liquid into the tank through the hole slowly. After filling, push the top cap to close the hole.
(For the childproof version, please unplug the mouthpiece firstly, and then push the top cap as shown. Fill the liquid into the tank through the hole slowly. After filling, push the top cap to close the hole.)
Note:
1. Please drip a few drops of e-juice into the atomizer head before the first use.
2. Make sure the e-liquid level is between 10%-90%.

Adjustment of Air Inflow:
Rotate the airflow control ring on the base clockwise to decrease the air inflow, and counterclockwise to enlarge the air inflow.

Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by the end user.

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
3. Keep away from water.

Possible adverse effects
1. Use of this product may cause damage to health.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower nicotine content or no nicotine.

French

Remplacement de la tête d'atomiseur:
Dévissez la l'atomiseur tube, la tête de l'atomiseur est située sur la base. Dévisser et remplacer par une nouvelle.
Remarque:
1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de liquide dans le réservoir lorsque vous remplacez la tête de d'atomiseur.
2. Ne lavez pas la tête de d'atomiseur avec de l'eau, il suffit de la nettoyer avec du coton ou un chiffon sec.

Remplissage E-liquide:
Appuyez sur le capot supérieur comme illustré. Remplissez le liquide dans le réservoir à travers le trou lentement. Après le remplissage, poussez le capuchon supérieur pour fermer le trou.
(Pour la version sans sécurité enfant, débranchez d'abord l'embout, puis appuyez sur le capuchon supérieur comme indiqué. Remplissez le liquide dans le réservoir à travers le trou lentement. Après le remplissage, appuyez sur le capuchon supérieur pour fermer le trou.)
Remarque:
1. Imbiber de quelques gouttes d'e-liquide la tête d'atomiseur avant la première utilisation.
2. Assurez-vous que le niveau d'e-liquide est compris entre 10% -90%.

Réglage de l'airflow:
Tournez la bague d'airflow dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer l'entrée d'air, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour agrandir l'entrée d'air.

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaître la politique de garantie. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des blessures peuvent se produire.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver à l'écart de l'eau.

Effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

German

Ersatz vom Zerstäuberkopf:
Schrauben Sie die Verdampferrohr. Der Verdampferkopf befindet sich auf der Basis. Schrauben Sie es ab und ersetzen Sie ein neues.
Bemerkung:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass es keine E-Flüssigkeit im Tank gibt, wenn Sie den Zerstäuberkopf ersetzen.
2. Bitte reinigen Sie den Verdampferkern nicht mit Wasser.

E-Liquid Befüllung:
Schieben Sie die obere Kappe wie auf der Abbildung auf die Seite. Füllen Sie dann das e-liquid in den Tank langsam in das Loch. Nach dem Befüllen schieben Sie die obere Kappe, um das Loch zu schließen.
(Bei der kindersicheren Version ziehen Sie zuerst das Mundstück ab und drücken dann die obere Kappe wie abgebildet. Füllen Sie das e-Liquid langsam in das Loch im Tank. Nach dem Füllen drücken Sie die obere Kappe zum schließen zurück.)
Hinweis:
1. Bitte tropfen Sie vor dem Dampfen ein paar Tropfen e-Saft auf den Verdampferkern.
2. Stellen Sie sicher, dass der Füllstand des Tanks zwischen 10% -90% beträgt.

Einstellung des Lufteinlasses:
Drehen Sie den auf der Basis angebrachten Luftstromregelring im Uhrzeigersinn, um den Lufteintritt zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Lufteintritt zu vergrößern.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Lassen Sie das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken.
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Reemplazo de la cabeza de atomizador:
Desenrosque la tubo de atomizador y la cabeza de atomizador se encuentra en la base. Desenrosque la cabeza y la sustituya por una nueva.
Nota:
1. Por favor, asegúrese de que no haya e-liquido en el tanque cuando usted reemplace la cabeza de atomizador.
2. No lavar la cabeza de atomizador con agua, simplemente limpiarla con algodón o con un paño seco.

Relleno de e-liquido:
Empuje la tapa superior como se muestra. Llène el líquido en el tanque a través del agujero lentamente. Después del llenado, empuje la tapa superior para cerrar el orificio.
(Para la versión a prueba de niños, primero deshaga la boquilla y luego presione la tapa superior como lo que se muestra. Llène el líquido en el tanque a través del orificio lentamente. Después del llenado, empuje la tapa superior para cerrar el orificio.)
Nota:
1. Por favor deje caer unas cuantas gotas de e-liquido sobre la cabeza del atomizador antes del primer uso.
2. Asegúrese de que el nivel de e-liquido respete los 10% -90%.

Ajuste del flujo de aire:
Gire el anillo de control de flujo de aire en la base en sentido horario para disminuir la entrada de aire, y en sentido antihorario para aumentar la entrada de aire.

Garantía
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la política de garantía. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
Esta garantía sólo es válida para los productos WISMEC auténticos que están dentro del periodo de garantía desde la fecha de compra por el usuario final.

Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. Haga reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, da lo contrario podría dañarse. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Italian

Sostituzione della testa dell'atomizzatore:
Svitare la tubo dell'atomizzatore; la testa atomizzatore si trova sulla base. Svitare la testa e sostituire con una nuova.
Nota:
1. Assicurarsi che non ci sia liquido nel serbatoio quando si sostituisce la testa dell'atomizzatore.
2. Si prega di non lavare la testa dell'atomizzatore con acqua. È sufficiente pulire con cotone o un panno asciutto.

Riempimento con liquido:
Spingere il tappo superiore come mostrato. Riempire lentamente il serbatoio con il liquido attraverso il foro. Una volta effettuato il riempimento, spingere il tappo superiore per chiudere il foro.
(Per la versione a prova di bambino, scollegare prima il bocaglio, quindi spingere il tappo superiore come mostrato. Riempire lentamente il serbatoio con liquido attraverso il foro. Dopo il riempimento, spingere il tappo superiore per chiudere il foro.)
Nota:
1. Si prega di mettere qualche goccia di liquido nella testa dell'atomizzatore prima del primo utilizzo.
2. Assicurarsi che il livello del liquido è compreso tra il 10% e 90%.

Regolazione del flusso dell'aria:
Ruotare l'anello di controllo del flusso d'aria sulla base in senso orario per diminuire il flusso d'aria e in senso antiorario per aumentare il flusso d'aria.

Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.
Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia è valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Il prodotto deve essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi
1. L'uso di questo prodotto può causare danni alla salute.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Russian

Замена испарителя:
Отвинтите атомизер трубка, гнездо сменного испарителя находится на ней. Вывинтите испаритель и замените его новым.
Важно:
1. Перед заменой испарителя убедитесь, что бак для жидкости пуст.
2. Не промывайте испаритель водой, при необходимости просто протрите его сухой салфеткой или тканью.
Заправка жидкостью:
Нажмите на верхнюю крышку как показано на рисунке, и затем не спеша залейте

жидкость в бак через заправочное отверстие. После заправки закройте крышку, снова нажав на нее.
(Для версии с защитой от детей, сначала извлеките мундштук, затем совиньте верхнюю крышку. Медленно заправьте жидкость, избегая перелива. После заправки установите крышку и мундштук на место.)
Примечание:
1. Перед установкой, смочите испаритель жидкостью.
2. Следите чтобы уровень жидкости находился в пределах 10%-90%.

Настройка подачи воздуха:
Поворачивайте кольцо регулировки подачи воздуха на основании клиромайзера по часовой стрелке для более тугой затяжки, и против часовой стрелки для более легкой затяжки.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

Polish

Wymiana głowicy atomizera:
Odkręć atomizera rurka. Głowica atomizera znajduje się na podstawie. Odkręć ją i wymień na nową.
Uwaga:
1. Upewnij się, że podczas wymiany głowicy atomizera w zbiorniku nie ma e-liquidu.
2. Nie należy przemywać głowicy atomizera wodą. Wystarczy wyczyścić ją bawełnianą lub suchą szmatką.

Napelenianie płynem inhalacyjnym:
Następnie popchnąć górną nasadkę w pokazany sposób. Napelnić powoli zbiornik płynem inhalacyjnym przez otwór. Po napeleniu popchną górną nasadkę, aby zamknąć otwór.
(W przypadku wersji zabezpieczonej przed dziećmi, należy najpierw odłączyć ustnik, a następnie wepchnąć górną pokrywę, jak pokazano.Napelnij powoli płyn w zbiorniku przez otwór. Po napeleniu, naciśnij górną pokrywę, aby zamknąć otwór.)
Uwaga:
1. Przed pierwszym użyciem należy wlać kilka kropli płynu inhalacyjnego do głowicy atomizera.
2. Upewnnić się, że poziom płynu inhalacyjnego wynosi od 10% do 90%.

Regulacja przepływu powietrza:
Obróć pierścień regulujący przepływ powietrza w podstawie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć przepływ powietrza i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć przepływ powietrza.

Gwarancja
Prosimy o kontakt z Państwá dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunków gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu użytkownika.
Okres gwarancji dotyczy wyłącznie autentycznych produktów WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu przez użytkownika końcowego.

Ostrzeżenie
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby młode, niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Wismec. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać produktu w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura lub wilgoc, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas ładowania i -10°C do 60°C podczas używania.
3. Trzymać z dala od wody.

Mżliwe niepożądane skutki uboczne
1. Używanie tego produktu może być szkodliwe dla zdrowia.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie e-liquidy z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Erstatning af forstøverhovedet:
Skru forstøverr. Forstøverhovedet sidder på basen. Skru det af og erstat den med et nyt.
Bemærk:
1. Sørg for at der ikke er noget e-væske i tanken når du erstatter forstøverhovedet.
2. Vask ikke forstøverhovedet med vand. Rens det med bomuld eller tørt stof.

Genopfyldning af e-væske:
Tryk derefter på tophætten som vist. Fyld væsken langsomt ind i tanken gennem hullet. Tryk på tophætten efter opfyldningen for at lukke hullet.
(På børnesikret apparat, venligst tag ut mundstykket først og derefter skubbe det topdækslet som vist. Fyld væske ind i tanken gennem hullet langsomt. Efter påfyldning, skubbe det topdækslet til at lukke hullet.)
Bemærk:
1. Sørg for at dryppe et par dråber e-juice ind i forstøverhovedet inden første brug.
2. Sørg for at e-væske niveauet er mellem 10% - 90 %.

Justering af luftindtag:
Roter luftstrøm ringen på basen med uret for at mindske luftindtaget, og mod uret for at øge luftindtaget.

Garanti
Garanti kun tilgængelig din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugerfej.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra købsdagen af slutbruger.

Advarsel
1. Hold væk fra børn.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Få kun dit product repareret af Wismec. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold væk fra vand.

Mulige bivirkninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere nikotinnindhold eller juice uden nikotin.

Dutch

De verstuiverkop vervangen:
Schroef Verstuiver buis. De verstuiverkop zit op het onderstuk. Schroef het los en vervang het door een nieuwe.
Opmerking:
1. Controleer of er geen e-vloeistof in het reservoir zit als u de verstuiverkop aan het vervangen bent.
2. Maak de verstuiverkop niet schoon met water. Maak het schoon met een katoenen en droge doek.

Vullen met e-vloeistof:
Druk daarna op de bovenkap zoals geïllustreerd. Vul de vloeistof langzaam bij in het reservoir. Druk na het vullen op de bovenkap om het gat af te sluiten.
(Voor de kindervelige versie moet u eerst het mondstuk loskoppelen en vervolgens op de bovenklep drukken, zoals afgebeeld. Vul de vloeistof langzaam door het gat in de tank. Na het vullen drukt u op de bovenklep, om het gat te sluiten.)
Opmerking:
1. Laat enkele druppels van de e-vloeistof in de kop van de verstuiver terecht komen voordat u het voor het eerst gaat gebruiken.
2. Zorg ervoor dat het peil van de e-vloeistof tussen de10% - 90% zit.
De binnenkomende luchtstroom verstellen:
Draai de regeling op de basis rechtsom zodat de luchtstroom wordt gereduceerd, en linksom om deze te vergroten.

Garantie
Neemt contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker. Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.
2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan beschadigen. De juiste werkteemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.
3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Greek

Αντικατάσταση Κεφαλής Ατμοποιητή:
Ξεβιδώστε τη ατμοποιητή Σωλήνας· η κεφαλή βρίσκεται πάνω στη βάση. Ξεβιδώστε την κεφαλή του ατμοποιητή και αντικαταστήστε με νέα.
Σημείωση:
1. Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει e-υγρό στη δεξαμενή όταν αντικαθιστάτε την κεφαλή του ατμοποιητή.
2. Παρακαλούμε μην πλένετε την κεφαλή του ατμοποιητή με νερό. Απλά τρίψτε με βαμβάκι ή καθαρό στεγνό πανί.

Αναπλήρωση e-υγρού:
Στη συνέχεια, σπρώξτε το καπάκι όπως βλέπετε. Στη συνέχεια γεμίστε αργά τη δεξαμενή με e-υγρό. Μετά το γεμισμό, σπρώξτε το καπάκι για να κλείσετε την τρύπα πλήρωσης.
(Για την ασφαλή έκδοση για παιδιά, αποσυνδέστε πρώτα το επιστόμιο και στη συνέχεια πιέστε το πάνω καπάκι όπως φαίνεται. Γεμίστε αργά το υγρό μέσα στη δεξαμενή μέσω της σπής. Αφού γεμίσετε, πιέστε το πάνω καπάκι για να κλείσετε την σπή.)
Σημείωση:
1. Παρακαλούμε στάξτε μερικές σταγόνες e-juice στην κεφαλή του ατμοποιητή πριν από την πρώτη χρήση του.
2. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του e-υγρού είναι μεταξύ 10%-90%.

Ρύθμιση Εισροής Αέρα:
Περιστρέψτε τον δακτύλιο ελέγχου ροής του αέρα πάνω στη βάση δεξιάστροφα για να μειώσετε τη ροή του αέρα, και αριστερόστροφα για να αυξήσετε τη ροή του αέρα.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους προμηθευτές σας προϊόντων Wismec. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε από λάθος του χρήστη. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για αυθεντικά προϊόντα WISMEC εντός της περιόδου εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.

Προσοχή
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Αντενδείξεις
1. Επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο στην Wismec. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 °C έως 45 °C κατά τη φόρτιση και -10 °C έως 60 °C κατά την χρήση.
3. Κρατήστε μακριά από νερό.

Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις
1. Η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση υγρού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Japanese

アトマイザーヘッドの交換:
アトマイザー管を回して外すと、アトマイザー・ヘッドがベースの上に現れます。ヘッドを回して外し、新品と交換します。
注:
1. アトマイザー・ヘッドを交換するときには、 e リキッドがタンクの中にあることを確かめてください。
2. コットンか、乾いた布だけで手入れをします。)

e リキッドの充填:
図示のように、トップ・キャップを押します。穴を通してタンクの中に、ゆっくりとリキッドを満たします。充填した後に、トップ・キャップを押して、穴を閉じます。
(子供にとっての安全を配慮するため、まず口につける部品を押して図のようにキャップで塞いでください。穴からゆっくりリキッドをタンクに満たして、トップキャップを穴に近づけます。)
注:
1. 最初に使う前に、アトマイザー・ヘッドに数滴の e ジュースをしたらせます。
2. e リキッドのレベルが10% - 90%の間にあることを確かめます。

空気流の調整:
空気コントロール・リングをベースの上で時計方向に回転させて、空気の流入を減らし、反時計回りにして、空気の流入を増やします。

保証
保証規定については WISMEC 販売店にお問い合わせください。ユーザーの間違った取り扱いによる損害については責任を負いません。

警告
小児の手が届かないところに保管してください。

禁忌
1. 修理は Wismec にのみおまかせください。破損やけがの原因となるため、ユニットを自分で修理しようとししないでください。
2. 製品を高温多湿の場所に放置しないでください。製品が損傷する可能性があります。適切な動作温度は充電中は 0°C-45°C、使用中は -10°C-60°C です。
3. 水に近づけないでください。

Manufacturer:
SHENZHEN WISMEC ELECTRONICS CO., LTD.
Address: 4F, 14th Bldg, Gonghe Hengmingzhu Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Contact: info@wismec.com
Manufactured by WISMEC
MADE IN CHINA
18+
♻️
♻️
♻️
♻️
♻️