

红色线为对折线不需要印刷

1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Svůj výrobek se nechte opravovat jen společností Wismec. Nepokoušejte se výrobek opravit sami, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození. Vhodná provozní teplota činí 0°C až 45°C při nabíjení a -10°C až 60°C při používání.
3. Udržujte mimo dosah vody.

Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý.
2. Osobám, které po použití ocitují nepříznivé účinky, doporučujeme použití tekutiny s nižším nebo žádným obsahem nikotinu

Romanian

Mod de utilizare:
1. Detașați tubul atomizor cu piesa bucală de pe componenta bazei atomizatorului.
2. Deșurubați cele două șuruburi ale componentei de bază și apoi scoateți celelalte piese de schimb.
3. Deșurubați tubul de sticlă cu capacul bazei atomizatorului, apoi introduceți bumbacul. (Notă: sloturile de pe componenta bazei atomizatorului trebuie umplute cu bumbac pentru a livra e-lichid.)
4. Fixați încălzitorul cu plasă și vârful plăcii, tăiați surplusul de bumbac.
5. Înșurubați capacul bazei atomizatorului cu tubul de sticlă, picurați câteva picături de e-lichid în compartimentul de încălire și umeziți bine bumbacul înainte de prima utilizare.
6. Reasamblați piesele care au rămas și întregul atomizor este asamblat.

Umplerea cu e-lichid:
Se scoate tubul atomizor cu piesa bucală și veți vedea o gaură de umplere laterală pentru e-lichid. Turnați e-lichid în tubul de sticlă prin acea gaură. După umplere, reasamblați toate piesele.

Ajustarea influxului de aer:
Prin rotirea tubului atomizor în sensul acelor de ceasornic sau în direcția opusă, puteți regla fluxul de aer pentru a obține diferite experiențe de vaping.

Garanție
Vă rugăm consultați distribuitorii WISMEC pentru politica privind garanția. Nu suntem responsabili pentru nicio deteriorare cauzată de eroarea utilizatorului.
Această garanție este valabilă doar pentru produsele autentice WISMEC în perioada de garanție de la data achiziționării de către utilizatorul final.

Avertizare
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, persoanelor alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicații
1. Dispozitivul trebuie reparat doar de către Wismec. Nu încercați să reparați singur dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați dispozitivul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, deoarece acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivită de operare este între 0°C și 45°C în timpul încărcării și între -10°C și 60°C în timpul utilizării.
3. Țineți departe de apă.

Posibile efecte adverse
1. Utilizarea acestui produs poate să cauzeze daune sănătății.
2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea lichidului cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Portuguese

Como usar:
1. Retire o tubo do atomizador com o bocal do componente base do atomizador.
2. Solte os dois parafusos no componente base e remova as outras peças sobressalentes.
3. Desaperte o tubo de vidro com a tampa da base do atomizador e insira o algodão. (Nota: As ranhuras no componente base do atomizador devem ser preenchidas com algodão para fornecer e-líquido.)
4. Fixar o aquecedor de malha e pitada de placa, cortar o algodão de reposição.
5. Aparafuse a tampa da base do atomizador com o tubo de vidro, gotar algumas gotas de e-líquido no aquecedor e faça com que o algodão esteja completamente saturado antes da primeira utilização.
6. Remontar as peças de reposição e todo o atomizador é montado.

Enchimento de E-líquido:
Desconecte o tubo do atomizador com o bocal e um orifício de enchimento do e-líquido lateral será mostrado. Encha o e-líquido no tubo de vidro através do orifício. Após o preenchimento, remonte todas as peças.

Ajuste do fluxo de ar:
Girando o tubo do atomizador no sentido horário ou anti-horário, você pode ajustar o fluxo de ar e obter experiências de vaping diferentes.

Garantia
Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a política de garantia. Não responsáveis por qualquer dano causado pelo erro do usuário.
Esta garantia só é válida para produtos WISMEC autênticos dentro do período de garantia a partir da data de compra pelo usuário final.

Atenção
1. Mantenha fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

Contra-indicação
1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. Não tente reparar a unidade sozinho como danos ou ferimentos pessoais podem ocorrer.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, pois isso pode danificar o produto. A temperatura de operação adequada está dentro de 0°C a 45°C durante o carregamento e de -10°C a 60°C durante o uso.
3. Manter afastado da água.

Possíveis efeitos adversos
1. O uso deste produto talvez pode causar danos à saúde.
2. Para as pessoas com reação adversa após o uso deste produto, é recomendável usar o suco com menor teor de nicotina ou sem nicotina.

Japanese

使い方:
1. マウスピース付きのアトマイザーチューブをアトマイザーベースコンポーネントから取り外します。
2. ベースコンポーネントの2本のネジを外してから、他の予備部品を取り外します。
3. アトマイザーベースキャップ付きのガラスチューブを外し、次にコットンを挿入します。（注：アトマイザーベースコンポーネントのスロットは、リキッドを供給するためにコットンで充填する必要があります。）
4. メッシュヒーターとプレートピンチを固定し、予備のコットンを切り取ります。
5. ガラスチューブ付きのアトマイザーベースキャップをねじ込み、ヒーターとコットンに数滴のリキッドを滴下し、最初の使用の前に完全に浸透状態にします。
6. 予備品を組み立て直し、全体のアトマイザーが組み立てられます。

リキッドフィリング:
マウスピースの付きのアトマイザーチューブを引き抜くと、側面のリキッド充填穴が表示されます。穴を通してガラスチューブにリキッドをチャージしてください。充填後、すべての部品を組み立て直します。

エアフローの調整:
アトマイザーチューブを時計回りまたは反時計回りに回転させることで、空気の流れが調整できます。異なるvapingが体験できます。

保証
保証規定については WISMEC 販売店にお問い合わせください。ユーザーの間違った取り扱いによる損害については責任を負いません。

警告
小児の手の届かないところに保管してください。

禁忌
1. 修理は Wismec におのみおまかせください。破損やけがの原因となるため、ユニットを自分で修理しようとししないでください。
2. 製品を高湿多湿の場所に放置しないでください。製品が損傷する可能性があります。適切な動作温度は充電中は 0 °C-45 °C、使用中は -10°C-60°C です。
3. 水に近づけないでください。

Swedish

Bruksanvisning:
1. Lossa clearomizers rör med munstycket från clearomizers bas.
2. Skruva loss de två skruvarna på clearomizers bas, och ta sedan bort den andra delar.
3. Skruva av glasröret med locket på clearomizers bas, och sedan infoga bomullen. (Obs: skårona på clearomizers bas bör stoppas med bomull för att leverera e-vätska.)
4. Fixa värmare och platta nypa, skära ned den extra bomullen.
5. Skruva glasröret med locket på clearomizers bas, ge några droppar e-vätska in i värmaren och bomullen för att fuktigöra dem innan första bruk.
6. Montera andra delarna och sedan den clearomizeren.

Påfyllning av e-vätska:
Ta bort cleaomizers glasrör med munstycket för att visa ett påfyllningshål till e-vätska tanken. Injicera e-vätska i glasröret via påfyllningshålet. Efter påfyllning, montera tillbaka alla delar.

Justering av luftflöde:
Genom att rotera luftflödesreglaget medurs eller moturs, kan man justera luftflödet och få olika vapningsupplevelser.

Garanti
Vänligen kontakta dina WISMEC-distributörer för garantipolicy. Vi ansvarar inte för fel som orsakats av användaren.
Garanting gäller endast äkta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar då slutanvändaren köper produkten.

Varning
1. Håll utom räckvidd för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation
1. Låt din produkt repareras endast av Wismec. Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högt tempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten. Den föreslagna temperaturen är mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C till 60°C i användning.
3. Håll borta från vatten.

Möjliga negativa verkningar
1. Denna produkt kan skada din hälsa.
2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Spanish

Cómo utilizar:
1. Desmontar el tubo atomizador y la boquilla de la base del atomizador.
2. Desenroscar de la base y luego retire las otras piezas del repuesto.
3. Desenrosque el tubo de vidrio con la tapa de la base del atomizador y luego colocar el algodón. (Nota: las ranuras en el componente de la base del atomizador deben rellenarse con algodón para añadir el e-líquido).
4. Colocar la placa con forma de malla y presionar colocando el algodón de repuesto.
5. Colocar la tapa de la base del atomizador con un tubo de vidrio, añadir unas gotas de e-líquido sobre la placa así el algodón está saturado completamente antes del primer uso.
6. Vuelva a montar las piezas de repuesto y ensamble todo el atomizador.

Rellenado del e-líquido:

Sacar el tubo del atomizador con la boquilla y se verá un orificio de llenado lateral. Añadir e-líquido en el tubo de vidrio a través del agujero. Después rellenar y volver a montar todas las piezas.

Ajustar la entrada del aire:
Al girar el tubo del atomizador hacia la derecha o hacia la izquierda, puede ajustar el flujo del aire y obtener diferentes experiencias de vapeo.

Garantía
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la política de garantía. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
Esta garantía sólo es válida para los productos WISMEC auténticos que están dentro del periodo de garantía desde la fecha de compra por el usuario final.

Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. Haga reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Greek

Πώς να τη χρησιμοποιείτε;
1. Αποσυνδέστε το σωλήνα του ατμοποιητή με το επιστόμιο από το εξάρτημα βάσης του ατμοποιητή.
2. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες του εξαρτήματος βάσης και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τα άλλα ανταλλακτικά.
3. Ξεβιδώστε τον γυάλινο σωλήνα με το κάλυμμα βάσης του ατμοποιητή και στη συνέχεια τοποθετήστε το βαμβάκι. (Σημείωση: Οι σχισμές στο συστατικό βάσης του ατμοποιητή θα πρέπει να γεμίζονται με βαμβάκι για την παροχή υγρού αναπλήρωσης.)
4. Στερεώστε τη θέρμανση του πλέγματος και την πρέζα πλάκα, κόψτε το ανταλλακτικό βαμβάκι.
5. Βιδώστε το κάλυμμα της βάσης του ατμοποιητή με γυάλινο σωλήνα, ρίξτε μερικές σταγόνες υγρού αναπλήρωσης στον θερμαντήρα και στο βαμβάκι για να γίνει πλήρης κορεσμός πριν από την πρώτη χρήση.
6. Επανασυναρμολογήστε τα ανταλλακτικά και συναρμολογήστε ολόκληρο τον ατμοποιητή.

Πλήρωση με υγρό αναπλήρωσης:
Αποσυνδέστε το σωλήνα του ατμοποιητή από το επιστόμιο και θα εμφανιστεί μια οπή πλήρωσης υγρού αναπλήρωσης. Ξαναγεμίστε το υγρό αναπλήρωσης μέσα στον γυάλινο σωλήνα μέσω της οπής. Αφού τη γεμίσετε, επανασυναρμολογήστε όλα τα μέρη.

Ρύθμιση εισροής αέρα:
Περιστρέφοντας τον σωλήνα του ατμοποιητή δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ροή του αέρα και να αποκτήσετε διαφορετικές vaping εμπειρίες.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους προμηθευτές σας προϊόντων Wismec. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε από λάθος του χρήστη.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για αυθεντικά προϊόντα WISMEC εντός της περιόδου εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.

Προσοχή
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικотίνη.

Αντενδείξεις
1. Επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο στην Wismec. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υπέρes συνθήκες, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 °C έως 45 °C κατά τη φόρτιση και -10 °C έως 60 °C κατά την χρήση.
3. Κρατήστε μακριά από νερό.

Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις
1. Η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση υγρού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικотίνη ή χωρίς νικотίνη.

Italian

Modo d'uso:
1. Staccare il tubo dell'atomizzatore con il boccaglio dal componente della base dell'atomizzatore.
2. Svitare le due viti presenti sul componente, quindi rimuovere le altre parti di ricambio.
3. Svitare il tubo di vetro ed il tappo della base dell'atomizzatore, quindi inserire il cotone. (Nota: le fessure sul componente della base dell'atomizzatore devono essere riempite di cotone per l'erogazione del liquido).
4. Fissare il riscaldatore a maglia e pizzicare la piastra, tagliare il cotone di ricambio.
5. Avvitare il tappo di base dell'atomizzatore con il tubo di vetro, mettere alcune gocce di liquido nel riscaldatore e nel cotone per renderli completamente saturi prima del nuovo utilizzo.
6. Rimontare i pezzi di ricambio e assemblare l'intero atomizzatore.

Riempimento con liquido:
Scollegare il tubo dell'atomizzatore con il boccaglio in modo da mostrare un foro di riempimento laterale. Inserire il liquido nel tubo di vetro attraverso il foro. Dopo il riempimento, rimontare tutte le parti.

Regolazione del flusso d'aria:
Ruotando il tubo dell'atomizzatore in senso orario o antiorario, è possibile regolare il flusso d'aria e ottenere diverse esperienze di svapo.

Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.
Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia è valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Il prodotto deve essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi
1. L'uso di questo prodotto può causare danni alla salute.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.