



English

How to use:
E-liquid Filling: Take out the cartridge and open the stopper, inject the e-liquid directly into the cartridge through the filling hole. After filling, please close the stopper.

Install: Put the filled cartridge into the Motiv 2 battery properly. Make sure the pressure sensor and sensor hole are at the same side.

Vaping: Featuring the auto-vaping system, please inhale directly through the mouthpiece.

Charging: Please charge the device by connecting it with a computer or a wall adapter via USB cable. The indicator light will keep in red while charging and go out when it is fully charged.

Note:
 1. Please fill the e-liquid first before vaping to avoid dry burn. Do not over-fill, (80% or lower would be better).
 2. Please inhale the cartridge a little bit (soak the coil) before putting it into the battery.
 3. Make sure the stopper is sealed tightly after filling.

Battery Level	Color of LED
100%-16%	Green
15%-6%	Yellow
≤5%	Red

Properties and Functions:
Timeout Protection: When you inhale continuously over 10S, the device will stop working.

Low Voltage Protection: When the battery voltage is under 3.3V, the indicator light will flash 20 times in not when you inhale. If you inhale again, the device will stop working. Then please recharge the battery to reactivate.

Short Circuit Protection: If the short circuit occurs before vaping, the indicator light will flash 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape. If short circuit occurs during vaping, the indicator light will flash 3 times.

Warranty
 Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by user error.
 This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by the end user.

Warning
 1. Keep out of reach of children.
 2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contraindication
 1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
 2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
 3. Keep away from water.

Possible adverse effects
 1. Use of this product may cause damage to health.
 2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower nicotine content or no nicotine.

French

Comment l'utiliser:
Remplissage E-Liquide: Sortir la cartouche et ouvrir le bouchon, injecter le e-liquide directement dans la cartouche à travers le trou de remplissage. Après le remplissage, veuillez fermer le bouchon.

Installation: Placez correctement la cartouche remplie dans la batterie MOTIV 2. Assurez-vous que le capteur de pression et le trou du capteur sont du même côté.

Vaper: Grâce au système de vape automatique, respirez directement à travers l'embout buccal.

Charge: Veuillez charger l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB. Le voyant reste rouge pendant le chargement et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

Remarque:
 1. Veuillez d'abord remplir l'équipement avec du vapoteur pour éviter le coton de la résistance ne brûle. Ne pas trop remplir; (80% ou moins serait mieux).
 2. Inhaler par l'embout buccal avant de le mettre dans la batterie.
 3. Assurez-vous que le bouchon est hermétiquement fermé après le remplissage.

Niveau de batterie	Couleur de LED
100%-16%	Vert
15%-6%	Jaune
≤5%	Rouge

Propriétés et fonctions:
Timeout Protection: Lorsque vous inspirez plus de 10S, l'appareil cesse de fonctionner.

Protection basse tension: Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V, le voyant clignote 20 fois en rouge lorsque vous inspirez. Si vous inspirez à nouveau, l'appareil cessera de fonctionner. Rechargez la batterie pour la réactiver.

Protection des courts-circuits: Si le court-circuit survient avant de vapoter, le voyant va clignoter 5 fois et la sortie se coupera automatiquement. Si un court-circuit se produit pendant le vapotage, le témoin clignotera 3 fois.

Garantie
 Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaître la politique de garantie. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur.
 Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention
 1. Tenir hors de la portée des enfants.
 2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
 2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
 3. Conserver à l'écart de l'eau.

Effets indésirables possibles
 1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
 2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

German

Gebrauchsanleitung:
Befüllen mit E-Liquid: Nehmen Sie die Kartusche heraus und öffnen Sie den Stopfen. Spritzen Sie das E-Liquid direkt durch die Einfüllöffnung in die Kartusche. Nach dem Füllen schließen Sie bitte den Stopfen.

Betrieb: Legen Sie die gefüllte Patrone richtig in den MOTIV 2 Akkuträger. Stellen Sie sicher, dass der Drucksensor und Sensoreöffnung auf der gleichen Seite sind.

Vaping: Mit dem Auto-Vaping-System, bitte direkt durch das Mundstück inhalieren.

Aufladen: Laden Sie das Gerät auf, indem Sie es mit einem Computer oder einem Wandadapter über ein USB-Kabel verbinden. Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn sie vollständig geladen ist.

Hinweis:
 1. Bitte füllen Sie das E-Liquid als erstes ein und warten etwas vor dem Dampfen, um ein Dry-Burn zu vermeiden. Nicht überfüllen. (80% oder weniger sind gut).
 2. Bitte ziehen Sie an der Kartusche ein wenig (die Spule einweichen), bevor Sie diese in den Akku einlegen.
 3. Stellen Sie sicher, dass der Stopfen nach dem Befüllen fest verschlossen ist.

Akkustandanzeiger:

Akku Level	Farbe der LED
100%-16%	Grün
15%-6%	Gelb
≤5%	Rot

Eigenschaften und Funktionen:
Timeout-Schutz: Wenn Sie länger als 10 Sek ziehen schaltet sich das Gerät ab.

Niederspannungsschutz: Liegt die Batteriespannung unter 3,3V, blinkt die Anzeigelampe beim ziehen 20 Mal rot. Wenn Sie erneut inhalieren, schaltet sich das Gerät ab. Bitte laden Sie den Akku dann neu.

Überspannungsschutz: Tritt eine Überspannung auf vor dem Dampfen, blinkt die Kontrollleuchte 5 Mal und das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn Sie zum Vapen beginnen. Wenn während des Dampfens eine Überspannung auftritt, blinkt die Kontrollleuchte 3 Mal.

Garantie Bestimmungen
 Werden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden durch ungeschickte Nutzung verantwortlich.
 Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
 1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
 2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
 1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
 2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
 3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen
 1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken.
 2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Cómo utilizar:
Llenado de E-Líquido: saque el cartucho y abra el tapón, inyecte el e-liquido directamente en el cartucho a través del orificio de llenado. Después del llenado, cierre el tapón.

Instalar: coloque el cartucho lleno en la batería MOTIV 2 correctamente. Asegúrese de que el sensor de presión y el orificio de sensor estén en el mismo lado.

Vaping: gracias al sistema de vapo automático, se puede inhalar directamente a través de la boquilla.

Carga: cargue el dispositivo conectándolo con una computadora o un adaptador de pared a través de un cable USB. La luz indicadora se mantendrá en rojo durante la carga y se apagará cuando este completamente cargada.

Note:
 1. Por favor, rellene el e-liquido antes de vapear para evitar quemaduras en seco. No llene demasiado, (80% o menos sería mejor).
 2. Por favor, inhale el cartucho un poco (empape la bobina) antes de ponerlo en la batería.
 3. Asegúrese de que el tapón está sellado herméticamente después del llenado.

Indicador de la duración de batería:

Akku Level	Farbe der LED
100%-16%	Grün
15%-6%	Gelb
≤5%	Rot

Propiedades y funciones:
Protección de tiempo de espera: cuando inhala continuamente más de 10S, el dispositivo dejará de funcionar.

Protección de bajo voltaje: cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,3 V, la luz indicadora parpadeará 20 veces en rojo cuando inhala. Si inhala nuevamente, el dispositivo dejará de funcionar. Luego, recargue la batería para reactivarla.

Protección de cortocircuito: si el cortocircuito ocurre antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 5 veces y la salida se cortará automáticamente cuando comience a vapear; si se produce un cortocircuito durante el vapo, la luz indicadora parpadeará 3 veces.

Garantía
 Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la política de garantía. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
 Esta garantía sólo es válida para los productos WISMEC auténticos que están dentro del período de garantía desde la fecha de compra por el usuario final.

Atención
 1. Mantener fuera del alcance de los niños.
 2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicación
 1. Haga reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
 2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras está en uso.
 3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos
 1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
 2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Italian

Modo d'uso:
Riempimento con liquido: Estrarre la cartuccia e aprire il tappo, iniettare il liquido direttamente nella cartuccia attraverso il foro di riempimento. Dopo il riempimento, si prega di chiudere il tappo.

Installare: inserire la cartuccia piena nella batteria MOTIV 2 correttamente. Assicurarsi che il sensor di pressione e il foro del sensore si trovino sullo stesso lato.

SVapare: con il sistema di svapo-automatico, si prega di inalare direttamente attraverso il boccaglio.

Ricarica: caricare il dispositivo collegandolo a un computer o a un adattatore da parete tramite il cavo USB. La spia si manterrà rossa durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica.

Note:
 1. Si prega di riempire con liquido prima di svapare per evitare bruciature a secco. Non riempire eccessivamente, (80% o inferiore sarebbe meglio).
 2. Si prega di inalare leggermente attraverso la cartuccia (bagnare la bobina) prima di inserirla nella batteria.
 3. Assicurarsi che il tappo sia sigillato ermeticamente dopo il riempimento.

Livello della batteria	Color od el LED
100%-16%	Verde
15%-6%	Giallo
≤5%	Rosso

Indicatore della durata della batteria:

Livello della batteria	Color od el LED
100%-16%	Verde
15%-6%	Giallo
≤5%	Rosso

Proprietà e funzioni:
 Protezione per timeout: quando si inala continuamente oltre 10 secondi, il dispositivo smetterà di funzionare.

Protezione da bassa tensione: quando la tensione della batteria è inferiore a 3,3 V, la luce dell'indicatore lampeggia 20 volte ed è rossa quando si inala. Se si inspira di nuovo, il dispositivo smetterà di funzionare. Quindi ricaricare la batteria per riattivarla.

Protezione da cortocircuito: se il cortocircuito si verifica prima della spaga, l'indicatore luminoso lampeggia 5 volte e l'uscita si interrompe automaticamente quando si inizia a svapare; se si verifica un cortocircuito durante lo svapo, la spia luminosa lampeggia 3 volte.

Garanzia
 Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.
 Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia è valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
 1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
 2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
 1. Il prodotto deve essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
 2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.
 3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi
 1. L'uso di questo prodotto può causare danni alla salute.
 2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Russian

Как пользоваться:
Заправка жидкостью: Извлеките картридж и откройте заглушку, заправьте жидкостью через специальное отверстие. После заправки закройте заглушку.

Установка: Установите заправленный картридж в батарею MOTIV 2. Убедитесь в том, что отверстие под датчик давления совпадает с его положением на корпусе.

Парение: Система оснащена автоматической затжкой. Просто совершите вдох через мундштук. Показатели, не дуйте внутрь системы.

Зарядка: Зарядите устройство, подключив его к персональному компьютеру или адаптеру по USB. Индикатор будет гореть красным в процессе зарядки и погаснет по его завершении.

Важно:
 1. Не заправлять картридж перед использованием. Избегать перелива. (80% объема или менее будут отличными результатами).
 2. Перед установкой картриджа сделайте несколько холостых затяжек для обеспечения достаточной пропитки испарителя.
 3. Перед установкой убедитесь, что заглушка надежно закрыта.

Индикатор батареи:

Уровень заряда	Цвет
100%-16%	Зеленый
15%-6%	Желтый
≤5%	Красный

Свойства и функции:
Время зарядки: Если время зарядки превысит 10 секунд, подача напряжения прекратится.

Защита от переразряда: Если напряжение аккумулятора упадет ниже 3,3В, индикатор мигнет красным 20 раз при попытке совершить затяжку. При повторной зарядки устройство включится. Зарядите аккумулятор для продолжения парения.

Защита от короткого замыкания: Если короткое замыкание произойдет до парения, индикатор мигнет 5 раз и подача напряжения прекратится; Если короткое замыкание случится во время парения, индикатор мигнет 3 раза.

Внимание
 1. Хранить в местах, недоступных для детей.
 2. Устройство не рекомендуется для использования некурщими.

Polish

Sposób użycia:
Wypełnienie typu E-Liquid: Wyjąć wkład i otworzyć zatyczkę, wstrzyknąć e-liquid bezpośrednio do wkładu przez otwór do napełniania. Po napełnieniu, zamknij zawór.

Instalacja: Włożyć prawidłowo napełniony wkład do baterii MOTIV 2. Upewnić się, że czujnik ciśnienia i otwór czujnika są po tej samej stronie.

Vaping: Korzystając z systemu auto-vaping, wdychaj bezpośrednio przez ustnik.

Ladowanie: Ładuj urządzenie, podłączając je do komputera lub adaptera ściennego za pomocą kabla USB. Kontrolka świeci na czerwono podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Uwaga:
 1. Proszę wypełnić e-liquid przed wapieniem, aby uniknąć wysuszeń. Nie przepieścić. (nie więcej niż 80 %).
 2. Delikatnie wciągnij wkład (zanurzyć cewkę), zanim wdychasz go do baterii.
 3. Upewnij się, że korek jest szczelnie zamknięty po napełnieniu.

Wskaźnik poziomu baterii:

Poziom Baterii	Kolor diody LED
100%-16%	Zielony
15%-6%	Żółty
≤5%	Czerwony

Właściwości i funkcje:
Ochrona przed przekroczeniem limitu czasu: Podczas ciągłego wdychania przez ponad 10 sekund urządzenie przestanie działać.

Zabezpieczenie przed niskim napięciem: Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 3,3 V, wskaźnik zacznie migać 20 razy na czerwono podczas ładowania. Jeśli ponownie wykones wdech, urządzenie przestanie działać. Następnie naładuj baterię, w celu ponownego użycia.

Zabezpieczenie przed zwarciem: Jeśli zwarecie wystąpi przed wapieniem, lampka kontrolna zaświeci się 5 razy, a juskie wyłączy się automatycznie po rozpozczkow wparowania; Jeśli wystąpi zwarcie podczas wparowania, kontrolka zaświeci się 3 razy.

German

Gebrauchsanleitung:
Befüllen mit E-Liquid: Nehmen Sie die Kartusche heraus und öffnen Sie den Stopfen. Spritzen Sie das E-Liquid direkt durch die Einfüllöffnung in die Kartusche. Nach dem Füllen schließen Sie bitte den Stopfen.

Betrieb: Legen Sie die gefüllte Patrone richtig in den MOTIV 2 Akkuträger. Stellen Sie sicher, dass der Drucksensor und Sensoreöffnung auf der gleichen Seite sind.

Vaping: Mit dem Auto-Vaping-System, bitte direkt durch das Mundstück inhalieren.

Aufladen: Laden Sie das Gerät auf, indem Sie es mit einem Computer oder einem Wandadapter über ein USB-Kabel verbinden. Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn sie vollständig geladen ist.

Hinweis:
 1. Bitte füllen Sie das E-Liquid als erstes ein und warten etwas vor dem Dampfen, um ein Dry-Burn zu vermeiden. Nicht überfüllen. (80% oder weniger sind gut).
 2. Bitte ziehen Sie an der Kartusche ein wenig (die Spule einweichen), bevor Sie diese in den Akku einlegen.
 3. Stellen Sie sicher, dass der Stopfen nach dem Befüllen fest verschlossen ist.

Akkustandanzeiger:

Akku Level	Farbe der LED
100%-16%	Grün
15%-6%	Gelb
≤5%	Rot

Eigenschaften und Funktionen:
Timeout-Schutz: Wenn Sie länger als 10 Sek ziehen schaltet sich das Gerät ab.

Niederspannungsschutz: Liegt die Batteriespannung unter 3,3V, blinkt die Anzeigelampe beim ziehen 20 Mal rot. Wenn Sie erneut inhalieren, schaltet sich das Gerät ab. Bitte laden Sie den Akku dann neu.

Überspannungsschutz: Tritt eine Überspannung auf vor dem Dampfen, blinkt die Kontrollleuchte 5 Mal und das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn Sie zum Vapen beginnen. Wenn während des Dampfens eine Überspannung auftritt, blinkt die Kontrollleuchte 3 Mal.

Garantie Bestimmungen
 Werden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden durch ungeschickte Nutzung verantwortlich.
 Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
 1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
 2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
 1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
 2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
 3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen
 1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken.
 2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Danish

Hvordan det bruges:
E-væskedyllning: Tag patronen ud, og åbn proppen, indspræt e-væske direkte i patronen gennem påfyldningshullet. Efter påfyldning skal du lukke proppen.

Installere: Sæt den fyldte patron i batteriet korrekt MOTIV 2. Sørg for, at tryksensoren og følerhullet er på samme side.

Vaping: Med auto-vaping systemet, skal du indånde direkte gennem mundstykket.

Oploading: Oplad vevsligt enheden ved at forbinde den med en computer eller en vægadapter via USB-kabel. Indikatoren vil forblive rødt under opladningen og gå ud, når den er fuldt opladet.

Bemærk:
 1. Fyld væsligt e-væske inden brug for at undgå tør forbrænding. Overfyld ikke, (80% eller lavere ville være bedre).
 2. Inhaler væsligt patronen lidt (blødgør spolen), inden du sætter den i batteriet.
 3. Sørg for, at proppen er tæt lukket efter påfyldning

Batterilevelindikator:

Batteriniveau	LED-værl
100%-16%	Grøn
15%-6%	Gul
≤5%	Rød

Egenskaber og funktioner:
Timeout beskyttelse: Når du inhalerer kontinuerligt i løbet af 10 S, stopper enheden med at virke.

Lavsæpændingsbeskyttelse: Når batterisæpændingen er under 3,3 V, blinker indikatordisjet et blåk 20 gange i rødt, når du indånder. Hvis du inhalerer igen, stopper enheden med at virke. Genoplad batteriet for at genaktivere.

Kortslutningsbeskyttelse: Hvis kortslutningen opstår inden du vaper, blinker indikatorkampen 5 gange, og udgangen slukker automatisk, når du begynder at vape; Hvis der opstår kortslutning under vaping, blinker indikatorkampen 3 gange.

Garanti
 Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibeholdninger. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brug fejl.
 Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden der starter på købsdagen af slutbrugeren.

Advarsel
 1. Hold væk fra børn.
 2. Dette produkt anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
 1. Få kun dit produkt repareret af Wismec. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller personskade kan forekomme.
 2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
 3. Hold væk fra vand.

Mulige bivirkninger
 1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
 2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere nikotinnhold eller juice uden nikotin.

Batterilevel indikator:

Batteriniveau	LED-værl
100%-16%	Grøn</