WISMEC®

PREVA User Manual



① Fire button
② Micro USB port
③ Mouthpiece
④ Filling hole lock
⑤ E-liquid filling hole
⑥ Standard cartridge
⑦ Airflow control ring
⑧ Airflow control ring
⑨ Pod cartridge



Wattage Level Indicator:

Power Level	Low	Medium	High
Color of LED	Red-Blue	Red	Blue

English

How to use:
Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession, the bottom light will flash 5 times to indicate PREVA is ready for use. In the same way, it can be turned off after 5 presses.

Soak the Atomizer Head: The standard cartridge uses WR coil head. Remove the cartridge and then unplug the atomizer head component. You can replace the atomizer head when the flavor drops. Drip a few drops of e-liquid into the head to let it soaked. Insert the atomizer head component back into the cartridge. (Note: make sure the slots on the atomizer head and the cartridge at the same side.)

E-liquid Filling: Take out the cartridge and push the lid, inject the e-liquid directly into the cartridge through the filling hole.

Install: Put the filled cartridge into the PREVA battery properly. Make sure the cartridge sensor and battery sensor at the same side.

Wattage Adjustment: When you install the cartridge, press the fire button 5 times in quick succession to unlock the fire button. At this time, you can press the fire button 3 times to adjust the wattage .

Vaping: Press the fire button to inhale, release to exhale.

Adjustment of Air Inflow:
By rotating the atomizer tube clockwise or counterclockwise, you can adjust the airflow and get different vaping experiences.

Battery Life Indicator:

Battery Level	＜30%	≥30%
Color of LED	Red	Blue

Charging: Simply charge the device by connecting it with a computer or a wall adapter via USB cable. The indicator light will keep in red while charging and turns blue when it is fully charged.
Note:
1. Please fill the e-liquid first before vaping to avoid dry burn. Do not over-fill. (80% or lower would be better.)
2. Please inhale the cartridge a little bit (soak the coil) before putting it into the battery.
3. Make sure the lid is pushed back after filling.

Functions:
Timeout Protection: When you inhale continuously over 7S, the indicator light will flash 10 times, and the device will stop working.

Low Voltage Protection: When the battery voltage is under 3.3V, the indicator light will flash 20 times in red, the device will power-off. Then please recharge the battery to reactivate.

Short Circuit Protection: If the short circuit occurs before vaping, the indicator light will flash 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit occurs during vaping, the indicator light will flash 3 times.

Resistance Test:
(1). When the resistance at the output end is larger than 1.7ohm, the light flashes slowly if you press the button.
(2). When the resistance at the output end is lower than 0.2ohm, the light flashes quickly for 5 times, suggesting the resistance is too low or potential short circuit.

Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by the end user.

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women,persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
3. Keep away from water.

Possible adverse effects
1. Use of this product may cause damage to health.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower nicotine content or no nicotine.

Polish

Jak używać:
Włącz/Wyłącz: Naciśnij przycisk ognia 5 razy w krótkich odstępach czasu, Lampka kontrolna zamiga 5 razy, potwierdzając, że PREVA jest gotowy do użycia. W ten sam sposób można urządzenie wyłączyć po 5 naciśnięciach.

Zanurz głowicę inżektora: Standardowy wkład wykorzystuje głowicę spiralną WR. Wyjmij nabój, a następnie odłącz komponent od głowicy dyszy. Możesz wymienić dyszę rozpylającą, gdy smak spadnie. Wlej kilka kropli e-płynu do głowy, aby go namoczyć. Umieść element dyszy we wkładzie. (Uwaga: upewnij się, że gniazda na głowicy natryskowej i naboju znajdują się po tej samej stronie).

Instalacja: Włóż prawidłowo napełniony wkład do baterii PREVA . Upewnij się, że czujniki są po tej samej stronie.

Regulacja wyjścia: Wkładając kasetę, szybko naciśnij pięć razy z rzędu przycisk ognia, aby odblokować. W tym momencie możesz nacisnąć przycisk regulacji, aby dostosować kreatora.

Palenie: Naciśnij przycisk ognia, aby wykonać wdech, zwolnij podczas wydechu.

Dostosowanie dopływu powietrza: Obracając rurkę atomizera w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, można regulować przepływ powietrza i uzyskać różne doświadczenia w zakresie parowania.

Żywotność wskaźnika baterii:

Poziom naładowania bateri	＜30%	≥30%
Kolor diody LED	CZERWONY	Niebieski

Ładowanie: Ładuj PREVA, podłączając go do komputera lub adaptera sieciowego za pomocą kabla USB. Kontrolka świeci na czerwono podczas ładowania, a niebieski po pełnym naładowaniu.
Uwaga:
1. Najpierw wypełnij e-ciecz przed zaciąganiem, aby uniknąć suchego poparzenia. Nie przepełniaj. (80% lub mniej byłoby lepiej.)
2. Proszę wdychać trochę wkładu (namocz zwój) przed włożeniem wkładu do baterii.
3. Upewnij się, że pokrywa jest odepchnięta po napełnieniu.

Właściwości i Funkcje:
Ochrona przed przekroczeniem limitu czasu: Jeśli oddychasz przez ponad 7s, wskaźnik miga dziesięć razy i urządzenie przestaje działać.

Ochrona niskiego napięcia: Jeśli napięcie akumulatora jest niższe niż 3,3 V, Kontrolka miga na czerwono 20 razy, a urządzenie jest wyłączone. Następnie naładuj akumulator, aby ponownie go włączyć.

Zabezpieczenie przed Zwarciem: Jeśli zwarcie wystąpi przed vapowaniem, lampka kontrolna zamiga 5 razy, a wyjście wyłączy się automatycznie, gdy zaczniesz zaciągać; jeśli zwarcie wystąpi w trakcie zaciągania, lampka kontrolna zamiga 3 razy.

Test Opornosci:
(1). Gdy rezystancja na wyjściu jest większa niż 1.7 ohm, lampka powoli miga, jeśli naciśniesz przycisk.
(2). Gdy rezystancja na wyjściu jest niższa niż 0.2 ohm, światło miga szybko 5 razy, co sugeruje, że rezystancja jest zbyt niska lub występuje potencjalne zwarcie.

Gwarancja
Prosimy o kontakt z Państwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunków gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu użytkownika.
Okres gwarancji dotyczy wyłącznie autentycznych produktów WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu przez użytkownika końcowego.

Ostrzeżenie
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby młode, niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Wismec. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać produktu w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura lub wilgoć, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas ładowania -10°Cdo 60°Cpodczas używania.
3. Trzymać z dala od wody.

Możliwe niepożądane skutki uboczne
1. Używanie tego produktu może być szkodliwe dla zdrowia.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie e-liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Sådan bruges:
Tænd / sluk: Tryk hurtigt på tænd / sluk-knappen 5 gange, knappen lyser 5 gange for at indikere PREVA klar til brug. På samme måde kan den slukkes efter 5 tryk.

Sænk injektorhovedet: Standardpatronen bruger spiralhovedet WR. Fjern patronen, og fjern derefter komponenten fra dysehovedet. Du kan udskifte sprøjtedysen, når smagen falder. Hæld et par dråber e-væske i hovedet for at bløde det. Placer dysekomponenten i patronen. (Bemærk: Sørg for, at åbningerne på sprøjtehovedet og patronen er på samme side.)

Installere: Indsæt den fyldte patron korrekt i PREVA batteriet. Sørg for, at tryksensoren og sensorhullet er på samme side.

Outputjustering: Når du indsætter patronen, skal du hurtigt trykke på brandknappen 5 gange efter hinanden for at låse op. På dette tidspunkt kan du trykke på justeringsknappen for at justere guiden.

Inhalering: Sæt JVUA-spolen i patronen, og sæt derefter patronen i batteriet. Tryk på startknappen for at indånde, frigør for at udånde.

Justering af luftindtag:
Ved at rotere atomizertuben i eller imod urets retning, kan du justere mængden af luft og derved opnå forskellige dampoplevelser.

Batteriindikatorens levetid:

Batteriniveau	＜30%	≥30%
LED farve	RØD	Blå

Opladning: Oplad kun PREVA ved at forbinde den med en computer eller en vægadapter via USB-kabel. Indikatoren forbliver rød under opladningen og bliver blå, når den er fuldt opladet.
Bemærk:
1. Genopfyld e-væsken, inden du begynder at dampe for at forhindre, at du brænder. Overfyld ikke. (80% eller mindre ville være bedre.)
2. Indånd patronen lidt (træk spolen i), før du sætter den i batteriet.
3. Sørg for, at låget trykkes tilbage efter påfyldning.

Funktioner og funktioner:
Timeout Beskyttelse: Hvis du trækker vejret i mere end 7s blinker indikatoren ti gange, og enheden holder op med at virke.

Lavspændingsbeskyttelse: Hvis batterispændingen er lavere end 3,3 V, blinker indikatorlampen rødt 20 gange, og enheden er slukket. Herefter oplades batteriet for at tænde det igen.

Kortslutningsbeskyttelse: Hvis kortslutningen opstår inden fordampningen, blinker indikatorlampen 5 gange, og udgangen slukker automatisk, når du begynder at fordampe. Hvis der opstår en kortslutning under dampning, blinker advarselslyset 3 gange.

Modstandstest:
(1). Når modstanden ved udgangssiden er større end 1.7ohm, blinker lyset langsomt, hvis du trykker på knappen.
(2). Når modstanden ved udgangssiden er lavere end 0.2ohm, blinker lyset hurtigt 5 gange, hvilket tyder på, at modstanden er for lav eller en potentiel kortslutning.

Garanti
Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra købsdagen af slutbrugeren.

Advarsel
1. Hold væk fra børn.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Få kun dit product repareret af Wismec. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold væk fra vand.

Mulige bivirkninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere nikotinindhold eller juice uden nikotin.

German

Wie man es benutzt:
Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal in schneller Folge, die Taste blinkt 5 mal um anzuzeigen, dass PREVA einsatzbereit ist. Ebenso kann das Gerät ausgeschaltet werden.

Weichen Sie Zerstäuber Kopf: Die Standard Patrone verwendet einen WR-Spulenkopf. Entfernen Sie die Patrone und ziehen Sie dann den Stecker der Zerstäuberkopfkomponente heraus. Sie können den Zerstäuberkopf austauschen, wenn der Aroma sinkt. Geben Sie ein paar Tropfen E-Liquid in den Kopf und lassen Sie ihn einweichen. Setzen Sie die Zerstäuberkopfkomponente wieder in die Patrone ein.(Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich die Schlitze am Zerstäuberkopf und an der Patrone auf derselben Seite befinden.)

Installieren: Legen Sie die gefüllte Patrone richtig in die PREVA-Batterie ein. Stellen Sie sicher, dass der Drucksensor und die Sensoröffnung auf derselben Seite liegen.

Leistungsanpassung: Drücken Sie beim Einsetzen der Patrone fünfmal kurz hintereinander auf die Feuertaste, um die Feuertaste zu entriegeln. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Feuerknopf dreimal drücken, um die Leistung anzupassen..

Vaping: Drücken Sie den Feuerknopf zum Einatmen, lassen Sie los, um auszuatmen.

Einstellung des Lufteinlasses: Drehen Sie den auf der Basis angebrachten Luftstromregelring im Uhrzeigersinn, um den Lufteintritt zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Lufteintritt zu vergrößern.

Überprüfen des Batteriestatusses: Drücken Sie die Feuertaste zweimal in 1 Sekunde. Sie können den Batteriestatus anhand der Farbe der LED-Anzeige überprüfen.

Batterielebensdaueranzeige:

Batterielebensdauer	＜30%	≥30%
Farbe der LED	Rot	Blau

Laden: Laden Sie das PREVA einfach auf, indem Sie es über ein USB-Kabel mit einem Computer oder einem Wandadapter verbinden. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und leuchtet grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Hinweis:
1. Bitte füllen Sie die E-Flüssigkeit vor dem Dämpfen zuerst auf, um ein Verbrennen zu vermeiden. Bitte nicht überfüllen. (80% oder weniger wäre besser).
2. Bitte atmen Sie die Patrone ein wenig ein (ziehen Sie die Spule ein), bevor Sie sie in die Batterie einsetzen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Deckel nach dem Befüllen zurückgeschoben wird.

Eigenschaften und Funktionen:
Timeout-Schutz: Wenn Sie länger als 7 Sekunden einatmen, blinkt die Kontrollleuchte zehnmal und das Gerät funktioniert nicht mehr.

Niederspannungsschutz: Wenn die Batteriespannung unter 3,3 V liegt, Die Kontrollleuchte 20 blinkt rot und das Gerät ist ausgeschaltet. Laden Sie dann den Akku auf, um ihn wieder zu aktivieren.

Kurzschlussschutz: Wenn der Kurzschluss vor dem Verdampfen auftritt, blinkt die Anzeigelampe viermal und der Ausgang schaltet sich automatisch ab, wenn Sie mit dem Verdampfen beginnen. Wenn beim Dampfen ein Kurzschluss auftritt, blinkt die Kontrollleuchte viermal.
Widerstandstest:
(1). Ist der Widerstand am Ausgangsende größer als 1.2 Ohm, blinkt das Licht, wenn Sie die Taste drücken.
(2). Ist der Widerstand am Ausgangsende niedriger als 0.2 Ohm ist, blinkt das Licht 20 schnell, was darauf hindeutet, dass der Widerstand zu niedrig ist oder eine potenzieller Überspannung vorliegt.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken.
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Russian

Как пользоваться:
Включение / выключение питания: нажмите кнопку"Fire"5 раз подряд, нижний индикатор мигнет 5 раз, указывая, что PREVA готова к использованию. Таким же образом его можно выключить после 5 нажатий.

Промокнуть испаритель атомайзера: в стандартном картридже используется спираль WR. Выньте картридж, а затем открутите компонент испарители атомайзера. Вы можете заменить испаритель атомайзера, когда аромат падает. Капните несколько капель жидкости в испаритель, чтобы она впиталась. Вставьте испаритель атомайзера обратно в картридж. (Примечание: убедитесь, что датчик на испарители атомайзера и картриджа находятся на одной стороне.)

Установка: Вставьте заправленный картридж в аккумулятор PREVA . Убедитесь, что датчик картриджа и датчик батареи находятся на одной стороне.

Регулировка мощности: Когда вы устанавливаете картридж, нажмите кнопку "Fire" 5 раз подряд, чтобы разблокировать кнопку "Fire". В это время вы можете нажать кнопку"Fire"3 раза, чтобы отрегулировать мощность.

Парение: Удерживайте кнопку Fire во время затяжки.

Настройка подачи воздуха: Вращая тело атомайзера по часовой или против часовой стрелки, вы можете регулировать количество поступающего воздуха и настроить обдув под себя.

Индикатор заряда батареи:

Уровень батареи	＜30%	≥30%
Цвет LED	Красный	Синий

Зарядка: при необходимости подключите устройство к источнику питания через USB для зарядки устройства. Индикатор становится синий, когда зарядка завершена.
Замечания:
1. Пожалуйста, заполните жидкость перед парением, чтобы избежать сухого ожога. Не перелей. (80 или ниже будет лучше.)
2. Пожалуйста, немного вдохните картридж (замочите спираль) перед тем, как положить его в аккумулятор.
3. Убедитесь, что после заправки крышка сдвинута назад.

Свойства и функции:
Защита от тайм-аута: если вы продолжаете вдыхать более 7 секунд, индикатор мигнет 10 раз, и устройство перестанет работать.

Защита от низкого напряжения: Когда напряжение батареи ниже 3,3 В, индикатор мигнет 20 раз красным, устройство выключится. Затем, пожалуйста, зарядите батарею, чтобы снова активировать.

Защита от короткого замыкания: если короткое замыкание происходит перед парением, индикатор мигнет 5 раз, и выход автоматически отключится, когда вы начнете парить; если во время парения происходит короткое замыкание, индикатор мигает 3 раза.

Проверка сопротивления:
(1). Если сопротивление выше 1.7Ом, при нажатии индикатор медленно мигнёт .
(2). Если сопротивление ниже 0.2Ом, индикатор мигнёт 5 раза, сообщая о потенциальном коротком замыкании.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими.

French

Comment utiliser:
Mise sous / hors tension: Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton de mise en marche, le voyant du bouton clignote 5 fois pour indiquer que PREVA est prêt à l'emploi. De la même manière, il peut être désactivé après 5 pressions.

Trempez la tête d'atomiseur: La cartouche standard utilise la tête de bobine WR. Retirez la cartouche, puis débranchez le composant de la tête de pulvérisation. Vous pouvez remplacer la tête d'atomiseur lorsque la saveur tombe. Faire couler quelques gouttes d'e-liquide dans la tête pour la laisser tremper. Remettez le composant de la tête de pulvérisation dans la cartouche. (Remarque: assurez-vous que les fentes de la tête de pulvérisation et de la cartouche se trouvent du même côté.)

Installer: Insérer correctement la cartouche remplie dans la batterie du PREVA. Assurer que le capteur de pression et le trou du capteur sont du même côté.

Réglage de la puissance: Lorsque vous installez la cartouche, appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite pour déverrouiller le bouton de tir. À ce stade, vous pouvez appuyer trois fois sur le bouton de tir pour régler la puissance en watts.

Vaporisation: Appuyez sur le bouton de tir pour inspirer, relâchez pour expirer.

Réglage de l'airflow:
En tournant le tube de l'atomiseur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous pouvez régler le débit d'air et obtenir des expériences de vapotage différentes.

Indicateur d'autonomie de la batterie:

Niveau de batterie	＜30%	≥30%
Couleur de LED	Rouge	Bleu

Chargement: Chargez simplement le PREVA en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB. La DEL reste rouge pendant la charge et passe au bleu lorsqu'elle est complètement chargée.
Remarques:
1. Veuillez d'abord remplir l'e-liquide avant de vaporiser pour éviter les brûlures sèches. Ne pas trop remplir. (80% ou moins serait mieux.)
2. Veuillez inhaler un peu la cartouche (tremper la bobine) avant de la mettre dans la batterie.
3. Assurer que le couvercle est repoussé après le remplissage.

Propriétés et fonctions:
Protection de délai d'attente: Lorsque vous inspirez continuellement pendant plus de 7 secondes, le voyant lumineux clignote 10 fois et l'appareil cesse de fonctionner.

Protection contre les basses tensions: Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3V, le voyant lumineux clignote 20 fois en rouge, l'appareil est verrouillé. Rechargez ensuite la batterie pour la réactiver.

Protection contre les courts-circuits: Si le court-circuit se produit avant la vaporisation, le voyant lumineux clignote 5 fois et la sortie s'arrête automatiquement lorsque vous commencez à vaporiser; lorsque le court-circuit se produit pendant la vaporisation, le voyant lumineux clignote 4 fois.

Test de résistance:
(1). Lorsque la résistance à la sortie est supérieure à 1.7 ohms, le voyant clignote lentement si vous appuyez sur le bouton.
(2). Lorsque la résistance à la sortie est inférieure à 0.2 ohm, la lumière clignote rapidement 5 fois, suggérant que la résistance est trop faible ou un court-circuit potentiel.

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaître la politique de garantie. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver à l'écart de l'eau.

Effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

Finnish

Miten käyttää:
Virta päälle/pois: Paina polttonappia 5 kertaa nopeasti peräkkäin, painikkeen valo vilkkuu 5 kertaa kertoakseen, että PREVA on käyttövalmis. Samalla tavalla laite sammutetaan painamalla polttonappia 5 kertaa.

Upota injektorin pää: Vakiopatruuna käyttää WR-spiraalipäätä. Poista patruuna ja irrota sitten komponentti suutinpäästä. Voit vaihtaa ruiskusuuttimen, kun maku laskee. Kaada muutama tippa e-nestettä päähän sen liottamiseksi. Aseta suutinkomponentti patruunaan. (Huom: varmista, että sumutuspään ja kasetin raot ovat samalla puolella.)

Asentaminen: Aseta täytetty kasettia PREVA kunnolla. Varmista, että sensori ja sensorin reikä ovat samalla puolella.

Tulosäätö: Kun asetat kasetin, paina tulipainiketta nopeasti 5 kertaa peräkkäin avataksesi lukituksen. Tällä hetkellä voit painaa palonäppäintä 3 kertaa säätääksesi Wattage-arvoa.

Vaping: Paina tulipainiketta hengittääksesi, vapauta hengittämiseksi.

Ilmavirran säätö: Voit säätää ilmasisäänvirtausta ja saada erilaisia höyrykokemuksia kiertämällä ilmasisäänvirtaussäätörengasta myötäpäivään tai vastapäivään.

Akun merkkivalon käyttöikä:

Akun taso	＜30%	≥30%
LED-väri	PUNAINEN	Sininen

Lataaminen:
Lataa vain PREVA liittämällä se tietokoneeseen tai seinäadapteriin USB-kaapelin avulla. Merkkivalo pysyy punaisena latauksen aikana ja merkkivalo on vihreä, kun laite latautuu.
Huom:
1. Täytä e-nestettä enne höyrystystä kuivapalamisen välttämiseksi.Älä ylitäytä. (80% tai vähemmän olisi parempi.)
2. Hengitä vähän kasettiin (loittamaan käämiä) ennen sen asettamista akkuun.
3. Varmista, että kansi työnnetään takaisin täytön jälkeen.

Ominaisuudet ja suojaukset:
Aikakatkaisu: Jos hengität yli 7s, merkkivalo vilkkuu kymmenen kertaa ja laite lakkaa toimimasta.

Pienjännitesuojaus: Jos akun jännite on alle 3,3 V, merkkivalo vilkkuu punaisena 20 kertaa ja laite on lukittu. Lataa akku uudelleen ja kytke se uudelleen päälle.

Oikosulkusuojaus: Jos oikosulku tapahtuu ennen höyrystystä, ilmaisinvalo vilkkuu 5 kertaa ja virran syöttö pysäytyy automaattisesti kun aloitat höyrystys; jos oikosulku tapahtuu höyrystyksen aikana, ilmaisinvalo vilkkuu 3 kertaa.

Vastustesti:
(1). Kun vastus lähdön päätteessä on suurempi kuin 1.7ohm, valo vilkkuu hitaasti, jos painat painiketta.
(2). Kun vastus lähdön päätteessä on alle 0,2 ohmia, valo vilkkuu nopeasti 5 kertaa, mikä viittaa siihen, että vastus on liian alhainen tai siinä on mahdollinen oikosulku.

Takuu
Ota yhteyttä WISMEC-jälleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa käyttäjän virheestä aiheutuvista vahingoista.
Tämä takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukäyttäjän ostopäivästä.

Varoitus
1. Pidä pois lasten ulottuvilta.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

Kontraindikaatiota
1. Vain tuotteesi korjataan Wismecillä. Älä yritä korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai henkilövahinkoja saattaa esiintyä.
2. Älä jätä laitetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi vahingoittaa tuotetta. Sopiva käyttölämpötila on 0 ° C - 45 ° C latauksen aikana ja -10 ° C - 60 ° C käytön aikana.
3. Pitäkää se alway vedestä.

Vastaindikaattorit
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä.
2. Haittavaikutusta sairastaville henkilöille tämän tuotteen käytön jälkeen on suositeltavaa käyttää mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

Dutch

Hoe te gebruiken:
Schakel aan/uit: Druk de brand knop vijf keer snel in, het lampje zal vijf keer knipperen om aan te geven dat PREVA klaar voor gebruik is. Op hetzelfde manier, kan uitgaan na 5 keer drukken.

Dompel de verstuiverkop onder: De standaardcartridge gebruikt de WR-spiraalkop. Verwijder de cartridge en koppel vervolgens de component los van de verstuiverkop. U kunt de sproeikop vervangen wanneer de smaak valt. Giet een paar druppels e-vloeistof in het hoofd om het te laten weken. Plaats de verstuiverkop-component in de cartridge. (Opmerking: zorg ervoor dat de sleuven op de sproeikop en de cartridge aan dezelfde kant zijn.)

Installeren: Plaats de gevulde cartridge correct in de PREVA-batterij. Zorg ervoor dat de druksensor en het sensorgat zich aan dezelfde kant bevinden.

Uitvoersaanpassing: Druk bij het plaatsen van de patroon 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop om te ontgrendelen.Op dit moment kunt u 3 keer op de vuurknop drukken om de Wattage aan te passen.

Vaping: Druk op de brand knop om in te ademen en laat los om uit te ademen.

De binnenkomende luchtstroom verstellen:
Door de verstuiverbuis met de klok mee of tegen de klok in te draaien, kunt u de luchtstroom aanpassen en verschillende dampervaringen krijgen.

Levensduur van de batterij-indicator:

Batterijniveau	＜30%	≥30%
Kleur LED	ROOD	Blauw

Opladen: Laad eenvoudig de PREVA door het te verbinden met de computer of een muur adapter via USB kabel. Het indicatielampje is rood tijdens het opladen en blauw wanneer het volledig is opgeladen.
Opmerking:
1. Vul de e-vloeistof opnieuw aan voordat u gaat stomen om te voorkomen dat u gaat branden. Overvul (80% of minder zou beter zijn.)
2. Adem de cartridge een klein beetje in (trek de spoel in) voordat u hem in de batterij plaatst.
3. Zorg ervoor dat het deksel na het vullen wordt teruggedrukt.

Eigenschappen en Functies:
Timeout Bescherming: Als u langer dan 7 seconden ademt, knippert de indicator tien keer en stopt het apparaat met werken.

Laag voltage bescherming: Als de batterijspanning lager is dan 3,3V, knippert het indicatielampje 20 keer rood en is het apparaat vergrendeld. Laad vervolgens de batterij op om deze weer in te schakelen.

Kortsluitbeveiliging: Als de kortsluiting vóór de verdamping optreedt, knippert het indicatielampje 5 keer en wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld als u begint te verdampen. Als er kortsluiting optreedt tijdens het stomen, knippert het waarschuwingslampje 3 keer.

Weerstand test:
(1). Wanneer de weerstand aan het einde van de uitvoer groter is dan1.7ohm, zal het licht langzaam knipperen als je op de knop drukt.
(2). Wanneer de weerstand aan het einde van uitvoer lager is dan 0.2ohm, zal het licht snel 5 keer knipperen, wat aangeeft dat de weerstand te laag is of potentieel zal zorgen voor kortsluiting.

Garantie
Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.
Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.
2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.
3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Czech

Jak používat:.
Soak the Atomizer Head: Stiskněte tlačítko 5 krát rychle po sobě, kontrolka tlačítka bude blikat pětkrát, což indikuje, že PREVA je připraven k použití.Stejným způsobem lze po 5 stisknutích vypnout.

Plnění E-tekutinou: The standard cartridge uses WR coil head. Remove the cartridge and then unplug the atomizer head component. You can replace the atomizer head when the flavor drops. Drip a few drops of e-liquid into the head to let it soaked. Insert the atomizer head component back into the cartridge. (Note: make sure the slots on the atomizer head and the cartridge at the same side.)

Instalace: Vložte naplněnou kazetu do baterie PREVA pořádně. Ujistěte se, že senzor tlaku a otvor senzoru jsou na stejné straně.

Úprava výkonu: Po nainstalování zásobníku, stiskněte spínač 5krát rychle za sebou k odemčení spouště. V tuto chvíli můžete stisknout třikrát tlačítko pro nastavení příkonu.

Vdechování: Stiskněte tlačítko střelby pro vdechnutí, uvolnění pro vydechování.

Úprava proudu vzduchu: Otáčením trubky rozprašovače ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček můžete nastavit přítok vzduchu a získat různé zkušenosti.

Indikace úrovně nabití:

Úroveň nabití	＜30%	≥30%
Barva LED	Červená	Modro

Nabíjení: Jednoduše nabijte PREVA propojením s počítačem nebo nástěnným adaptérem pomocí kabelu USB. Indikátor svítí červeně při nabíjení a kontrolka svítí modrý, když je plně nabitá.
Poznámky:
1. Nejprve naplňte e-kapalinu před vapingem, aby nedošlo k suchému zasažení. Nepřeplňujte. (80% nebo nižší by bylo lepší.)
2. Před vložením do baterie vdechujte kazetu trochu (aby se namočila cívka).
3. Ujistěte se, zda je víčko zasunuto zpět do původní pozice po doplňování.

Vlastnosti a funkce:
Časová ochrana: Pokud nepřetržité inhalování přesáhne 7 vteřin, indikační světlo 10krát zabliká a zastaví se.

Nízkonapěťová ochrana: Pokud napětí baterie klesne pod 3.3V, indikační světlo zabliká 20krát červeně a zařízení se uzamkne. Prosím nabijte k reaktivaci zařízení.

Ochrana proti zkratu: Pokud dojde ke zkratu před vapingem, indikátor bude blikat5 krát a výstup bude automaticky odpojen, když začnete vaping. Pokud dojde ke zkratu během vapingu, indikátor bude blikat 3 krát bíle.

Test odporu:
(1). Pokud je odpor na výstupu vyšší než 1.7 Ω (ohmy), indikační světlo zabliká modře a červeně.
(2). Pokud je odpor na výstupu nižší než 0.2 Ω (ohmu), indikační světlo zabliká 5krát modře a červeně, ukazující nízký odpor nebo potencionální zkrat.

Záruka
Podmínky záruky prosím konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka.
tato záruka platí pouze pro pravé výrobky WISMEC během záruční doby, kerá začíná plynout v den nákupu.

Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Svůj výrobek se nechte opravovat jen společností Wismec. Nepokoušejte se výrobek opravit sami, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho. poškození. Vhodná provozní teplota činí 0°C až 45°C při nabíjení a -10°C až 60°C při používání.
3. Udržujte mimo dosah vody.

Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý.
2. Osobám, které po použití ociťují nepříznivé účinky, doporučujeme použití tekutiny s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Romanian

Mod de utilizare:
Putere on/off: apăsați butonul de foc de 5 ori consecutiv rapid, iar butonul de lumină va clipi de 5 ori pentru a indica PREVA este gata de folosire. În acelaşi mod, poate fi oprit după 5 apăsări.

Înmuierea capului atomizorului: cartușul standard folosește cap de bobină tip WR. Scoateți cartușul și apoi deconectați componenta capului atomizorului. Puteți înlocui capul atomizorului când aroma scade. Se scurg câteva picături de e-lichid pe capul atomizorului pentru a-l înmuia. Introduceți componenta capului atomizorului în cartuș. (Notă: asigurați-vă că sloturile de pe capul atomizorului și cartușul se află pe aceeași parte).

Instalare: Inseraţi cartridge-ul alimentat în bateria PREVA. Asiguraţi-vă că sensorul de presiune şi portul acestuia sunt în aceeaşi parte.

Ajustarea puterii: Când instalați cartridge-ul, apăsați butonul de incendiere de 5 ori în succesiune rapidă pentru a debloca butonul de incendiere. În acest moment, puteți apăsa butonul de foc de 3 ori pentru a regla Wattage.

Vaping: Apăsați butonul de foc pentru a inhala, eliberați pentru a exhala.

Ajustare admisie aer:
Prin rotirea tubului atomizorului în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic, puteți ajusta admisia de aer şi puteţi obţine diferite experienţe de vapare.

Indicator nivel baterie:

Nivel baterie	＜30%	≥30%
Culoarea LED	Roşu	Albastru

Încărcarea: Pur și simplu încărcați PREVA prin conectarea acestuia la un computer sau adaptor de perete printr-un cablu USB. Indicatorul luminos va rămâne roșu în timpul încărcării, iar indicatorul luminos va fi albastru când este complet încărcat.
Notă:
1. Alimentaţi cu e-lichid înainte de vaping pentru a evita arderea uscată. Nu supra-umpleţi (80% sau mai puţin este perfect.)
2. Inhalaţi cartridge-ul puţin (umeziţi bobina) înainte de a-l insera.
3. Asiguraţi-vă că capacul este pus înapoi după alimentare

Proprietăţi şi funcţii:
Protecţie timeout: Când inhalaţi incontinuu mai mult de 7 s, lumina indicatorului va licări de 10 ori şi dispozitivul se va opri.

Protecţie voltaj scăzut: Atunci când voltajul bateriei este sub 3,3V, lumina indicatorului va licări de 20 ori roşu şi dispozitivul va fi blocat. Încărcaţi bateria pentru a-l reactiva.

Protecţie împotriva scurtului circuit: Dacă scurtul circuit are loc înainte de vaping, lumina va licări de 5 ori şi alimentarea este oprită automat atunci când începeţi vaping-ul; dacă aceasta are loc în timp de vaping, lumina va licări de 3 ori.

Test de rezistenţă:
(1). Când rezistenţa de la capătul de ieşire este mai mare de 1.7ohm, lumina va clipi încet de dacă apăsaţi pe buton.
(2). Când rezistenţa de ca capătul de ieşire este mai mică de 0.2ohm, lumina va clipi rapid de 5 ori, sugerându-vă că rezistenţa este prea scăzută sau că este posibilă apariţia unui scurt-circuit.

Garanţie
Vă rugăm consultaţi distribuitorii WISMEC pentru politica privind garanţia. Nu suntem responsabili pentru nicio deteriorare cauzată de eroarea utilizatorului.
Această garanţie este valabilă doar pentru produsele autentice WISMEC în perioada de garanţie de la data achiziţionării de către utilizatorul final.

Avertizare
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, persoanelor alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicaţii
1. Dispozitivul trebuie reparat doar de către Wismec. Nu încercaţi să reparaţi singur dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsaţi dispozitivul la temperaturi ridicate sau în condiţii de umezeală, deoarece acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivită de operare este între 0°C şi 45°C în timpul încărcării şi între -10°C şi 60°C în timpul utilizării.
3. Ţineţi departe de apă.

Posibile efecte adverse
1. Utilizarea acestui produs poate să cauzeze daune sănătăţii.
2. Pentru persoanele care au reacţii adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea lichidului cu un conţinut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Portuguese

Como usar:
Ligar/desligar: Pressione o botão de disparo 5 vezes em rápida sucessão, a luz do botão piscará 5 vezes para indicar PREVA está pronto para uso. Da mesma forma, pode ser desligado após 5 pressionamentos.

Mergulhe a Cabeça do Atomizador: O cartucho padrão usa a cabeça da bobina WR. Remova o cartucho e desconecte o componente da cabeça do atomizador. Você pode substituir a cabeça do atomizador quando o sabor diminuir. Goteje algumas gotas de e-líquido na cabeça para deixá-lo encharcado. Insira o componente da cabeça do atomizador novamente no cartucho. (Nota: verifique se os slots na cabeça do atomizador e no cartucho estão do mesmo lado.)

Instalar: Coloque o cartucho cheio na bateria do PREVA corretamente. Certifique-se de que o sensor de pressão e o orifício do sensor estão do mesmo lado.

Ajuste de Potência: Quando você instalar o cartucho, pressione o botão de disparo 5 vezes em uma rápida sucessão para desbloquear o botão de disparo. Neste momento, você pode pressionar o botão de disparo 3 vezes para ajustar a potência.

Vaping: Pressione o botão de disparo para inalar, solte para exalar.

Ajuste do fluxo de ar:
Ao girar o tubo de atomizador no sentido horário ou anti-horário, você pode ajustar o inflação de ar e obter experiências diferentesde vaping.

Indicador de Vida da Bateria:

Níver de Bateria	＜30%	≥30%
Cor de LED	Vermelho	Azul

Carregamento: Basta carregar o PREVA conectando-o com um computador ou um adaptador de parede via cabo USB. O indicador permanecerá vermelho durante o carregamento e ficará azul quando estiver totalmente carregado.
Nota:
1. Por favor, preencha o e-líquido antes de vaping para evitar queimaduras secas. Não transborde. (80% ou menos seria melhor.)
2. Por favor, inale o cartucho um pouco (molhe a bobina) antes de colocá-lo na bateria.
3. Certifique-se de que a tampa é empurrada para trás após o enchimento.

Propriedades e Funções:
Proteção de Tempo Limite: Quando você inala continuamente ao longo de 7S, a luz indicadora piscará 10 vezes e o dispositivo parará de funcionar.

Proteção de Baixa Voltagem: Quando a voltagem da bateria estiver abaixo de 3,3V, a luz indicadora piscará 20 vezes em vermelho, o dispositivo será bloqueado. Então por favor recarregue a bateria para reativar.

Proteção contra Curto-circuito: Se o curto-circuito ocorrer antes de vaping, a luz indicadora piscará 5 vezes e a saída será desligada automaticamente quando você começar a vape; Se ocorrer um curto-circuito durante a vaping, a luz indicadora piscará 3 vezes.

Teste de resistência:
(1). Quando a resistência na extremidade de saída for maior que 1.7ohm, a luz piscará lentamente por se você pressionar o botão.
(2). Quando a resistência na extremidade de saída é inferior a 0,2 ohm, a luz piscará rapidamente por 5 vezes, sugerindo que a resistência é muito baixa ou que o potencial esteja em curto circuito.

Garantia
Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a política de garantia. Não responsámos por qualquer dano causado pelo erro do usuário.
Esta garantia só é válida para produtos WISMEC autênticos dentro do período de garantia a partir da data de compra pelo usuário final.

Atenção
1. Mantenha fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

Contra-indicação
1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. Não tente reparar a unidade sozinho como danos ou ferimentos pessoais podem ocorrer.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, pois isso pode danificar o produto. A temperatura de operação adequada está dentro de 0°C a 45°C durante o carregamento e de -10°C a 60°C durante o uso.
3. Manter afastado da água.

Possíveis efeitos adversos
1. O uso deste produto talvez pode causar danos à saúde.
2. Para as pessoas com reação adversa após o uso deste produto, é recomendável usar o suco com menor teor de nicotina ou sem nicotina.

Japanese

使い方:
電源入／切: fireボタンをすばやく続けて５回押し、ライトが５回点灯すると、PREVA使用できます。同様に５回押すと、電源が切れます。

アトマイザーヘッドを浸す: 標準カートリッジはWRコイルヘッドを使用します。カートリッジを取り外してから、アトマイザーヘッド部品のネジを外します。フレーバーが薄くなった時、アトマイザーヘッドを交換できます。ヘッドに数滴の電子液体を滴下して、液体を吸収させます。アトマイザーヘッド部品をカートリッジに戻します。

取り付け: 充填されたカートリッジを PREVA に正しく装着します。センサとセンサ穴が同じ側にあることを確認してください。

ワット数の調整: カートリッジを取り付けるとき、ファイアボタンを5回すばやく押して、ファイアボタンのロックを解除します。この時点で、発射ボタンを3回押してワット数を調整できます。

空気流の調整:
時計回りや逆時計で霧化パイプを回転させ、気流を調節することができ、様々な霧化体験を得ることができます。

バッテリー残量インジケーター

バッテリー残量	＜30%	≥30%
LEDの色	レッド	ブル

充電: USBケーブル経由でコンピューターか電源アダプターにつないでPREVA を充電してください。充電中はインジケーターが赤く点灯し、充電が完了するとインジケーターが青に点灯します。
注意:
1. 空焚き防止のため、喫煙の前にまずリキッドを充填してください。過度に充填しないでください。(80以下が理想です。)
2. 電池を入れる前にカートリッジを少し吸ってください(コイルを浸すため。)
3. 充填後、ふたをもとに戻すことを確認してください。

プロパティと保護:
タイムアウト保護: 7秒の上に継続的に吸入すると、インジケーターライトが10回点滅し、デバイスががストップします。

低電圧保護: バッテリー電圧が3.3V以下になると、インジケータライトが赤で20回点滅し、デバイスがロックされます。その後、バッテリーを充電してください。

短絡保護: 喫煙する前に短絡が発生すると、インジケータが5回点滅し、出力が自動的に切断されます。喫煙中に短絡が発生すると、インジケーターが3回点滅します。

抵抗試験:
(1). 出力側の抵抗が1.7Ωより大きい場合、ボタンを押すと、ライトがゆっくりと点灯します。
(2). 出力側の抵抗が0.2Ωより小さい場合、ライトがすばやく5回点滅します。その場合、抵抗が低すぎる 、ショートの可能性があります。

保証
保証規定については WISMEC 販売店にお問い合わせください。ユーザーの間違った取り扱いによる損害については責任を負いません。

警告
小児の手の届かないところに保管してください。

禁忌
1. 修理は Wismec にのみおまかせください。破損やけがの原因となるため、ユニットを自分で修理しよ としないでください。
2. 製品を高温多湿の場所に放置しないでください。製品が損傷する可能性があります。適切な動作度充電中は 0°C-45°C、使用中は -10℃-60℃ です。
3. 水に近づけないでください。

Swedish

Hur man använder:
På/Av: Tryck på "På"-knappen 5 gånger snabbt, knappen kommer att lysa 5 gånger för att indikera att PREVA är redo för att användas. På samma sätt kan den stängas av efter 5 knapptryckningar.

E-flytande fyllning: Ta bort patronen, kläm locket och injicera e-vätskan direkt i patronen genom påfyllningsöppningen.

Installera: Sätt i den fyllda kassetten korrekt i PREVA-batteriet. Se till att tryckgivaren och sensorhålet ligger på samma sida.

Utmatningsjustering: När du sätter i patronen trycker du snabbt på brandknappen 5 gånger i följd för att låsa upp. För närvarande kan du trycka på brandknappen 3 gånger för att justera Wattage.

Vapning: Tryck på på-knappen för att andas in, släpp den för att andas ut.

Justering av luftinströmning:
Genom att rotera atomizer tuben medurs eller moturs kan man justera luftflödet och få olika vaping upplevelser.

Batterilampans livslängd:

Batterinivå	＜30%	≥30%
LED färg	RÖD	Blå

Laddning: Ladda PREVA enkelt genom att koppla ihop den med en dator eller en väggadapter via USB-sladd. Indikatorn blir röd under laddning och indikatorn blir blå när laddningen är klar.
Notera:
1. Uppfyll e-vätskan innan du börjar ånga för att förhindra att du brinner. Överfyll inte. (80% eller mindre skulle vara bättre.)
2. Andas inpatronen lite (dra in spolen i) innan du placerar den i batteriet.
3. Se till att locket trycks tillbaka efter fyllning.

Egenskaper och funktioner:
Timeout Protection: Om du andas in i mer än 7S blinkar indikatorn tio gånger och enheten slutar fungera.

Lågspänningsskydd: Om batterispänningen är lägre än 3,3 V, blinkar kontrollampan rött 20 gånger och enheten är låst. Ladda sedan batteriet för att slå på det igen.

Kortslutningsskydd: Om kortslutningen uppträder före avdunstningen blinkar indikatorlampan 5 gånger och utgången slås automatiskt av när du börjar avdunsta. Om en kortslutning uppträder under ångning blinkar varningslampan 3 gånger.

Resistanstest:
1. Om resistansen vid utgången är mer än 1.7ohm så blinkar lampan långsamt om du trycker på knappen.
2. Om resistansen vid utgången är mindre än 0,2 ohm så blinkar lampan snabbt 5 gånger för att indikera att resistansen är för låg eller varnar för en potentiell kortslutning.

Garanti
Vänligen kontakta dina WISMEC-distributörer för garantipolicy. Vi ansvarar inte för fel som orsakats av användaren.
Garanting gäller endast äkta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar då slutanvändaren köper produkten.

Varning
1. Håll utom räckvidd för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation
1. Låt din produkt repareras endast av Wismec. Försök inte reparera enheten själv efrersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten. Den föreslagna temperaturen är mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C till 60°C i användning.
3. Håll borta från vatten.

Möjliga negativa verkningar
1. Denna produkt kan skada din hälsa.
2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Spanish

Modo de uso:
Encendido / apagado: presione el botón de encendido 5 veces en sucesión rápida, la luz del botón parpadeará 5 veces para indicar que PREVA está listo para usar. De la misma manera, se puede apagar después de 5 presiones.

Humedecer la resistencia: El cartucho estándar utiliza resistencias WR. Quitar el cartucho, retirar el cartucho y luego desconectar el componente de la resistencia. Puede reemplazar la cabeza del atomizador cuando va perdiendo el sabor. Dejar caer algunas gotas de e-líquido sobre la cabeza y dejarlo empapado. Insertar el componente de la resistencia del atomizador nuevamente en el cartucho. (Nota: asegúrese de que las ranuras de la cabeza del atomizador y el cartucho estén en el mismo lado).

Instalar: Colocar correctamente el cartucho lleno en la batería del PREVA. Asegúrese de que el sensor de presión y el orificio del sensor estén en el mismo lado.

Regular la potencia: Al instalar el cartucho, presione el botón de encendido 5 veces rápidamente para desbloquear el mismo. En este momento, puede presionar el botón de disparo 3 veces para ajustar la potencia.

Vaping: Presiona el botón de encendido para inhalar, suelta para exhalar.

Ajuste del flujo de aire: Al girar el tubo de atomizador en sentido horario o antihorario, se puede ajustar el flujo de aire y obtener diferentes experiencias de vapeo.

Indicador del nivel de la batería:

Nivel de la batería	＜30%	≥30%
Color de la LED	Rojo	Azul

Carga: Simplemente cargue el PREVA conectándolo con un ordenador o un adaptador de pared a través de un cable USB. El indicador permanecerá en rojo durante la carga y se volverá azul cuando esté completamente cargado.

Nota:
1. Por favor, llene el e-líquido primero antes de vapear para evitar quemar en seco. No rellene demasiado. (80% o menos sería mejor.)
2. Inhalar un poco (empape la resistencia) antes de colocarlo en la batería.
3. Asegúrese de colocar la tapa hacia atrás después del llenado.

Propiedades y funciones:
Protección del tiempo de espera: Al inhalar continuamente durante 7S, la luz indicadora parpadeará 10 veces y el dispositivo dejará de funcionar.

Protección bajo voltaje: Cuando el voltaje de la batería está por debajo de 3.3V, el indicador luminoso parpadeará 20 veces en rojo, el dispositivo se bloqueará. A continuación, recargue la batería para reactivarla.

Protección contra cortocircuitos: Si el cortocircuito ocurre antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 5 veces y la salida se cortará automáticamente cuando comience a vapear; Si se produce un cortocircuito durante el vapeo, la luz indicadora parpadeará 3 veces.

Prueba de resistencia:
(1). Cuando la resistencia en el extremo de salida es mayor a 1.7ohm, la luz parpadea lentamente por si presiona el botón.
(2). Cuando la resistencia en el extremo de salida es inferior a 0.2ohm, la luz parpadea rápidamente por 5 veces, sugiriendo que la resistencia es demasiado baja o hay un potencial cortocircuito.

Garantía
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la política de garantía. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
Esta garantía sólo es válida para los productos WISMEC auténcticos que están dentro del periodo de garantía desde la fecha de compra por el usuario final.

Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. Haga reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Greek

Πώς να χρησιμοποιείται:
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πιέστε το κουμπί 5 φορές με γρήγορο ρυθμό, το φως στο κουμπί θα αναβοσβήσει για 5 φορές για να σηματοδοτήσει πως το PREVA είναι έτοιμο για χρήση. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε με 5 πιέσεις του κουμπιού.

Εμποτίστε την Κεφαλή του Ατμοποιητή: Η τυποποιημένη αμπούλα χρησιμοποιεί κεφαλές πηνίων WR. Αφαιρέστε την αμπούλα και στη συνέχεια αποσυνδέστε το εξάρτημα κεφαλής ατμοποιητή. Μπορείτε να αντικαταστήσετε την κεφαλή του ατμοποιητή όταν πέφτει η γεύση. Ρίξτε μερικές σταγόνες από υγρό αναπλήρωσης στην κεφαλή για να το αφήσετε να εμποτιστεί. Τοποθετήστε το εξάρτημα κεφαλής ατμοποιητή πίσω στην αμπούλα. (Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές στην κεφαλή του ατμοποιητή και το φυσίγγιο στην ίδια πλευρά.)

Εγκατάσταση: Τοποθετήστε σωστά την γεμισμένη αμπούλα μέσα στη μπαταρία PREVA. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας πίεσης και η οπή του αισθητήρα βρίσκονται στην ίδια πλευρά.

Ρύθμιση Ισχύος: Όταν τοποθετήσετε την αμπούλα, πιέστε το κουμπί fire 5 φορές συνεχόμενα για το ξεκλείδωμα του κουμπιού fire. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να πατήσετε 3 φορές το πλήκτρο πυρκαγιάς για να ρυθμίσετε την Ισχύς.

Εισπνοή: Πιέστε το κουμπί με την φωτιά και εισπνεύστε, απελευθερώστε το κουμπί για να εκπνεύσετε.

Ρύθμιση Εισροής Αέρα: Περιστρέψτε τον δακτύλιο ελέγχου ροής του αέρα πάνω στη βάση δεξιόστροφα για να μειώσετε τη ροή του αέρα, και αριστερόστροφα για να αυξήσετε τη ροή του αέρα.

Ένδειξη Στάθμης Μπαταρίας:

Στάθμη Μπαταρίας	＜30%	≥30%
Χρώμα LED	Κόκκινο	Μπλε

Φόρτιση: Απλά φορτίστε το PREVA συνδέοντας το με έναν υπολογιστή ή μια πρίζα μέσω ενός καλωδίου USB. Η LED θα παραμείνει κόκκινη κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα γίνει μπλε όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
Σημείωση:
1. Παρακαλούμε συμπληρώστε πρώτα το υγρό αναπλήρωσης πριν το άτμισμα για να αποφευχθεί η ξηρή καύση. Μη γεμίζετε υπερβολικά. (Το 80% ή χαμηλότερο θα ήταν καλύτερο.)
2. Παρακαλούμε εισπνεύστε την αμπούλα λίγο (απορροφήστε το πηνίο) πριν την τοποθετήσετε στην μπαταρία.
3. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι σπρώχνεται πίσω μετά την πλήρωση.

Ιδιότητες και Λειτουργίες:
Προστασία Χρονικού Ορίου: Όταν εισπνέετε συνεχώς πάνω από 7 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει 10 φορές και η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.

Προστασία χαμηλής τάσης: Όταν η τάση της συσκευής είναι κάτω από 3.3V, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει 20 φορές σε κόκκινο χρώμα, και η συσκευή θα κλειδωθεί. Στη συνέχεια, επαναφορτίζετε τη μπαταρία για επανενεργοποίηση.

Προστασία βραχυκυκλώματος: Αν βραχυκυκλωθεί πριν από τη λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 5 φορές και η έξοδος απενεργοποιείται αυτόματα όταν αρχίσετε το άτμισμα ·αν βραχυκυκλωθεί κατά τη διάρκεια του ατμίσματος, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές.

Δοκιμή αντίστασης:
(1). Όταν η αντίσταση στο άκρο εξόδου είναι μεγαλύτερη από1.7ohm, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει αργά εάν πιέσετε το κουμπί.
(2). Όταν η αντίσταση στο άκρο εξόδου είναι μικρότερη από 0.2ohm, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα για 5 φορές, συμβολίζοντας πως η αντίσταση είναι πολύ χαμηλή ή ένα πιθανό βραχυκύκλωμα.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους προμηθευτές σας προϊόντων Wismec. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε από λάθος του χρήστη.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για αυθεντικά προϊόντα WISMEC εντός της περιόδου εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.

Προσοχή
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Αντενδείξεις
1. Επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο στην Wismec. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 °C έως 45 °C κατά τη φόρτιση και -10 ° έως 60 °C κατά την χρήση.
3. Κρατήστε μακριά από νερό.

Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις
1. Η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση υγρού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Italian

Modo d'uso:
Accensione / spegnimento: premere il pulsante di volte 5 volte in rapida successione, la luce del pulsante lampeggerà 5 volte per indicare che PREVA è pronto per l'uso. Allo stesso modo, può essere spento dopo 5 pressioni.

Bagnare la testa dell'atomizzatore: la cartuccia standard utilizza la testa della bobina WR. Rimuovere la cartuccia e quindi scollegare il componente della testa dell'atomizzatore. È possibile sostituire la testa dell'atomizzatore quando il sapore diminuisce. Mettere alcune gocce di liquido nella testa per lasciarla bagnata. Inserire il componente della testa dell'atomizzatore nella cartuccia. (Nota: assicurarsi che gli slot sulla testa dell'atomizzatore e la cartuccia siano sullo stesso lato.)

Installare: Inserire la cartuccia piena nella batteria PREVA correttamente. Assicurarsi che il sensore di pressione e il foro del sensore si trovino sullo stesso lato.

Regolare la potenza: Quando si installa la cartuccia, premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per sbloccare il pulsante. In questo momento, è possibile premere il pulsante di fuoco 3 volte per regolare la potenza.

Svapare: Premere il pulsante di accensione ed inspirare, rilasciare ed espirare.

Regolazione del flusso dell'aria: Ruotando il tubo dell'atomizzatore in senso orario o antiorario, è possibile regolare il flusso d'aria e ottenere diverse esperienze di svapo.

Indicatore dello stato della batteria:

Livello di batteria	＜30%	≥30%
Colore del LED	Rosso	Blu

Ricarica: è sufficiente caricare il PREVA collegandolo ad un computer o ad un adattatore da parete tramite un cavo USB. La spia rimane rossa durante la ricarica e blu quando il dispositivo è completamente carico..
Nota:
1. Si prega di riempire con liquido prima di svapare per evitare di bruciare a secco. Non riempire eccessivamente. (è consigliato l'80% o meno.)
2. Si prega di inalare leggermente la cartuccia (bagnare la bobina) prima di inserirla nella batteria.
3. Assicurarsi che il coperchio sia spinto indietro dopo il riempimento.

Proprietà e funzioni:
Protezione timeout: Quando si inala continuamente sopra i 7S, la spia luminosa lampeggia 10 volte e il dispositivo smetterà di funzionare.

Protezione per bassa tensione: Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,3 V, la spia luminosa lampeggerà 20 volte in rosso, il dispositivo verrà bloccato. Quindi ricaricare la batteria per riattivare.

Protezione da cortocircuito: Se il cortocircuito si verifica prima dello svapo, la spia luminosa lampeggia 5 volte e l'uscita si interrompe automaticamente quando si cerca di svapare; se il cortocircuito si verifica durante lo svapo, la spia luminosa lampeggia 3 volte.

Test della resistenza:
(1). Quando la resistenza in uscita è superiore a1.7 ohm, la luce lampeggia lentamente per quando si preme il pulsante.
(2). Quando la resistenza in uscita è inferiore a 0,2 ohm, la luce lampeggia velocemente per 5 volte, suggerendo che la resistenza è troppo bassa o è in corso un potenziale cortocircuito.

Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.
Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia è valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi
1. L'uso di questo prodotto può causare danni alla salute.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Manufacturer
SHENZHEN WISMEC ELECTRONICS CO., LTD.
Address: 6F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Contact: service@wismec.com

MADE IN CHINA
Manufactured by WISMEC