MADE IN CHINA
Manufactured by WISMEC

Manufacturer: WISMEC(DONGGUAN) ELECTRONICS CO., LTD.
Address: Room 401, Building 6 of Business Accelerator, No.24 Industry East Road, Songshanhu High-tech Industry Development Zone, Dongguan, Guangdong, China.
Contact: info@wismec.com

WISMEC™

Designed by SINUOUS in USA

ELABO
User Manual

Elabo Overview



Atomizer Head Replacement:
Unscrew the atomizer base from the tank, and the atomizer head is located on the base. Unscrew (for Triple 0.2ohm head) or unplug (for NS Triple 0.25ohm head) it, and replace a new one. (Note: Please do not wash the atomizer head with water. Just clean it with cotton or dry cloth.)



E-liquid Filling:
Unplug the mouthpiece from the top cap, and then push the top cap along the direction of arrow. Fill the liquid into the tank through the hole slowly. After filling, push the top cap to close the hole.
Note:
1. Please drip a few drops of e-juice into the atomizer head before the first use.
2. Make sure the e-liquid level is between 10%-90%.

Adjustment of Air Inflow:
Rotate the airflow control ring on the base clockwise to enlarge the air inflow, and counterclockwise to decrease the air inflow.

Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy.
We are not responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by the end user.

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
3. Keep away from water.

Possible adverse effects
1. Use of this product may cause damage to health.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower nicotine content or no nicotine.

Elabo Übersicht



Verdampferkopf Austausch:
Schrauben Sie die Verdampferbasis aus dem Tank, der Verdampferkern befindet sich auf der Basis. Schrauben Sie (beim Triple 0,2 Ohm Kern) oder ziehen Sie (beim NS Triple 0,25 Ohm Kern) den Kern ab und ersetzen diesen durch einen Neuen. (Hinweis: Bitte reinigen Sie den Verdampferkern nicht mit Wasser.



E-Liquid Befüllung:
Ziehen Sie das Mundstück von der oberen Kappe ab und schieben Sie dann die obere Kappe in Pfeilrichtung. Füllen Sie die Flüssigkeit langsam durch das Loch in den Tank. Nach dem Füllen schieben Sie die obere Kappe zurück zum schließen.
Hinweis:
1. Bitte tropfen Sie vor dem Dampfen ein paar Tropfen

e-Saft auf den Verdampferkern.
2. Stellen Sie sicher, dass der Füllstand des Tanks zwischen 10% -90% beträgt.

Einstellung des Lufteinlasses:
Drehen Sie den Luftströmungsregelring im Uhrzeigersinn, um den Lufteintritt zu vergrößern, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Lufteintritt zu verringern.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende

Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken.
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Elabo Aperçu



Remplacement de la tête de l'atomiseur:
Dévisser la base de l'atomiseur de la cuve, et la tête de l'atomiseur est situé sur la base. Dévisser (pour la tête 0,2 ohm) ou débrancher (pour la tête NS 0,25 ohm), et remplacer par une neuve (Remarque: Ne lavez pas la tête de d'atomiseur avec de l'eau, il suffit de la nettoyer avec du coton ou un chiffon sec.)

E-liquide Remplissage:
Débranchez l'embout du capuchon supérieur, puis poussez le capuchon le long du sens de la flèche. Remplissez le liquide dans le réservoir à travers le trou lentement. Après le remplissage, poussez le capuchon supérieur pour fermer le trou.
Remarque: 1. Imbiber de quelques gouttes d'e-liquide la tête d'atomiseur avant la première utilisation.

2. Assurez-vous que le niveau d'e-liquide est compris entre 10% -90%.



Réglage de l'airflow:
Tournez la bague de réglage du flux d'air sur la base dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter l'entrée d'air et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer l'entrée d'air.

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaître la politique de garantie. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver à l'écart de l'eau.

Effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

Información general de Elabo



Reemplazo de la cabeza de atomizador:
Desenrosque la base de atomizador del tanque, y la cabeza de atomizador se encuentra en la base. Desatornille (para la Cabeza Triple 0,2ohm) o desenchufe (para la Cabeza NS Triple 0,25ohm), y reemplace por una nueva. (Nota: No lavar la cabeza de atomizador con agua, simplemente limpiarla con algodón o con un paño seco).



Relleno de E-líquido:
Desenchufe la boquilla de la tapa superior y luego empuje la tapa superior siguiendo la dirección de la flecha. Llene el líquido en el tanque a través del agujero lentamente. Después del llenado, empuje la tapa superior para cerrar el orificio.
Nota: 1. Por favor deje caer unas cuantas gotas de e-líquido sobre la cabeza del atomizador antes del primer uso.
2. Asegúrese de que el nivel de e-líquido respete los 10% -90%.

Ajuste del flujo de aire:
Gire el anillo de control de flujo de aire situado en la base, en el sentido de las agujas del reloj, para ampliar la entrada de aire y en el sentido contrario a las agujas del reloj para estrechar la entrada de aire.

Garantía
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la política de garantía. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
Esta garantía sólo es válida para los productos WISMEC auténcticos que están dentro del periodo de garantía desde la fecha de compra por el usuario final.

Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles

a la nicotina.

Contraindicación
1. Haga reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Elabo Introduzione



Sostituzione della testa dell'atomizzatore:
Svitare la base dell'atomizzatore dal serbatoio; la testa dell'atomizzatore si trova sulla base. Svitarla (nel caso della testa 0.2ohm Triple) o scollegarla (nel caso della testa NS Triple 0.25ohm) e sostituirla con una nuova.
(Nota: Si prega di non lavare la testa dell'atomizzatore con acqua.
È sufficiente pulire con cotone o un panno asciutto.)

Riempimento del liquido:
Scollegare il boccaglio dal tappo superiore e spingere il tappo lungo la direzione della freccia. Riempire lentamente il serbatoio con il liquido attraverso il foro. Una volta effettuato il riempimento, spingere il tappo superiore per chiudere il foro.
Nota: 1. Si prega di mettere qualche goccia di liquido nella testa dell'atomizzatore prima del primo utilizzo.

2. Assicurarsi che il livello del liquido è compreso tra il 10% e 90%.



Regolazione del flusso d'aria:
Ruotare l'anello di controllo del flusso d'aria sulla base in senso orario per aumentare il flusso d'aria e in senso antiorario per diminuire il flusso d'aria.

Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente. Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia è valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori,

donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi
1. L'uso di questo prodotto può causare danni alla salute.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Elabo Обзор



Смена испарителя:
Отсоедините основание атомайзера от бака, гнездо для испарителя находится на основании. Отвинтите (в случае Triple 0.2Ом) или вытащите (в случае NS Triple 0.25Ом) сменный испаритель и замените его на новый. (ВНИМАНИЕ: не промывайте испаритель водой, при необходимости просто протрите его сухой салфеткой или тканью).

Заправка жидкостью:
Вытащите мундштук из верхней крышки, затем надавите на крышку в направлении, указанном стрелкой. Не торопясь заполните бак жидкостью через отверстие. После заправки снова надавите на крышку, чтобы ее закрыть.
Примечание:
1. Перед установкой, смочите испаритель жидкостью.

2. Следите чтобы уровень жидкости находился в пределах 10%-90%.



Настройка подачи воздуха:
Поворачивайте кольцо контроля подачи воздуха для того, чтобы сделать затяжку более тугой (против часовой стрелки) или более свободной (по часовой стрелке).

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими.